


KENWOOD




HB720 series

English	2 - 6
Nederlands	7 - 12
Français	13 - 18
Deutsch	19 - 24
Italiano	25 - 29
Português	30 - 34
Español	35 - 40
Dansk	41 - 45
Svenska	46 - 50
Norsk	51 - 55
Suomi	56 - 60
Türkçe	61 - 65
Česky	66 - 70
Magyar	71 - 75
Polski	76 - 81
Русский	82 - 87
Ελληνικά	88 - 93
Slovenčina	94 - 98
Українська	99 - 104






عربي





١٠٩ - ١٠٥





Pan Blender





before using your Kenwood appliance

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels. Throw away the blade covers from the triblade and the chopper blade as they are to protect the blade during manufacture and transit only. **Take care as the blades are very sharp.**
- Wash all parts - see "care and cleaning".

safety

general

- Take special care when preparing food for babies, the elderly and infirm. Always ensure that the hand blender shaft is thoroughly sterilised. Use a sterilising solution in accordance with the sterilising solution manufacturer's instructions.
- Never touch the blades while the machine's plugged in.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- Unplug after use and before changing attachments.
- Never blend hot oil or fat.
- For safest use it is recommended to let hot liquids cool to room temperature before blending.
- Never use a damaged hand blender. Get it checked or repaired: see 'service'.
- Never put the power handle in water or let the cord or plug get wet - you could get an electric shock.
- Never let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Never use an unauthorised attachment.
- Always disconnect the hand blender from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not allow children to use the hand blender without supervision.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

chopper attachment

- Don't touch the sharp blades.
- Remove the chopper blade before emptying the bowl.
- Never remove the cover until the chopper blade has completely stopped.
- Always hold the chopper blade by the finger grip away from the cutting blades, both when handling and cleaning.

important

- With heavy mixtures to ensure long life of your machine, don't use your hand blender for longer than 50 seconds in any four minute period.
- Don't use the whisk attachment for longer than 3 minutes in any 10 minute period.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the hand blender.

- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

key

hand blender

- ① variable speed control
- ② on button
- ③ turbo button
- ④ power handle
- ⑤ blender shaft release buttons
- ⑥ blender shaft with fixed triblade.

beaker (if supplied)

- ⑦ beaker
- ⑧ beaker base/lid

pan blender 'bigfoot' (if supplied)

whisk (if supplied)

- ⑩ whisk collar
- ⑪ wire whisk

chopper (if supplied)

- ⑫ chopper cover
- ⑬ finger grip
- ⑭ chopper blade
- ⑮ bowl
- ⑯ bowl base/lid

masher (if supplied)

- ⑰ masher collar
- ⑱ masher foot
- ⑲ masher paddle

to use the hand blender

- You can blend baby food, soups, sauces, milk shakes and mayonnaise.

for beaker blending (if beaker supplied)

- Put the base/lid on the bottom of the beaker. (This stops the beaker sliding on the worktop).
- Don't fill the beaker more than 2/3rds full.
- After blending you can fit the base/lid to the top of the beaker.

Note

If no beaker is supplied in your pack, select a suitably sized container. We would recommend a tall, straight sided vessel with a diameter slightly larger than the foot of the hand blender to allow movement of the ingredients but tall enough to prevent splashing.

for saucepan blending

- For safest use it is recommended to take the pan off the heat and let hot liquids cool to room temperature before blending.
- Use the pan blender (if supplied) to quickly process soups etc., directly in the saucepan. Alternatively use the hand blender.
- **Do not use the pan blender to process uncooked vegetables.**

- 1 Fit the blender shaft to the power handle ① – push to lock.
- 2 Plug in.
- 3 Place the food into the beaker or a similar container, then holding the beaker steady, select the required speed then press the on button. (Select a low speed for slower blending and to minimise splashing and a higher speed or turbo for faster blending).
- **To avoid splashing, place the blade in the food before switching on.**
- Don't let liquid get above the join between the power handle and blender shaft.
- Move the blade through the food and use a mashing or stirring action to incorporate the mixture.
- **Your hand blender is not suitable for ice crushing.**
- If your blender gets blocked, unplug before clearing.
- 4 After use release the on or turbo button. Unplug and press the release buttons ② to remove the blender shaft from the power handle.

to use the whisk

- You can whip light ingredients such as egg whites; cream and instant desserts.
 - Don't whisk heavier mixtures such as margarine and sugar - you'll damage the whisk.
- 1 Push the wire whisk into the whisk collar ❸.
 - 2 Fit the power handle to the whisk collar. Push to lock.
 - 3 Place your food in a bowl.
- Don't whisk more than 4 egg whites or 400ml (¾pt) cream.
- 4 Plug in. To avoid splashing, select speed 1 then press the on button. To whisk on a faster speed, select a higher speed or press the Turbo button. Move the whisk clockwise.
- Don't let liquid get above the whisk wires.
- 5 After use release the on or turbo button, unplug and dismantle.

to use the chopper (if supplied)

- You can chop meat, vegetables, herbs, bread, biscuits and nuts.
 - Don't chop hard foods such as coffee beans, ice cubes, spices or chocolate - you'll damage the blade.
- 1 Remove any bones and cut food into 1-2cm (½-1") cubes.
 - 2 Put the base/lid on the bottom of the chopper bowl. (This stops the bowl sliding on the worktop.)
 - 3 Fit the chopper blade over the pin in the bowl ❹.
 - 4 Add your food.
 - 5 Fit the chopper cover, turn and lock ❺.
 - 6 Fit the power handle to the chopper cover - push to lock.
 - 7 Plug in. Hold the bowl steady. Then press the turbo button. Alternatively press the turbo button in short bursts to achieve a pulsing action.
 - 8 After use, unplug and dismantle.

processing guide

food	maximum amount	approx. time (in seconds)
Meat	250g	10-15
Herbs	30g	10
Nuts	200g	10-15
Bread	1 slice	5-10
Hardboiled eggs	3	3-5
Onions	200g	pulse

to use the masher (if supplied)

- The masher can be used to mash cooked vegetables such as potatoes, swede and carrot.
 - Don't mash hard or uncooked foods - you may damage the unit.
- 1 Cook the vegetables and drain.
 - 2 Fit the masher collar to the masher foot by turning in a clockwise direction ❻.
 - 3 Turn the masher upside down and fit the paddle over the central hub and turn anti clockwise to locate ❼. **(If the collar isn't fitted then the paddle doesn't secure in place).**
 - 4 Fit the power handle to the masher assembly - push to lock.
 - 5 Plug in.
 - 6 Place the masher in the saucepan or bowl etc., and select speed 1 on the variable control and then press the on button. Move the masher in an up and down movement throughout the mix until the desired result is achieved.
 - 7 After use release the on button and unplug.
 - 8 Press the blender shaft release buttons to release the masher assembly.
 - 9 Remove the paddle from the masher by turning clockwise.
 - 10 Unscrew the collar from the masher foot.

important

- Never use the masher in a saucepan over direct heat. Always remove the saucepan from the heat and allow to cool slightly.
- Do not tap the masher on the side of the cooking vessel during or after mashing. Use a spatula to scrape excess food away.
- For best results when mashing never fill a saucepan etc., more than half full with food.

care and cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Don't touch the sharp blades.
- Take special care when preparing food for babies, the elderly and infirm. Always ensure that the hand blender shaft is thoroughly sterilised. Use a sterilising solution in accordance with the sterilising solution manufacturer's instructions.
- Some foods, eg carrot, may discolour the plastic. Rubbing with a cloth dipped in vegetable oil may help to remove discolouration.

power handle, whisk collar, masher collar and chopper cover

- Wipe with a slightly damp cloth, then dry.
- Never immerse in water or use abrasives.
- Do not dishwash.

blender shaft

either

- Part fill the beaker or a similar container with warm soapy water. Plug into the power supply, then insert the blender shaft and switch on.
- Unplug, then dry or
- Wash the blades under running water, then dry thoroughly

whisk, beaker, chopper bowl, chopper blade, masher foot, masher paddle, beaker and bowl base/lids

- Wash up, then dry.
- The following parts can be washed in a dishwasher: blender shaft, pan blender, whisk (**not whisk collar**), masher foot (**not masher collar**) masher paddle, chopper bowl, (**not chopper cover**), chopper blade, beaker, beaker and bowl base/lids.

hint on cleaning the masher foot

- If food has been allowed to dry onto the masher attachment, remove the paddle. Soak the paddle and masher foot in warm water to soften and then wash thoroughly.
- important** - don't allow the masher collar to get wet.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
If you need help with:
 - using your appliance or
 - servicing or repairsContact the shop where you bought your appliance.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



**IMPORTANT INFORMATION FOR
CORRECT DISPOSAL OF THE
PRODUCT IN ACCORDANCE
WITH EC DIRECTIVE
2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt:

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele etiketten. Werp de beschermhoezen voor de triblade en het hakmes weg; deze dienen uitsluitend om het mes tijdens de vervaardiging en het vervoer te beschermen. **Wees voorzichtig: de messen zijn erg scherp.**
- Was alle onderdelen - zie onderhoud en reiniging.

veiligheid

algemeen

- Wees extra zorgvuldig wanneer u voedsel bereidt voor baby's, oudere personen en zieken. Zorg er altijd voor dat het middenstuk van de staafmixer grondig gesteriliseerd is. Gebruik een sterilisatieoplossing die overeenkomt met de voorgeschreven sterilisatieoplossing zoals aangegeven door de fabrikant.
- Raak nooit de messen aan terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
- Houd uw vingers, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Haal na gebruik en voordat u de accessoires verwisselt de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de staafmixer niet in hete olie of vet.
- Voor het veiligste gebruik raden we u aan hete vloeistoffen tot kamertemperatuur te laten afkoelen voordat u ze met de blender verwerkt.
- Gebruik de staafmixer nooit als deze beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren: zie "klantenservice".

- Dompel het motorgedeelte nooit onder in water en laat het snoer en de stekker niet nat worden – u zou een elektrische schok kunnen krijgen.
- Laat kinderen of zieke personen de handmixer nooit zonder toezicht gebruiken.
- Gebruik nooit accessoires die niet bij de staafmixer horen.
- Haal de stekker van de handblender altijd uit het stopcontact als u deze onbeheerd achterlaat en voordat u de blender monteert, demonteert of reinigt.
- Laat kinderen de handblender niet zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
- Het maximum vermogen is afhankelijk van het hulpstuk dat de grootste hoeveelheid energie verbruikt. Andere hulpstukken verbruiken misschien minder energie.

hakhulpstuk

- Raak de scherpe messen niet aan.
- Verwijder het hakmes voordat u de kom leegt.
- Verwijder het deksel pas als het hakmes volledig tot stilstand is gekomen.

- Houd het hakmes bij het hanteren en schoonmaken altijd bovenaan bij de vingergreep vast, weg van het snijvlak.

belangrijk

- Om een lange levensduur van uw apparaat te garanderen bij het verwerken van zware mengsels, dient u uw handmixer niet langer dan 50 seconden binnen een periode van vier minuten te gebruiken.
- Gebruik het gardehulpstuk niet langer dan 3 minuten per 10 minuten.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de handblender wordt aangegeven.
- Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.

legenda

handblender

- ① variabele snelheidsregelaar
- ② aan-knop
- ③ turboknop
- ④ handvat
- ⑤ ontgrendelingsknop blenderschacht
- ⑥ blenderschacht met vast triblade.

beker (indien meegeleverd)

- ⑦ beker
- ⑧ basis/deksel beker

panblender "bigfoot" (indien meegeleverd)

garde (indien meegeleverd)

- ⑩ gardekraag
- ⑪ draadgarde

hakmes (indien meegeleverd)

- ⑫ deksel hakhulpstuk
- ⑬ vingergreep
- ⑭ hakmes
- ⑮ kom
- ⑯ basis/deksel kom

pureerhulpstuk (indien meegeleverd)

- ⑰ kraag pureerhulpstuk
- ⑱ voetstuk pureerhulpstuk
- ⑲ pureerblad

gebruik van de handblender

- U kunt babyvoedsel, soepen, sauzen, milkshakes en mayonaise mengen.

gebruik van blender in beker (indien meegeleverd)

- Zet de basis/ het deksel onderop de beker. (Hierdoor wordt voorkomen dat de beker op het werkoppervlak wegglijdt).
- Vul de beker niet verder dan 2/3 vol.
- Na het mengen kunt u de basis/het deksel op de beker zetten.

Let op!

Als uw verpakking geen beker bevat, selecteert u een container met geschikte afmetingen. We raden u aan een lange container met rechte zijanten te gebruiken met een iets grotere diameter dan de voet van de handblender, zodat de ingrediënten kunnen bewegen, maar door de lengte van de container niet spatten.

blenden in de steelpan

- Voor het veiligste gebruik raden we u aan de pan van het vuur te nemen en hete vloeistoffen tot kamertemperatuur te laten afkoelen voordat u ze met de blender verwerkt.
- Gebruik de panblender (indien meegeleverd) om snel soepen enz. rechtstreeks in de steelpan te verwerken. U kunt ook de handblender gebruiken.
- **Gebruik de panblender niet om rauwe groenten te verwerken.**

- 1 Zet de schacht van de blender op het handvat ① – aanduwen tot hij vastklikt.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.

3 Plaats het voedsel in de beker of een soortgelijke container' houd de beker vast, selecteer de vereiste snelheid en drukt op de knop. (Selecteer een lage snelheid om langzaam te mixen en zo min mogelijk te spatten, en een hogere snelheid of turbo om snel te mixen).

● **Om spatten te voorkomen, plaats u het mes in het voedsel voordat u het apparaat inschakelt.**

● Laat de vloeistof niet boven de verbinding tussen het motorgedeelte en het middenstuk van de mixer uitkomen.

● Beweeg het mes door het voedsel en gebruik een prakkende of roerende beweging om de massa goed te mengen.

● **Uw handblender is niet geschikt voor het verbrijzelen van ijsblokjes.**

● Als uw blender geblokkeerd raakt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat reinigt.

4 Laat na gebruik de aan- of turboknop los. Haal de stekker uit het stopcontact en druk op de ontgrendelingsknoppen ② om de blenderschacht van het handvat te halen.

gebruik van de klopper

● U kunt lichte ingrediënten, zoals eiwitten, room en instant toetjes opkloppen.

● Klop geen zwaardere mengsels zoals margarine en suiker – zo beschadigt u de klopper.

1 Duw de klopper in de klopperhals ③.

2 Zet het handvat in de kraag van de garde. Duw het aan om het te vergrendelen.

3 Doe het voedsel in een schaal.

● Klop niet meer dan 4 eiwitten of 400 ml room.

4 Steek de stekker in het stopcontact. Druk op snelheidsknop 1 om spatten te voorkomen en druk vervolgens op de aan-knop. Om op hogere snelheid te kloppen, selecteert u een hogere snelheid of drukt op de turboknop. Beweeg de garde rechtsom.

● Laat de vloeistof niet boven de kloppers uit komen.

5 Laat na gebruik de aan- of turboknop los, trek de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat uit elkaar.

het hakhulpstuk gebruiken (indien meegeleverd)

● U kunt vlees, groenten, kruiden, brood, biscuitjes en noten hakken.

● Verwerk geen hard voedsel, zoals koffiebonen, ijsblokjes, specerijen of chocolade; hierdoor wordt het mes beschadigd.

1 Verwijder eventueel aanwezige botten en snijd het voedsel in dobbelsteentjes van 1-2 cm.

2 Zet de basis/ het deksel onderop de kom van het hakhulpstuk. (Hierdoor wordt voorkomen dat de beker op het werkoppervlak wegglijdt).

3 Plaats het hakmes op de pen in de kom ④.

4 Voeg het voedsel toe.

5 Zet het deksel op het hakhulpstuk, draai en vergrendel het ⑤.

6 Bevestig het handvat op het deksel van het hakhulpstuk – duw om hem te vergrendelen.

7 Steek de stekker in het stopcontact en houd de kom vast. Druk op de turboknop. Druk enkele malen kort op de turboknop om te pulseren.

8 Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact en haal het apparaat uit elkaar.

verwerkingsgids

voedsel	maximale hoeveelheid	tijd (bij benadering in seconden)
Vlees	250 g	10-15
Kruiden	30 g	10
Noten	200 g	10-15
Brood	1 snee	5-10
Hardgekookte eieren	3	3-5
Uien	200 g	pulseren

het pureerhulpstuk gebruiken (indien meegeleverd)

- Het pureerhulpstuk kan worden gebruikt om gekookte groenten, zoals aardappelen, koolraap en wortelen te pureren.
 - Pureer geen hard of ongekookt voedsel – hierdoor zou het apparaat beschadigd kunnen worden.
- 1 Kook de groenten en giet ze af.
 - 2 Zet de kraag van het pureerhulpstuk op het voetstuk van het pureerhulpstuk door naar rechts te draaien ⑥.
 - 3 Keer het pureerhulpstuk ondersteboven en plaats het pureerblad over de centrale as; draai naar links om het te vergrendelen ⑦.
- (Als de kraag niet is bevestigd, kan het blad niet op zijn plaats worden gezet).**
- 4 Bevestig het handvat op het pureerhulpstuk – duw om het te vergrendelen.
 - 5 Steek de stekker in het stopcontact.
 - 6 Zet het pureerhulpstuk in de steelpan of kom, enz., en selecteer snelheid 1 op de variabele snelheidsregelaar; druk vervolgens op de aan-knop. Beweeg het pureerhulpstuk tijdens het mixen omhoog en omlaag tot het gewenste resultaat is verkregen.
 - 7 Laat na gebruik de aan-knop los en haal de stekker uit het stopcontact.

- 8 Druk op de ontgrendelingsknoppen op de blenderschacht om het pureerhulpstuk te ontgrendelen.
- 9 Haal het pureerblad van het pureerhulpstuk door naar rechts te draaien.
- 10 Schroef de kraag van het voetstuk van het pureerhulpstuk.

belangrijk

- Gebruik het pureerhulpstuk nooit in een steelpan over direct vuur. Verwijder de steelpan van het vuur en laat hem even afkoelen.
- Tik het pureerhulpstuk tijdens of na het pureren niet tegen de zijkant van de pan. Gebruik een spatel om het teveel aan voedsel weg te schrapen.
- Voor de beste pureerresultaten vult u de steelpan, enz. nooit verder dan halfvol met voedsel.

onderhoud en reiniging

- Schakel de staafmixer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem gaat reinigen.
 - Raak de scherpe messen niet aan.
 - Wees extra zorgvuldig wanneer u voedsel bereidt voor baby's, oudere personen en zieken. Zorg er altijd voor dat het middenstuk van de staafmixer grondig gesteriliseerd is. Gebruik een sterilisatieoplossing die overeenkomt met de voorgeschreven sterilisatieoplossing zoals aangegeven door de fabrikant.
 - Sommige ingrediënten, zoals wortelen, kunnen het plastic verkleuren. U kunt de verkleuring verwijderen door het plastic met een in plantaardige olie gedoopte doek te wrijven.
- handvat, gardekraag en kraag pureerhulpstuk en deksel hakapparaat**
- Met een vochtige doek afvegen en daarna drogen.
 - Nooit in water onderdompelen of schuurmiddelen gebruiken.
 - Was deze niet in de afwasmachine.

blenderschacht

of

- Vul de beker of een soortgelijke container gedeeltelijk met warm zeepsop. Steek de stekker in het stopcontact, plaats de blenderschacht op het apparaat en schakel de blender in.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat drogen
- of
- Was de messen onder stromend water en droog ze vervolgens goed af.

garde, beker, kom hakapparaat, hakmes, voetstuk pureerhulpstuk, pureerblad, basis/deksels beker en kom

- Wassen en afdrogen.
- De volgende onderdelen kunnen in de afwasmachine worden gewassen: blenderschacht, panblender, garde **(niet de gardekraag)**, voetstuk pureerhulpstuk **(niet de kraag van het pureerhulpstuk)**, pureerblad, kom van het hakapparaat, **(niet het deksel van het hakapparaat)**, hakmes, beker, basis/deksels van beker en kom.

tip voor het reinigen van het voetstuk van het pureerhulpstuk

- Als voedsel is opgedroogd op het pureerhulpstuk, verwijdert u het pureerblad. Week het pureerblad en het voetstuk van het pureerhulpstuk in warm water om het voedsel zacht te maken en was het blad vervolgens goed af.
- belangrijk** – zorg dat de kraag van het pureerhulpstuk niet nat wordt.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- Als u hulp nodig hebt met:
- het gebruik van uw apparaat of
 - onderhoud en reparatie
- kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
 - Vervaardigd in China.



**BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE CORRECTE
VERWERKING VAN HET
PRODUCT IN
OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC**

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

avant d'utiliser votre appareil Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes. Jetez les caches qui recouvrent la triblade et la lame du hachoir, car ils servent uniquement à les protéger lors du processus de fabrication et pour le transport. **Faites attention car les lames sont très coupantes.**
- Nettoyez tous les éléments - voir « entretien et nettoyage ».

sécurité

général

- Prenez toutes les précautions nécessaires durant la préparation d'aliments pour bébés, pour personnes âgées ou infirmes. Veillez toujours à ce que le corps du mélangeur à main soit parfaitement stérilisé. Utilisez toute solution de stérilisation conformément aux instructions de son fabricant.
- Ne touchez jamais les lames tant que l'appareil est branché.
- N'approchez pas vos doigts, vos cheveux, tout vêtement ou ustensile, des éléments mobiles de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débranchez après utilisation et avant de changer les accessoires.
- Ne mélangez jamais d'huile, ou toute autre matière grasse, chaude.
- Pour une utilisation en toute sécurité, il est recommandé de laisser les liquides chauds refroidir à température ambiante avant de mixer.
- N'utilisez jamais un mélangeur à main endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".

- Ne mettez jamais la poignée d'alimentation dans l'eau et ne laissez jamais le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller – vous risquez alors de vous électrocuter.
 - Ne laissez jamais le cordon d'alimentation au contact de surfaces chaudes ou pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
 - N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.
 - Débranchez toujours le mélangeur à main de l'alimentation électrique lorsqu'il est sans surveillance et avant d'assembler, de démonter ou de nettoyer.
 - Ne laissez pas les enfants utiliser le mélangeur à main sans surveillance.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
 - N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 - La vitesse maximale est basée sur l'accessoire qui requière le plus de puissance. Les autres accessoires peuvent nécessiter moins de puissance.
- ### **fixation du hachoir**
- Ne touchez pas les lames coupantes.
 - Retirez la lame du hachoir avant de vider le bol.

- Ne retirez jamais le couvercle tant que la lame du hachoir n'est pas complètement arrêtée.
- Tenez toujours la lame du hachoir par la partie haute du manche, le plus loin possible des lames, tant lors de la manipulation que du nettoyage.

important

- Pour les mélanges épais, n'utilisez pas votre batteur à main pendant plus de 50 secondes par période de 4 minutes.
- N'utilisez pas votre fouet pendant plus de 3 minutes par période de 10 minutes.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure du votre mélangeur à main.
- Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE de la CE sur la compatibilité électromagnétique, et au règlement 1935/2004 de la CE du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact alimentaire.

légende

batteur à main

- ① commande de vitesse variable
- ② bouton d'allumage
- ③ bouton turbo
- ④ poignée d'alimentation
- ⑤ boutons de déblocage de l'axe mélangeur
- ⑥ manche du mixeur avec triblade fixé

bol (si fourni)

- ⑦ bol
- ⑧ socle / couvercle du bol

⑨ mixeur pour faitout "bigfoot" (si fourni)

fouet (si fourni)

- ⑩ collier du fouet
- ⑪ fouet métallique

hachoir (si fourni)

- ⑫ couvercle du hachoir
- ⑬ manche
- ⑭ lame du hachoir
- ⑮ bol
- ⑯ socle / couvercle du bol

presse-purée (si fourni)

- ⑰ collier du presse-purée
- ⑱ pied du presse-purée
- ⑲ pale du presse-purée

utilisation du mélangeur à main

- Vous pouvez mélanger des aliments pour bébé, des soupes, des sauces, des milk-shakes et faire de la mayonnaise.

pour mélanger avec le bol (si fourni)

- Posez le fond du bol sur le couvercle / socle. (Cela évite ainsi au bol de glisser sur le plan de travail).
- Ne remplissez le bol qu'au deux tiers de sa contenance totale.
- Une fois le mixage terminé, vous pouvez remettre le couvercle / socle sur le bol.

Remarque

Si votre ustensile est fourni sans bol, choisissez un récipient de taille adaptée. Nous vous conseillons de prendre un récipient haut, à bords droits, avec un diamètre légèrement plus large que l'embase du batteur à main, pour permettre ainsi le déplacement des ingrédients, tout en étant suffisamment haut pour éviter les éclaboussures.

pour mélanger les sauces

- Pour une utilisation en toute sécurité, il est recommandé de retirer la casserole du feu et de laisser les liquides chauds refroidir à température ambiante avant de mixer.

- Utilisez le mixeur pour faitout (si fourni avec) pour réaliser rapidement des soupes etc., directement dans la casserole. Utilisez en alternance le mélangeur à main.

- **N'utilisez pas le mixeur pour casserole ou mixer des légumes crus.**

- 1 Installez l'axe mélangeur sur la poignée d'alimentation ❶ – poussez pour verrouiller.
- 2 Branchez l'appareil.
- 3 Mettez les aliments dans le bol ou un récipient similaire, puis maintenez le bol immobile, et appuyez sur le bouton de vitesse souhaitée. (Choisissez une faible vitesse pour mixer lentement et pour éviter le plus possible les éclaboussures, et une vitesse plus élevée ou la vitesse turbo pour un mélange plus rapide).

- **Pour éviter les projections, mettez la lame dans les aliments avant de mettre l'appareil en marche.**

- Ne laissez pas le liquide dépasser le niveau du joint entre la poignée d'alimentation et le corps du mélangeur.

- Déplacez la lame dans les aliments et mélangez la préparation en effectuant un mouvement d'écrasement ou en tournant.

- **Votre mélangeur à main n'est pas adapté pour piler de la glace.**

- Si votre mélangeur s'obstrue, débranchez-le avant de dégager les aliments.
- 4 Après utilisation, relâchez le bouton d'allumage ou le bouton turbo. Débranchez et appuyez sur les boutons de retrait ❷ pour retirer le manche du mixeur de la poignée d'alimentation.

utilisation du fouet

- Vous pouvez battre des ingrédients légers tels que des blancs d'œuf, de la crème et des desserts instantanés.
 - Ne fouettez pas de mélanges plus épais, tels que margarine et sucre – vous endommageriez le fouet.
- 1 Enfoncez le fouet à tiges métalliques dans le collier du fouet ❸.
 - 2 Fixez le bloc d'alimentation à l'embout du fouet. Poussez pour mettre en place et verrouiller.
 - 3 Placez les aliments dans un bol.
 - Ne fouettez pas plus de 4 blancs d'œufs ou 400ml de crème.
 - 4 Branchez. Pour éviter les éclaboussures, appuyez sur le bouton de vitesse N° 1. Pour battre plus rapidement, choisissez une vitesse plus élevée ou appuyez sur le bouton turbo. Faites bouger le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Ne laissez pas le liquide dépasser le niveau des tiges métalliques du fouet.
 - 5 Après utilisation, relâchez le bouton d'allumage, débranchez et démontez.

pour utiliser le hachoir (si fourni avec)

- Vous pouvez hacher de la viande, des légumes, des herbes aromatiques, du pain, des biscuits et des fruits secs tels que noix, noisettes, amandes, etc.
 - Ne mixez pas des aliments solides tels que des grains de café, des glaçons, des épices ou du chocolat – vous risqueriez d'endommager la lame.
- 1 Retirez toute trace d'os et découpez les aliments en cubes de 1 à 2 cm (1/2-1").
 - 2 Posez le fond du bol sur le couvercle / socle. (Cela évite au bol de glisser sur le plan de travail).
 - 3 Montez la lame du hachoir sur la broche à l'intérieur du bol ❹.

- 4 Ajoutez vos aliments.
- 5 Installez le couvercle du hachoir, tournez pour verrouiller ⑤.
- 6 Montez la poignée d'alimentation sur le couvercle du hachoir – poussez pour verrouiller.
- 7 Branchez l'appareil. Maintenez le bol immobile. Puis appuyez sur le bouton turbo. Alternativement, appuyez sur le bouton turbo par courtes impulsions pour que l'opération se fasse plus rapidement.
- 8 Après utilisation, débranchez et démontez.
- 3 Retournez le presse-purée et assemblez la pale sur le noyau central, puis tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller ⑦. **(Si le collier n'est pas monté, alors la pale n'est pas sécurisée en place).**
- 4 Fixez la poignée d'alimentation à l'assemblage presse-purée – poussez pour verrouiller.
- 5 Branchez.
- 6 Insérez le presse-purée dans le faitout ou le bol, etc., et choisissez la vitesse 1 sur la commande de vitesse variable, puis appuyez sur le bouton d'allumage. Faites monter et descendre le presse-purée dans le mélange jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Guide d'utilisation

food Type d'aliment	maximum Quantité maximale	approx. time Durée approximative (en secondes)
Viande	250 g	10-15
Herbes aromatiques	30 g	10
Noix, noisettes, amandes, etc.	200 g	10-15
Pain	1 tranche	5-10
Œufs durs	3	3-5
Oignons	200 g	impulsion

pour utiliser le presse-purée (si fourni avec)

- Le presse-purée peut être utilisé pour écraser des légumes cuits tels que des pommes de terre, du rutabaga ou des carottes.
 - N'écrasez pas des aliments solides ou crus - vous pourriez endommager l'appareil.
- 1 Faites cuire les légumes et égouttez-les.
 - 2 Montez le collier du presse-purée sur le pied du presse-purée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ⑥.

- 7 Après utilisation, relâchez le bouton d'allumage et débranchez.
- 8 Appuyez sur les boutons de retrait du montage manche presse-purée.
- 9 Retirez la pale du presse-purée en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 10 Dévissez le collier du pied du presse-purée.

important

- N'utilisez jamais le presse-purée dans un faitout directement sur le feu. Retirez toujours le faitout du feu et laissez légèrement refroidir.
- Ne tapotez pas le presse-purée contre les parois du récipient pendant ou après le mixage. Utilisez une spatule pour retirer l'excédent d'aliment.
- Pour de meilleurs résultats lorsque vous broyez vos aliments, ne remplissez jamais le faitout d'aliments au-delà de la moitié du récipient.

entretien et nettoyage

- Eteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas les lames tranchantes.
- Prenez toutes les précautions nécessaires durant la préparation d'aliments pour bébés, pour personnes âgées ou infirmes. Veillez toujours à ce que le corps du mélangeur à main soit parfaitement stérilisé. Utilisez toute solution de stérilisation conformément aux instructions de son fabricant.
- Certains aliments, comme les carottes, sont susceptibles de décolorer le plastique. Le fait de frotter le récipient avec un chiffon imbibé d'huile végétale aide à éliminer la décoloration.

poignée d'alimentation, collier du fouet, collier du presse-purée et hachoir couvercle

- Essuyez avec un chiffon légèrement humide, puis séchez.
- Ne plongez jamais dans l'eau et n'utilisez pas d'abrasifs.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.

axe mélangeur

soit

- Remplissez en partie le bol ou un récipient similaire avec de l'eau savonneuse. Branchez le bloc d'alimentation, puis introduisez l'arbre du mixeur dans le bol et mettez en marche.
- Débranchez, puis ensuite séchez. ou
- Lavez les lames sous l'eau du robinet, puis séchez soigneusement.

fouet, gobelet, bol du hachoir, lame du hachoir, pied du presse-purée, pale du presse-purée, gobelet et socle / couvercles du bol

- Lavez, puis séchez.

- Les pièces suivantes peuvent passer au lave-vaisselle : manche du batteur, mixeur pour faitout fouet **(pas le collier du fouet)**, pied du presse-purée **(pas le collier du presse-purée)** pale du presse-purée, bol du hachoir, **(pas le couvercle du hachoir)**, pale du hachoir, gobelet, couvercles et socles du gobelet et du bol.

conseil pour nettoyer le pied du presse-purée

- Si des aliments ont séché à l'intérieur de la fixation du presse-purée, retirer la pale. Plongez la pale et le pied du presse-purée dans de l'eau savonneuse tiède pour ramollir puis rincez abondamment.

important – ne laissez pas le collier presse-purée se mouiller.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.

Si vous avez besoin d'aide concernant :

- l'utilisation de votre appareil
 - l'entretien ou les réparations
- Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
 - Fabriqué en Chine.



**AVERTISSEMENTS POUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU
PRODUIT AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPÉENNE
2002/96/EC.**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

vor Gebrauch Ihres Kenwood-Gerätes

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Benutzung auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber. Sie können die Messerabdeckungen (Triblade und Schlagmesser) wegwerfen – sie dienen lediglich zum Schutz bei Herstellung und Transport. **Vorsicht! Die Messer sind sehr scharf.**
- Waschen Sie alle Teile gründlich - siehe „Reinigung und Pflege“.
- Immer darauf achten, daß das Netzkabel keine heißen Flächen berührt oder von der Arbeitsfläche herunterhängt, so daß ein Kind daran ziehen könnte.
- Nur zugelassene Zusatzteile verwenden.
- Wenn der Handmixer nicht verwendet wird und vor dem Auseinandernehmen, Zusammensetzen oder Reinigen immer den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder den Handmixer nicht ohne Beaufsichtigung durch die Eltern verwenden.
- Dieses Gerät darf weder von physisch noch von geistig behinderten oder in ihrer Bewegung eingeschränkten Personen (einschließlich Kinder) benutzt werden. Auch dürfen Personen die weder Erfahrung noch Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, dieses erst nach Anweisungen durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in Betrieb nehmen.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Aufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u.U. geringer.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Bei der Zubereitung von Babynahrung besondere Vorsicht walten lassen. Immer darauf achten, daß der Mixstab gründlich gereinigt ist. Verwenden Sie hierzu z. B. ein Sterilisierungsmittel entsprechend den Anweisungen des Herstellers des Mittels.
- Messer nicht berühren, solange das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist.
- Finger, Haare, Kleidung und Küchengeräte von bewegten Teilen fernhalten.
- Nach der Benutzung und zum Wechseln des Vorsatzes immer den Netzstecker ziehen.
- Nie heißes Öl oder Fett verarbeiten.
- Zur sichersten Verwendung wird empfohlen, heiße Flüssigkeiten vor dem Pürieren auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen.
- Einen beschädigten Stabmixer nicht weiter benutzen, sondern erst überprüfen bzw. reparieren lassen: siehe "Kundendienst".
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, Antriebsteil nie in Wasser tauchen und Netzkabel / Netzstecker nicht naß werden lassen.

Zerkleinerer

- Die scharfen Messer nicht berühren.
- Vor Entleeren der Schüssel das Schlagmesser herausnehmen.
- Abdeckung erst abnehmen, nachdem das Schlagmesser ganz zum Stillstand gekommen ist.

- Das Schlagmesser beim Handhaben und Reinigen stets am Fingergriff und mit Abstand zu den Klingen festhalten.

Wichtig

- Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer Ihres Geräts den Stabmixer bei schweren Mischungen maximal 50 Sekunden pro 4-Minuten-Zeitraum betreiben.
- Den Schneebesen maximal 3 Minuten pro 10-Minuten-Zeitraum verwenden.

Vor dem Einschalten

- Überprüfen Sie, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Stabmixers angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Das Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2004/108/EG und der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27/10/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Legende

Stabmixer

- ① Geschwindigkeitsregler
- ② Ein/Aus-Taste
- ③ Turbo-Taste
- ④ Arbeitsgriff
- ⑤ Freigabeknöpfe für Mixerschaft
- ⑥ Mixerschaft mit festem Tribblade.

Becher (wenn im Lieferumfang)

- ⑦ Becher
- ⑧ Bechersockel/-deckel

Topfmixer „Bigfoot“ (wenn im Lieferumfang)

Schneebesen (wenn im Lieferumfang)

- ⑩ Schneebesenmanschette
- ⑪ Draht-Schneebesen

Zerkleinerer (wenn im Lieferumfang)

- ⑫ Zerkleinerer-Deckel
- ⑬ Fingergriff
- ⑭ Schlagmesser
- ⑮ Schüssel
- ⑯ Schüsselsockel/-deckel

Stampfer (wenn im Lieferumfang)

- ⑰ Stampfermanschette
- ⑱ Stampferfuß
- ⑲ Stampferpaddel

Verwendung des Stabmixers

- Sie können Babynahrung, Suppen, Soßen, Milkshakes und Mayonnaise zubereiten.

Mixen im Becher (wenn im Lieferumfang)

- Setzen Sie den Sockel/Deckel unten auf den Becher. (Dies verhindert, dass der Becher auf der Arbeitsfläche rutscht.)
- Füllen Sie den Becher maximal 2/3 voll.
- Nach dem Mixen können Sie den Sockel/Deckel oben auf den Becher setzen.

Hinweis

Wenn zu Ihrem Gerät kein Becher mitgeliefert wurde, wählen Sie einen anderen Behälter von geeigneter Größe. Wir empfehlen einen schmalen Behälter mit senkrechten Seiten, die hoch genug sind, um Spritzer zu verhindern. Der Durchmesser sollte etwas größer sein als der Fuß des Stabmixers, damit das Mischgut sich bewegen kann.

Mixen im Topf

- Zur sichersten Verwendung wird empfohlen, den Topf von der Kochstelle zu nehmen und heiße Flüssigkeiten vor dem Pürieren auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen.

- Verwenden Sie den Topfmixer (wenn im Lieferumfang) zum schnellen Pürieren von Suppen usw. direkt im Kochtopf. Andernfalls können Sie den Stabmixer verwenden.

- **Verwenden Sie den Topfmixer nicht zum Pürieren von rohem Gemüse.**

- 1 Setzen Sie den Mixerschaft auf den Arbeitsgriff **1** auf – Drücken und einrasten lassen.
- 2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 3 Geben Sie das Püriergut in den Becher oder einen ähnlichen Behälter. Halten Sie den Becher gut fest, wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit und drücken Sie die Ein/Aus-Taste. (Wählen Sie eine niedrige Geschwindigkeit für langsames Pürieren mit weniger Spritzern und eine höhere Geschwindigkeit oder Turbo für schnelleres Pürieren).

- **Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie das Messer in den Topfinhalt, bevor Sie das Gerät einschalten.**

- Achten Sie darauf, daß die Flüssigkeit nicht über die Verbindung zwischen Mixstab und Antriebsteil steigt.
- Ziehen Sie das Messer mit Stampf- oder Rührbewegungen durch den Topfinhalt, um die Mischung durchzupürieren.

- **Ihr Stabmixer ist nicht zum Zerkleinern von Eis geeignet.**

- Wenn Ihr Stabmixer verstopft ist, ziehen Sie vor dem Reinigen immer erst den Netzstecker aus der Steckdose.
- 4 Geben Sie am Ende des Püriervorgangs die Ein/Aus- bzw. Turbo-Taste wieder frei. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie die Freigabeknopfe **2**, um den Mixerschaft vom Arbeitsgriff zu lösen.

Verwendung des Schneebesens

- Geeignet zum Schlagen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Dessert-Fertigmischungen.
 - Nicht verwenden für schwerere Mischungen wie z. B. Margarine und Zucker – dadurch wird der Schneebesen beschädigt.
- 1 Den Schneebesen in die Manschette einsetzen **3**.
 - 2 Arbeitsgriff in die Schneebesenmanschette einsetzen. Drehen und einrasten lassen.
 - 3 Zutaten in eine Schüssel geben.
 - Höchstens 4 Eiweiß oder 400 ml Sahne auf einmal verarbeiten.
 - 4 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Wählen Sie Stufe 1 und drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Für schnelleres Schlagen wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit oder drücken Sie die Turbo-Taste. Bewegen Sie den Schneebesen im Uhrzeigersinn.
 - Darauf achten, daß die Masse nicht über den Schneebesen hinaus steigt.
 - 5 Geben Sie nach der Verwendung die Turbo-Taste frei, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät wieder auseinander.

Verwendung des Zerkleinerers (wenn im Lieferumfang)

- Sie können das Gerät zum Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Kräutern, Brot, Keksen und Nüssen verwenden.
 - Verarbeiten Sie niemals harte Nahrungsmittel wie Kaffeebohnen, Eismwürfel, Gewürze oder Schokolade – Sie beschädigen dadurch das Messer.
- 1 Entfernen Sie alle Knochen und schneiden Sie Zutaten in 1-2 cm große Würfel.
 - 2 Befestigen Sie den Sockel/Deckel an der Unterseite der Schüssel. (Dies verhindert, dass die Schüssel auf der Arbeitsfläche rutscht.)

- 3 Setzen Sie das Schlagmesser auf den Stift in der Schüssel **4**.
- 4 Geben Sie die Zutaten hinzu.
- 5 Setzen Sie die Abdeckung auf und drehen Sie sie, bis sie einrastet **5**.
- 6 Setzen Sie den Arbeitsgriff auf die Abdeckung - drücken und einrasten lassen.
- 7 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und halten Sie die Schüssel fest. Drücken Sie die Turbo-Taste. Für Impulsbetrieb können Sie die Turbo-Taste auch stoßweise betätigen.
- 8 Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät wieder auseinander.

Verarbeitungshinweise

Zutaten	Höchst- menge	Gesch. Zeit (in Sekunden)
Fleisch	250 g	10-15
Kräuter	30 g	10
Nüsse	200 g	10-15
Brot	1 Scheibe	5-10
Hartgekochte Eier	3	3-5
Zwiebeln	200 g	Puls

Verwendung des Stampfers (wenn im Lieferumfang)

- Der Stampfer kann zum Stampfen von gekochtem Gemüse wie Kartoffeln, Kohlrüben und Karotten benutzt werden.
 - Verwenden Sie den Stampfer nicht für harte oder ungekochte Zutaten – Sie könnten dadurch das Gerät beschädigen.
- 1 Garen Sie das Gemüse und gießen Sie das Wasser ab.
 - 2 Setzen Sie die Manschette auf den Stampferfuß, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen **6**.

- 3 Drehen Sie den Stampfer um. Setzen Sie das Paddel auf den Zapfen in der Mitte und drehen Sie es zur Befestigung gegen den Uhrzeigersinn **7**. **(Ohne angebrachte Manschette lässt sich das Paddel nicht einrasten).**
- 4 Setzen Sie den Arbeitsgriff auf den Stampfer - drücken und einrasten lassen.
- 5 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 6 Setzen Sie den Stampfer in den Topf, die Schüssel o.ä. , wählen Sie Stufe 1 des Geschwindigkeitsreglers und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste. Bewegen Sie den Stampfer auf und ab durch das Gemüse, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben.
- 7 Geben Sie am Ende des Stampfvorgangs die Ein/Aus-Taste wieder frei und ziehen Sie den Netzstecker.
- 8 Drücken Sie die Freigabeknöpfe am Mixerschaft, um den Stampfer zu lösen.
- 9 Drehen Sie das Paddel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie es aus dem Stampfer.
- 10 Schrauben Sie die Manschette vom Stampferfuß ab.

Wichtig

- Verwenden Sie den Stampfer niemals in einem Topf über direkter Hitze. Nehmen Sie den Topf stets von der Kochstelle und lassen Sie ihn ein wenig abkühlen.
- Klopfen Sie den Stampfer während oder nach dem Stampfen nicht auf der Seite des Topfes ab. Verwenden Sie einen Spatel, um Speisereste abzuschaben.
- Für die besten Ergebnisse sollte der Topf o.ä. beim Stampfen niemals mehr als halb voll sein.

Pflege und Reinigung

- Vor der Reinigung Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Messer nicht berühren.
- Bei der Zubereitung von Babynahrung besondere Vorsicht walten lassen. Immer darauf achten, daß der Mixstab gründlich gereinigt ist. Verwenden Sie hierzu z. B. ein Sterilisierungsmittel entsprechend den Anweisungen des Herstellers des Mittels.
- Manche Zutaten wie z.B. Karotten können den Kunststoff verfärben. Das Abreiben mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch kann helfen, um die Verfärbungen zu beseitigen.

Arbeitsgriff, Schneebesenmanschette, Stampfermanschette und Abdeckung

- Mit leicht feuchtem Tuch abwischen, dann trocknen.
- Niemals in Wasser tauchen oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht für die Geschirrspülmaschine geeignet.

Mixerschaft

- Becher oder ähnlichen Behälter zur Hälfte mit warmem Seifenwasser füllen. Stecker an die Steckdose anschließen, Mixerschaft eintauchen und einschalten.
- Netzstecker ziehen und Schaft abtrocknen.
Oder
- Das Messer unter laufendem Wasser abwaschen, dann gründlich trocknen.

Schneebesen, Becher, Zerkleinerer-Schüssel, Schlagmesser, Stampferfuß, Stampferpaddel, Sockel/Deckel für Becher und Schüssel

- Spülen, dann trocknen.

- Die folgenden Teile sind für die Geschirrspülmaschine geeignet: Mixerschaft, Topfmixer, Schneebesen (**nicht Schneebesenmanschette**), Stampferfuß (**nicht Stampfermanschette**), Stampferpaddel, Zerkleinerer-Schüssel, (**nicht Abdeckung**), Schlagmesser, Becher, Sockel/Deckel für Becher und Schüssel.

Tipp zum Reinigen des Stampferfußes

- Wenn Speisereste am Stampfer festgetrocknet sind, nehmen Sie das Paddel ab und lassen Sie Paddel und Stampferfuß in warmem Wasser einweichen. Waschen Sie die Teile anschließend gründlich ab.
- Wichtig** – Auf keinen Fall die Stampfermanschette nass werden lassen.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nicht selbst repariert werden, sondern muß von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Hinweise zur:

- Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
- Wartung oder Reparatur
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



**WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE
KORREKTE ENTSORGUNG DES
PRODUKTS IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER
EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt.

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

prima di utilizzare la vostra apparecchiatura Kenwood

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
 - Rimuovere la confezione e le etichette. Gettare le protezioni della lama triblade e da quella del tritatutto, che sono utilizzate unicamente per proteggere la lama durante la produzione e il trasporto.
- Fare attenzione: le lame sono molto affilate.**
- Lavare tutti i componenti – vedere la sezione “cura e pulizia”.

sicurezza

generali

- Fare particolare attenzione quando si preparano alimenti per neonati, persone anziane o persone inferme. Accertarsi sempre di sterilizzare a fondo l'alberino del frullatore a mano. Usare la soluzione sterilizzante ai sensi delle istruzioni fornite dalla casa produttrice.
- Non toccare le lame dopo aver inserito la spina dell'apparecchio nella presa di corrente.
- Tenere dita, capelli, indumenti ed utensili lontano dai componenti mentre sono in movimento.
- Togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di sostituire gli accessori.
- Non frullare mai olio o grasso bollente.
- Per la massima sicurezza nell'uso si consiglia di lasciare raffreddare a temperatura ambiente i liquidi molto caldi prima di frullarli.
- Non usare l'apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito - vedere alla voce 'assistenza tecnica'.
- Non immergere mai in acqua il manico dell'apparecchio e non lasciare che il cavo o la spina elettrica si bagnino - sussiste il rischio di scossa elettrica.

- Non lasciare mai che il cavo dell'apparecchio venga a contatto con superfici molto calde o penda in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Non usare mai un accessorio non approvato.
- Disinserire sempre la spina del frullatore ad immersione dalla presa elettrica prima di lasciarlo incustodito e prima di montarlo, di smontarlo o di pulirlo.
- Non lasciare che i bambini usino il frullatore ad immersione senza adeguata supervisione.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienze e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- La potenza massima si basa sull'apparecchio che esercita il carico maggiore. Altri apparecchi possono consumare meno corrente.

accessorio tritatutto

- Non toccare le lame affilate.
- Togliere la lama del tritatutto prima di svuotare il recipiente.
- Non rimuovere mai il coperchio prima che la lama del tritatutto si sia completamente fermata.
- Tenere sempre la lama del tritatutto dall'appoggio per le dita, lontano dalle lame dei taglie, sia durante la manipolazione che durante la pulizia.

importante

- Nel caso di miscele molto consistenti, a garanzia della lunga durata dell'apparecchio non usare il frullatore manuale per più di 50 secondi ogni quattro minuti.
- Non usare l'accessorio frusta per più di 3 minuti in un lasso di tempo di 10 minuti.

prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica

- Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di quella indicata sulla base del frullatore a immersione.
- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

legenda

frullatore a immersione

- ① controllo regolabile della velocità
- ② pulsante di accensione
- ③ pulsante turbo
- ④ manico
- ⑤ tasti di distacco per il frullatore
- ⑥ corpo del frullatore con triblade fissa

recipiente (se fornito)

- ⑦ recipiente
- ⑧ base/coperchio del recipiente

“bigfoot” per frullare a immersione nella pentola (se fornito)

frusta (se fornito)

- ⑩ ghiera della frusta
- ⑪ frusta a filo

tritattutto (se fornito)

- ⑫ coperchio del tritattutto
- ⑬ appoggio per le dita
- ⑭ lama del tritattutto
- ⑮ recipiente
- ⑯ base/coperchio del recipiente

schiacciaverdure (se fornito)

- ⑰ ghiera dello schiacciaverdure
- ⑱ manico dello schiacciaverdure
- ⑲ pala dello schiacciaverdure

come usare il frullatore a immersione

- È possibile frullare cibi per neonati, minestre, salse, frappe e maionese.

per frullare nel recipiente (se il recipiente viene fornito)

- Mettere la base/coperchio sul fondo del recipiente. (Questo impedisce al recipiente di scivolare sul piano di lavoro).
- Non riempire di più di 2/3 il recipiente.
- Dopo aver frullato gli ingredienti è possibile mettere la base/coperchio in cima al recipiente.

NB:

Se la confezione non contiene un recipiente, scegliere un contenitore di dimensioni idonee. Si consiglia di selezionare un recipiente alto e dritto, di diametro leggermente superiore rispetto alla base del frullatore manuale, per consentire agli ingredienti di venire frullati al suo interno, ma senza fuoriuscire.

per frullare a immersione nella pentola

- Per la massima sicurezza durante l'uso, si consiglia di togliere la pentola dal fornello e di lasciare raffreddare a temperatura ambiente i liquidi molto caldi prima di frullarli.
- Usare il frullatore ad immersione per pentola (se fornito) per frullare velocemente minestre ecc. direttamente nella pentola. In alternativa, utilizzare il frullatore manuale.
- **Non usare il frullatore a immersione nella pentola per lavorare verdure crude.**

- 1 Fissare il frullatore al manico ❶ – spingere per bloccarlo in posizione.
- 2 Inserire la spina nella presa del corrente.
- 3 Versare gli alimenti nel recipiente o in un contenitore simile. Poi, tenendo fermo il recipiente, selezionare la velocità desiderata e premere il pulsante di accensione. (Selezionare una velocità bassa per lavorare più lentamente gli ingredienti e ridurre al minimo gli spruzzi, e una velocità maggiore o turbo per una lavorazione più veloce).

● **Per evitare spruzzi, immergere la lama negli ingredienti da frullare prima di accendere l'apparecchio.**

- Non lasciare che il liquido superi la linea di unione fra il manico e l'alberino del frullatore.
 - Muovere la lama tenendola sempre immersa. Per amalgamare gli ingredienti, mescolarli o schiacciarli usando il frullatore.
- **Il frullatore a immersione non è idoneo per tritare il ghiaccio.**
- Se il frullatore si blocca, prima di pulirlo staccare la spina dalla presa di corrente.
- 4 Dopo l'uso, rilasciare il pulsante di accensione o il pulsante turbo. Estrarre la spina dalla presa di corrente e premere i tasti di distacco ❷ per rimuovere il corpo del frullatore dal manico.

come usare il frustino

- È possibile montare ingredienti leggeri, come albumi d'uovo, panna e dessert istantanei.
 - Non montare miscele più consistenti, per esempio margarina e zucchero, altrimenti il frustino si danneggerà.
- 1 Spingere il frustino metallico per inserirlo nella ghiera ❸.
 - 2 Inserire il manico nella ghiera della frusta. Spingere per bloccarlo in posizione.

- 3 Versare gli alimenti in una vaschetta.
- Non montare contemporaneamente più di 4 albumi o più di 400ml di panna.

- 4 Inserire la spina nella presa elettrica. Per evitare spruzzi, selezionare la velocità 1 e premere il pulsante di accensione. Per aumentare la velocità, selezionare una velocità maggiore o premere il pulsante turbo. Muovere la frusta in senso orario.

- Non lasciare che il liquido oltrepassi i bracci metallici del frustino.
- 5 Dopo l'uso, rilasciare il pulsante di accensione o il pulsante turbo, togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.

come usare il tritatutto (se fornito)

- È possibile tritare carne, verdure, erbe, pane, biscotti, noci e noccioline.
 - Non tritare ingredienti duri, come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio, spezie o cioccolato, altrimenti la lama verrà danneggiata.
- 1 Eliminare gli eventuali ossicini e tagliare gli ingredienti a dadini di 1-2 cm.
 - 2 Mettere la base/coperchio sul fondo del recipiente del tritatutto. (Questo impedisce al recipiente di scivolare sul piano di lavoro).
 - 3 Inserire la lama del tritatutto sul perno all'interno del recipiente ❹.
 - 4 Aggiungere gli ingredienti.
 - 5 Mettere il coperchio sul tritatutto, ruotare e bloccare in posizione ❺.
 - 6 Inserire il manico sul coperchio del tritatutto, spingendolo per bloccarlo in posizione.
 - 7 Inserire la spina nella presa di corrente e tenere ben fermo il recipiente. Ora premere il pulsante turbo. In alternativa, premere il pulsante turbo in modo intermittente, per un funzionamento a impulsi.
 - 8 Dopo l'uso, estrarre la spina dalla presa di corrente e smontare.

guida alla lavorazione

alimenti	quantità massima	durata appross (in secondi)
Carne	250 g	10-15
Erbe	30 g	10
Noci e noccioline	200 g	10-15
Pane	1 fetta	5-10
Uova sode	3	3-5
Cipolle	200 g	impulsi

come usare lo schiacciaverdure (se fornito)

- Lo schiacciaverdure può essere usato per schiacciare verdure cotte, come patate, navoni e carote.
 - Non schiacciare alimenti duri o non cotti, altrimenti si rischia di danneggiare l'unità.
- 1 Cuocere le verdure e scolarle.
 - 2 Inserire la ghiera dello schiacciaverdure sul manico dello schiacciaverdure, ruotandola in senso orario **6**.
 - 3 Capovolgere lo schiacciaverdure e inserire la pala sull'attacco centrale, quindi ruotarla in senso antiorario per fissarla in posizione **7**. **Se la ghiera non viene inserita non è possibile fissare in posizione la pala).**
 - 4 Inserire il manico sullo schiacciaverdure, spingendolo per bloccarlo in posizione.
 - 5 Inserire la spina nella presa di corrente.
 - 6 Mettere lo schiacciaverdure nella pentola o nel recipiente ecc. e selezionare la velocità 1 sul controllo regolabile della velocità. Infine, premere il pulsante di accensione. Sollevare e abbassare ripetutamente lo schiacciaverdure fino a ottenere la consistenza desiderata.
 - 7 Dopo l'uso, rilasciare il pulsante di accensione e togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.

- 8 Premere i tasti di distacco del manico del frullatore per sganciare lo schiacciaverdure.
- 9 Togliere la pala dallo schiacciaverdure ruotandola in senso orario.
- 10 Svitare la ghiera dal manico dello schiacciaverdure.

importante

- Non usare mai lo schiacciaverdure in una pentola senza prima toglierla dal fornello. Togliere sempre la pentola dal fornello e lasciare che si raffreddi leggermente.
- Non picchiare lo schiacciaverdure sui lati della pentola, durante o dopo la lavorazione. Usare una spatola per asportare gli ingredienti in eccesso.
- Per ottenere i migliori risultati con lo schiacciaverdure, non riempire mai la pentola più di metà.

cura e pulizia

- Spegner sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Non toccare le lame, poiché sono molto taglienti.
- Fare particolare attenzione quando si preparano alimenti per neonati, persone anziane o persone inferme. Accertarsi sempre di sterilizzare a fondo l'alberino del frullatore a mano. Usare la soluzione sterilizzante ai sensi delle istruzioni fornite dalla casa produttrice.
- Alcuni tipi di alimenti, per esempio le carote, possono causare lo scolorimento della plastica. Per togliere le macchie dovute a scolorimento può essere utile strofinare le parti interessate con un panno imbevuto di olio vegetale.

manico, ghiera della frusta, ghiera dello schiacciaverdure e coperchio del tritatutto

- Passarli con un panno umido, poi asciugarli.

- Non immergerli mai in acqua e non usare prodotti abrasivi.
- Non lavarli in lavastoviglie.

corpo del frullatore

O

- Riempire parzialmente il recipiente o altro contenitore simile con acqua tiepida saponata. Inserire la spina nella presa di corrente, poi inserire il manico del frullatore e accendere l'apparecchio.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente, poi asciugare oppure
- Lavare le lame sotto il getto dell'acqua del rubinetto, poi asciugarle a fondo.

frusta, recipiente, recipiente del tritatutto, lama del tritatutto, manico dello schiacciavere, pala dello schiacciavere, recipiente e base/coperchi del recipiente

- Lavarli e asciugarli a fondo.
- I componenti che seguono sono lavabili in lavastoviglie: corpo del frullatore, frullatore a immersione per pentola, frusta (**ma non la ghiera della frusta**), manico dello schiacciavere (**ma non la ghiera dello schiacciavere**), pala dello schiacciavere, recipiente del tritatutto (**ma non il coperchio del tritatutto**), lama del tritatutto, recipiente, recipiente e base/coperchi del recipiente.

consiglio per la pulizia del manico dello schiacciavere

- Se gli aumenti si sono seccati sull'accessorio schiacciavere, estrarre la pala. Lasciare immersi la pala e il manico dello schiacciavere in acqua calda per ammorbidire i residui, quindi lavare a fondo.

importante – non lasciare che la ghiera dello schiacciavere si bagni.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
 - manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
 - Prodotto in Cina.



IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

antes de usar o seu aparelho Kenwood

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Remova todas as embalagens e rótulos. Deite fora as tampas de protecção da lâmina triblade e da picadora uma vez que servem apenas para protecção durante a fabricação e transporte. **Tenha cuidado porque as lâminas estão muito afiadas.**
- Lave todas as peças - ver "cuidados e limpeza".

segurança

geral

- Tenha especial cuidado ao preparar alimentos para bebés, pessoas doentes ou debilitadas. Certifique-se sempre de que o pé triturador da varinha mágica está perfeitamente esterilizado. Utilize uma solução de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- Nunca toque nas lâminas enquanto a máquina estiver ligada.
- Conserve os dedos, o cabelo, o vestuário e os utensílios afastados das peças em movimento.
- Desligue a ficha da tomada após a utilização e antes de trocar os acessórios.
- Nunca misture óleo ou gordura quente.
- Para uma utilização mais segura recomenda-se que deixe arrefecer até à temperatura ambiente os líquidos quentes antes de misturar.
- Nunca utilize a varinha mágica se estiver danificada. Mande-a inspeccionar ou reparar: consulte "assistência".
- Nunca mergulhe o corpo em água nem deixe que o cabo ou a ficha se molhem, caso contrário poderá apanhar um choque eléctrico.

- Nunca permita que o cabo toque em superfícies quentes ou fique do num local onde uma criança o possa agarrar.
- Nunca utilize um acessório não autorizado.
- Retire o aparelho da tomada de corrente eléctrica sempre que não estiver a vigiá-lo e antes de colocar ou retirar os acessórios ou limpar.
- Não permita a utilização da batedeira por crianças sem a supervisão de adultos.
- Este electrodoméstico não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- A capacidade máxima está baseada no acessório que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade.

acessório de picar

- Não toque nas lâminas afiadas.
- Remova a lâmina picadora antes de esvaziar a taça.
- Nunca retire a tampa enquanto a lâmina picadora não estiver completamente parada.
- Segure sempre a lâmina picadora pela pega, afastando-se das lâminas, quer quando manusear quer quando limpar.

importante

- Para assegurar uma longa vida da sua máquina, com misturas pesadas não utilize a sua varinha mágica por mais de 50 segundos nos períodos de quatro minutos.
- Não utilize o acessório batedor de varetas por mais de 3 minutos em cada período de 10 minutos.

antes de ligar o aparelho

- Certifique-se de que a corrente eléctrica tem a potência apresentada na varinha mágica.
- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/EC da CEE sobre Compatibilidade Electromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

legenda

varinha mágica

- ① controlo de velocidade variável
- ② botão ON
- ③ botão turbo
- ④ pega motriz
- ⑤ botão da libertação dos acessórios da varinha mágica
- ⑥ acessório da varinha mágica com lâmina fixa triblade

copo (se fornecido)

- ⑦ copo
- ⑧ tampa/base do copo

acessório “bigfoot” da varinha mágica para panela (se fornecido)

batedeira (se fornecido)

- ⑩ batinha da batedeira
- ⑪ batedeira de arames

picadora (se fornecido)

- ⑫ tampa da picadora
- ⑬ pega
- ⑭ lâmina picadora
- ⑮ taça
- ⑯ base/tampa da taça

esmagador (se fornecido)

- ⑰ batinha do esmagador
- ⑱ pé do esmagador
- ⑲ pá do esmagador

para usar a varinha mágica

- Pode misturar comida de bebé, sopas, molhos, batidos de leite e maionese.

para misturas no copo (se o copo for fornecido)

- Coloque a tampa/base no cimo do copo. (Isto evita que o copo escorregue na mesa de trabalho).
- Não encha o copo mais de dois terços (2/3).
- Depois de misturar pode colocar a tampa/base no cimo do copo.

Nota

Se na sua embalagem não vier o copo, escolha um recipiente que se adapte em tamanho. Recomendáramos um recipiente alto e estreito com um diâmetro ligeiramente mais largo do que a base da carinha mágica, para permitir o movimento dos ingredientes e alto para evitar que verta ou salpique.

para usar a varinha mágica na panela

- Para uma utilização mais segura recomenda-se que retire a panela do fogão e deixe arrefecer até à temperatura ambiente os líquidos quentes antes de passar.
- Utilize o acessório da varinha mágica (se fornecido) para passar rapidamente sopas, etc., directamente dentro da panela. Em alternativa pode utilizar a varinha mágica.
- **Não utilize o acessório da varinha mágica para processar vegetais crus.**

- 1 Introduza o acessório metálico da varinha mágica na pega motriz ① – empurre para prender.
- 2 Ligue à corrente.

3 Coloque os alimentos no copo ou num recipiente similar, depois segurando firmemente o copo seleccione a velocidade desejada e pressione o botão. (Selecione uma velocidade baixa para passar lentamente e minimizar os salpicos e uma velocidade mais alta para passar mais rapidamente).

● **Para evitar salpicos, coloque a lâmina nos alimentos antes de a ligar.**

● Não deixe que o líquido suba acima do ponto de encaixe do corpo com o pé triturador da varinha.

● Mova a lâmina pelos alimentos e faça movimentos para amassar para ligar a mistura.

● **Não é adequado usar a sua varinha mágica para picar gelo.**

● Se a sua varinha mágica ficar bloqueada, desligue-a antes de a limpar.

4 Após utilizar liberte o botão ON ou o botão Turbo. Desligue e pressione o botão ❷ para soltar o acessório da varinha mágica da pega motriz.

para utilizar o batedor de arames

● Pode bater ingredientes leves tais como claras de ovos; natas e sobremesas instantâneas (mousses).

● Não bata misturas mais pesadas, tais como margarina e açúcar, pois danificarão o batedor.

1 Introduza o batedor de arames na respectiva união ❸.

2 Coloque a pega motriz na bainha da batedeira. Empurre para prender.

3 Coloque os alimentos numa tigela.

● Não bata mais de 4 claras ou 400 ml de natas.

4 Ligue à corrente. Para evitar salpicos seleccione a velocidade 1 e depois carregue no botão ON. Para bater a uma velocidade maior, seleccione uma velocidade mais alta ou pressione o botão Turbo. Mova a batedeira no sentido dos ponteiros do relógio.

● Não deixe que o líquido suba acima dos arames do batedor.

5 Após utilizar liberte o botão ON ou o Turbo, desligue da corrente e desmonte.

utilizar a picadora (se fornecido)

● Pode picar carne, vegetais, ervas, pão, biscoitos e nozes.

● Não pique alimentos duros como os grãos de café, cubos de gelo, especiarias ou chocolate pois vai danificar a lâmina.

1 Remova todos os ossos e corte os alimentos em cubos de 1 a 2cm (1/2 pol.).

2 Coloque a base/tampa no cimo da taça da picadora. (Isto evita que a taça escorregue na mesa de trabalho).

3 Encaixe a lâmina picadora no pino da taça ❹.

4 Adicione os alimentos.

5 Coloque a tampa na taça e gire para prender ❺.

6 Introduza a pega motriz na tampa da picadora e empurre para prender.

7 Ligue à corrente e segure a taça firmemente. Depois carregue no botão turbo. Em alternativa pressione o botão Turbo em pequenos accionamentos para realizar séries de impulsos.

8 Após utilizar, desligue da corrente e desmonte.

guia de processamento

alimento	capacidade máxima	tempo aproximado (em segundos) (segundos)
Carne	250g	10-15
Ervas	30g	10
Nozes	200g	10-15
Pão	1fatia	5-10
Ovos cozidos	3	3-5
Cebolas	200g	pulsar

utilizar o esmagador (se fornecido)

- O esmagador pode ser utilizado para esmagar (transformar em puré) vegetais cozidos, rutabaga (nabo sueco), e cenouras.
 - Não esmague alimentos duros ou crus, pois pode danificar a unidade.
- 1 Coza os vegetais e escorra.
 - 2 Coloque a bainha do esmagador no pé do esmagador girando na direcção dos ponteiros do relógio
- 6.**
- 3 Rode o esmagador ao contrário e coloque a pá no eixo central e gire no sentido contrário dos ponteiros do relógio para prender **7. (Se a bainha não estiver colocada então a pá não fica consegue prender).**
 - 4 Introduza a pega motriz no acessório esmagador e empurre para prender.
 - 5 Ligue à corrente.
 - 6 Coloque o esmagador na panela ou na taça, etc. e seleccione a velocidade 1 no controlo variável e pressione o botão ON. Mova o esmagador em movimentos para cima e para baixo por toda a mistura até atingir o resultado desejado.
 - 7 Após utilizar liberte o botão ON e desligue da corrente.
 - 8 Pressione os botões de libertação da varinha mágica para libertar o acessório esmagador.
 - 9 Remova a pá do esmagador girando no sentido dos ponteiros do relógio.
 - 10 Desaparafuse a bainha do pé do esmagador.

importante

- Nunca utilize o esmagador numa panela que esteja ao lume. Retire sempre a panela do lume antes e deixe arrefecer ligeiramente.
- Não bata com o esmagador nos lados do recipiente enquanto esmaga e depois. Use uma espátula para retirar o excesso de alimento.

- Para obter melhores resultados quando esmaga, nunca encha a panela, etc. mais do que até meio.

cuidado e limpeza

- Desligue sempre o aparelho no interruptor e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
- Não toque nas lâminas afiadas.
- Tenha especial cuidado ao preparar alimentos para bebés, pessoas doentes ou debilitadas. Certifique-se sempre de que o pé triturador da varinha mágica está perfeitamente esterilizado. Utilize uma solução de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- Alguns alimentos, ex. cenouras podem colorir o plástico. Esfregar com um pano embebido em óleo pode ajudar a retirar a coloração.

pega motriz, bainha do acessório da varinha mágica, bainha do esmagador e tampa da picadora

- Limpe com um pano ligeiramente húmido e seque em seguida.
- Nunca submerja em água ou use abrasivos.
- Não lave na máquina lava-loiça.

acessório metálico da varinha mágica

- ou
- Encha pelo meio o copo ou o recipiente similar com água morna e líquido da louça. Ligue à tomada de corrente e insira o acessório e ligue.
 - Desligue da corrente e seque em seguida.
 - ou
 - Lave as lâminas em água corrente e seque depois, cuidadosamente.

**acessório da varinha mágica,
copo, taça da picadora,
lâmina da picadora, pé do
esmagador, pé do esmagador,
tampas/base do copo e da
taça.**

- Lave-os e seque em seguida.
- Os acessórios seguintes podem ser lavados na máquina de lavar louça: varinha mágica, acessório da varinha mágica para panela, acessório da varinha mágica **(sem a baihha)**, pé do esmagador **(sem a baihha)**, pá do esmagador, taça da picadora **(sem a tampa)**, lâmina picadora, copo, tampas/base do copo e da taça.

dica sobre como limpar o pé do esmagador

- Se secaram alimentos no acessório esmagador, remova a pá. Amoleça em água morna a pá e o pé do esmagador e depois lave cuidadosamente.

importante – não deixe que a baihha do esmagador se molhe.

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
 - assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o electrodoméstico.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
 - Fabricado na China.



**ADVERTÊNCIAS PARA A
ELIMINAÇÃO CORRECTA DO
PRODUTO NOS TERMOS DA
DIRECTIVA EUROPEIA
2002/96/EC.**

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço.

Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

antes de utilizar su aparato Kenwood

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas. Tire las fundas protectoras del triblade y de la cuchilla de la picadora ya que sólo se utilizan para proteger la cuchilla durante el proceso de fabricación y el transporte. **Las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con cuidado.**
- Lave todas las piezas - consulte "cuidado y limpieza".

seguridad

general

- Tenga especial cuidado cuando prepare comida para bebés, ancianos o discapacitados. Asegúrese siempre de que el cuerpo de la batidora de mano esté bien esterilizado. Utilice una solución de esterilización que cumpla con las instrucciones del fabricante de la solución de esterilización.
- Nunca toque las cuchillas cuando el aparato esté enchufado.
- Mantenga los dedos, pelo, ropa y utensilios fuera del alcance de las partes en movimiento.
- Desenchufe después del uso y antes de cambiar las piezas.
- Nunca bata aceite ni grasa calientes.
- Para un uso más seguro, se recomienda dejar que los líquidos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de hacer la mezcla.
- Nunca utilice una batidora de mano dañada. Que la revisen o arreglen, vea "Servicio".
- Nunca sumerja el brazo eléctrico en agua, o deje que el cable o enchufe se mojen— le podría dar una descarga eléctrica.

- Nunca deje que el cable toque superficies calientes o que cuelgue de manera que un niño pudiera cogerlo.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- Desconecte siempre la mezcladora de mano del suministro de electricidad si se deja desatendida, y antes del montaje, del desmontaje o de la limpieza.
- No deje que los niños utilicen la mezcladora de mano sin supervisión.
- Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- La potencia máxima se establece según el accesorio que requiera la mayor fuerza. Es posible que otros accesorios requieran menos potencia.

accesorio para picar

- No toque las cuchillas afiladas.
- Retire la cuchilla de la picadora antes de vaciar el contenido del bol.
- No retire nunca la tapa hasta que la cuchilla de la picadora se haya parado completamente.

- Sujete siempre la cuchilla de la picadora por el asa, lejos de las cuchillas, tanto durante el uso como durante la limpieza.

importante

- Para garantizar una vida larga a su aparato, con las mezclas pesadas no utilice la mezcladora de mano durante más de 50 segundos en cualquier período de cuatro minutos.
- No utilice el batidor de varillas durante más de 3 minutos en cualquier período de 10 minutos.

antes de enchufarla

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que aparece en la mezcladora de mano.
- Este dispositivo cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética, y con el reglamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

partes

mezcladora de mano

- ① control de velocidad variable
- ② botón de encendido
- ③ botón turbo
- ④ mango ergonómico
- ⑤ botones para soltar el eje de la mezcladora
- ⑥ eje de la mezcladora con "triblade" fijo.

vaso (en caso de que se facilite)

- ⑦ vaso
- ⑧ base/tapa del vaso

- ⑨ **mezcladora para cacerolas "bigfoot" (en caso de que se facilite)**

batidora (en caso de que se facilite)

- ⑩ collarín de la batidora
- ⑪ batidora de alambre

picadora (en caso de que se facilite)

- ⑫ tapa de la picadora
- ⑬ asa
- ⑭ cuchilla de la picadora
- ⑮ bol
- ⑯ base/tapa del bol

trituradora (en caso de que se facilite)

- ⑰ collarín de la trituradora
- ⑱ pie de la trituradora
- ⑲ paleta de la trituradora

para usar la mezcladora de mano

- Puede mezclar comida para bebés, sopas, salsas, batidos y mayonesa.

para hacer mezclas en el vaso (en caso de que se facilite)

- Ponga la base/tapa en la parte inferior del vaso. (Esto impide que el vaso se deslice en la zona de trabajo).
- No llene el vaso más de 2/3.
- Después del mezclado, puede acoplar la base/tapa a la parte superior del vaso.

Nota

Si no se facilita ningún vaso en su paquete, elija un recipiente de tamaño adecuado. Le recomendamos que utilice un recipiente alto, de lados rectos, con un diámetro ligeramente más grande que el pie de la mezcladora de mano para permitir el movimiento de los ingredientes, pero que sea lo suficientemente alto para evitar las salpicaduras.

para hacer mezclas en una cacerola

- Para un uso más seguro, se recomienda quitar la cacerola del fuego y dejar que los líquidos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de hacer la mezcla.

- Use la mezcladora para cacerolas (en caso de que se facilite) para procesar sopas, etc. rápidamente, directamente en la cacerola. También puede utilizar la mezcladora de mano.
- **No utilice la mezcladora para cacerolas para procesar verduras y hortalizas crudas.**
 - 1 Acople el eje de la mezcladora al mango ergonómico ❶ – presione para que quede bloqueado.
 - 2 Enchufe.
 - 3 Ponga la comida en el vaso o un recipiente similar, luego sujete el vaso firmemente, elija la velocidad deseada y apriete el botón de encendido. (Seleccione una velocidad baja para un proceso de mezclado más lento y para minimizar las salpicaduras, y una velocidad más alta o el turbo para un proceso de mezclado más rápido).
- **Para evitar las salpicaduras, introduzca la cuchilla en los alimentos que vaya a batir antes de conectar la mezcladora.**
- No deje que el líquido pase por encima de la unión entre el mango eléctrico y el cuerpo de la batidora.
- Mueva la cuchilla por los alimentos mediante una acción como si removiera o hiciera puré para incorporar la mezcla.
- **La mezcladora de mano no es adecuada para picar hielo.**
 - Si la mezcladora se bloquea, desenchúfela antes de desatascar.
 - 4 Después del uso, suelte el botón de encendido o el botón turbo. Desenchufe y apriete los botones de liberación ❷ para soltar el eje de la mezcladora del mango ergonómico.
- **uso de las varillas**
 - Puede batir ingredientes ligeros como claras de huevo, nata líquida y postres instantáneos.
 - Nunca bata mezclas pesadas como margarina y azúcar, dañará la varilla.
 - 1 Introduzca las varillas de alambre dentro del cuello para las varillas ❸.
 - 2 Acople el mango ergonómico al collarín del batidor de varillas. Presione para ajustar firmemente en posición.
 - 3 Coloque los alimentos en el bol.
 - No bata más de 4 claras de huevo o 400 ml de nata líquida.
 - 4 Enchufe. Para evitar las salpicaduras, seleccione la velocidad 1 y luego apriete el botón de encendido. Para batir a una velocidad más rápida, seleccione una velocidad más alta o apriete el botón turbo. Mueva el batidor de varillas en el sentido de las agujas del reloj.
 - No deje que el líquido sobrepase los alambres de las varillas.
 - 5 Después del uso, suelte el botón de encendido o el botón turbo, desenchufe y desmonte.
- **usar la picadora (en caso de que se facilite)**
 - Puede picar carne, hortalizas y verduras, hierbas aromáticas, pan, galletas y frutos secos.
 - No trocee alimentos duros como granos de café, cubitos de hielo, especias o chocolate ya que pueden dañar la cuchilla.
 - 1 Retire los huesos y corte los alimentos en dados de 1-2 cm (1/2-1").
 - 2 Ponga la base/tapa en la parte inferior del bol de la picadora. (Esto impide que el bol se deslice en la zona de trabajo).
 - 3 Acople la cuchilla de la picadora sobre el vástago del bol ❹.
 - 4 Añada los alimentos. 5 Acople la tapa de la picadora y gírela hasta que quede bien ajustada ❺.
 - 6 Acople el mango ergonómico a la tapa de la picadora y presione para ajustar firmemente en posición.

- 7 Enchufe. Sujete el bol firmemente. Entonces, pulse el botón turbo. También puede pulsar el botón turbo de forma intermitente para conseguir una acción por impulsos.
- 8 Después del uso, desenchufe y desmonte.

guía para procesar los alimentos

alimento	cantidad máxima	tiempo aprox. (en segundos)
Carne	250 g	10-15
Hierbas aromáticas	30 g	10
Frutos secos	200 g	10-15
Pan	1 rebanada	5-10
Huevos duros	3	3-5
Cebollas	200 g	botón intermitente

usar la trituradora (en caso de que se facilite)

- La trituradora se puede utilizar para triturar hortalizas como patatas, colinabos y zanahorias.
 - No triture alimentos duros o crudos ya que podría dañar la unidad.
- 1 Cocine las hortalizas y escúrralas.
 - 2 Acople el collarín de la trituradora al pie de la trituradora girándolo en el sentido de las agujas del reloj ⑥.
 - 3 Gire la trituradora boca arriba y coloque la paleta sobre el eje central, y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para que quede ajustada ⑦. **(Si el collarín no está acoplado, la paleta no quedará bien sujeta en su lugar).**
 - 4 Acople el mango ergonómico al ensamblaje de la trituradora, y presione para ajustar firmemente en posición.
 - 5 Enchufe.

- 6 Coloque la trituradora en la cacerola, el bol, etc., y seleccione la velocidad 1 en el control variable; luego, pulse el botón de encendido. Mueva la trituradora con un movimiento hacia arriba y hacia abajo durante todo el proceso de mezclado hasta conseguir el resultado deseado.
- 7 Después del uso, suelte el botón de encendido y desenchufe el aparato.
- 8 Apriete los botones para soltar el eje de la mezcladora a fin de soltar todo el ensamblaje de la trituradora.
- 9 Quite la paleta de la trituradora girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- 10 Desenrosque el collarín del pie de la trituradora.

importante

- Nunca utilice la trituradora en una cacerola que esté situada sobre el fuego directo. Retire siempre la cacerola del fuego y deje que se enfríe un poco.
- No dé golpecitos con la trituradora en el lado del recipiente de cocción durante o después del proceso de triturado. Utilice una espátula para quitar el exceso de comida.
- Para obtener mejores resultados al triturar los alimentos, llene la cacerola, etc., sólo hasta la mitad.

mantenimiento y limpieza

- Antes de limpiarla, siempre desenchufe y desconecte la batidora.
- No toque las cuchillas afiladas.
- Tenga especial cuidado cuando prepare comida para bebés, ancianos o discapacitados. Asegúrese siempre de que el cuerpo de la batidora de mano esté bien esterilizado. Utilice una solución de esterilización que cumpla con las instrucciones del fabricante de la solución de esterilización.

- Algunos alimentos, como las zanahorias, pueden manchar el plástico. Frotar el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal puede ayudar a eliminar las manchas.

mango ergonómico, collarín del batidor de varillas, collarín de la trituradora y tapa de la picadora

- Limpie con un paño ligeramente húmedo y seque a continuación.
- Nunca sumerja en agua ni utilice productos abrasivos.
- No lave en el lavavajillas.

eje de la mezcladora
o bien

- Llene parcialmente el vaso o un recipiente similar con agua templada con jabón. Enchufe a la toma de corriente, a continuación, inserte el eje de la mezcladora y ponga el aparato en marcha.
- Desenchufe y, a continuación, seque bien
o bien
- Lave las cuchillas bajo agua corriente, luego séquelas completamente.

batidor de varillas, vaso, bol de la picadora, cuchilla de la picadora, pie de la trituradora, paleta de la trituradora, base/tapas del bol y el vaso

- Lave y seque bien.
- Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas: eje de la mezcladora, mezcladora para cacerolas, batidor de varillas (**no el collarín del batidor de varillas**), pie de la trituradora (**no el collarín de la trituradora**), paleta de la trituradora, bol de la picadora (**no la tapa de la picadora**), cuchilla de la picadora, vaso, base/tapas del bol y el vaso.

consejo sobre la limpieza del pie de la trituradora

- Si se ha dejado que se seque comida en la trituradora, quite la paleta. Ponga la paleta y el pie de la trituradora a remojo en agua caliente para ablandar los restos de comida y, luego, lávelos bien.

importante – no deje que el collarín de la trituradora se moje.

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.

Si necesita ayuda sobre:

- el uso del aparato o
- el servicio técnico o reparaciones
Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



**ADVERTENCIAS PARA LA
ELIMINACIÓN CORRECTA DEL
PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE
LA DIRECTIVA EUROPEA
2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

før Kenwood-apparatet tages i brug

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater. Smid knivbetrækkene fra tribladeknivene og hakkeknivene ud, da de kun er beregnet til at beskytte knivene under fremstilling og transport. **Vær forsigtig da knivene er meget skarpe.**
- Vask alle dele – se "behandling og rengøring".

sikkerhed

generelt

- Vær særlig omhyggelig ved tilberedning af mad til småbørn, ældre og syge. Sørg for at blenderstaven altid steriliseres grundigt. Brug et steriliseringsmiddel og følg producentens anvisninger.
- Rør aldrig ved knivene, når maskinens stik sidder i stikkontakten.
- Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
- Efter brug og inden skift af tilbehør skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- Håndblenderen må aldrig anvendes i varm olie eller fedt.
- For mest sikker anvendelse anbefales det at lade varme væsker køle af til stuetemperatur før der blendes.
- Anvend aldrig en beskadiget håndblender. Få den kontrolleret eller repareret: se 'service'.
- Kom aldrig motorhåndtaget i vand og lad aldrig ledning eller stik blive våde – risiko for elektriske stød.
- Lad aldrig ledningen komme i berøring med varme flader eller hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i den.
- Brug aldrig et ikke godkendt tilbehør.

- Frakobl altid håndblenderen fra kraftudtaget, hvis den efterlades uden for opsyn og før montering, afmontering eller rengøring.
- Lad aldrig børn benytte håndblenderen uden opsyn af en voksen.
- Dette apparat er ikke tilsigtet brug af personer (inklusiv børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, undtagen hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig ikke erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
- Den maksimale kapacitet er baseret på det tilbehør, der kræver den største belastning. Andet tilbehør kan kræve mindre strøm.

tilbehør til hakkeren

- De skarpe knive må ikke berøres.
- Hakkekniven fjernes før skålen tømmes.
- Dækslet må aldrig fjernes før hakkekniven er stoppet helt.
- Hold altid hakkekniven i fingergrebet væk fra hakkeknivene, både under håndtering og rengøring.

vigtigt

- For at sørge for en lang levetid af dit apparat anbefales det at du ikke anvender din håndblender i længere end 50 sekunder ad gangen for tunge blandinger, inden for enhver fire-minutters periode.
- Brug ikke piskeriset længere end 3 minutter i enhver 10 minutters periode.

inden stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for at din strømforsyning er identisk med den som er vist på håndblenderen.

- Denne anordning er i overensstemmelse med EC-direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk forlidelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der tilsigtes at få kontakt med fødevarer.

oversigt

håndblender

- ① variabel hastighedskontrol
- ② on-knap
- ③ turboknap
- ④ elhåndgreb
- ⑤ blenderskaft frigørelsesknapper
- ⑥ blenderskaft med fastmonteret triblade.

bægerglas (hvis det medfølger)

- ⑦ bægerglas
- ⑧ basis/låg til bægerglas

⑨ grydeblender "bigfoot" (hvis den medfølger)

pisker (hvis det medfølger)

- ⑩ piskering
- ⑪ metalpisker

hakker (hvis den medfølger)

- ⑫ hakkedæksel
- ⑬ fingergreb
- ⑭ hakkekniv
- ⑮ skål
- ⑯ basis/låg til skål

moser (hvis den medfølger)

- ⑰ moser-ring
- ⑱ moser-fod
- ⑲ moser-skovl

sådan anvender du håndblenderen

- Du kan blende babymad, supper, saucer, milkshakes og mayonnaise.

til blending i bægerglas (hvis bægerglasset medfølger)

- Sæt basis/låg på bunden af bægerglasset. (Dette forhindrer at bægerglasset rutscher rundt på køkkenbordet).

- Lad være med at fylde bægerglasset mere end 2/3 op.
- Efter blending kan du sætte basis/låg på toppen af bægerglasset.

Bemærk

Hvis der ikke medfølger noget bægerglas i din pakning, vælges en beholder af en passende størrelse. Vi anbefaler en høj beholder med lige sider, og en diameter som er en smule større end foden af håndblenderen, for at gøre bevægelser af ingredienserne mulige, men høj nok til at undgå sprøjt.

til blending i kasserolle

- For den sikreste anvendelse anbefales det at tage gryden af varmen og lad varme væsker afkøle til stuetemperatur før blending.
- Anvend grydeblenderen (hvis den medfølger) til hurtigt at blende supper mm., direkte i saucepanden. Ellers kan håndblenderen anvendes.
- **Grydeblenderen må ikke anvendes til at tilberede rå grøntsager."**

- 1 Sæt blenderskaftet på elhåndgrebet
① – skub for at fastlåse
- 2 Tilslut strømforsyning
- 3 Placér maden i bægerglasset eller en lignende beholder. Hold om bægerglasset og tryk på den relevante hastighedsknap. (Vælg en lav hastighed for langsommere blending og for at minimere sprøjt, og en højere hastighed eller turbo for hurtigere blending).
- **For at undgå sprøjt placeres knivene i maden før der tændes for blenderen.**
- Lad ikke væsken komme over samlingen mellem motorhåndtaget og blenderstaven.
- Bevæg knivene gennem maden og brug en mosende eller rørende bevægelse til at gennemarbejde blandingen.

- **Håndblenderen er ikke egnet til isk nusning.**

- Hvis blenderen blokeres, trækkes stikket ud af strømforsyningen, førend den renses
- 4 Efter brug slippes on- eller turbo-knappen. Træk stikket ud og tryk på frigørelsesknapperne ② for at fjerne blenderskaftet fra elhåndgrebet.

sådan anvender du piskeriset

- Du kan piske lette ingredienser som f.eks. æggehvinder; fløde og dessertpulver.
- Pisk ikke tykkere deje som f.eks. margarine og sukker – det vil nemlig beskadige piskeriset.
- 1 Tryk piskeriset ind i piskepladen ③.
- 2 Sæt elhåndgrebet på piskeringen. Skub for at låse.
- 3 Kom maden i en skål.
- Pisk ikke flere end 4 æggehvinder eller mere end 400 ml piskefløde ad gangen.
- 4 Sæt stikket i. For at undgå at sprøjte, vælges hastighed 1 og derefter trykkes på on-knappen. For at piske ved en højere hastighed, vælges en højere hastighed eller der trykkes på turbo-knappen. Flyt piskeriset med uret.
- Lad ikke væsken komme over piskerisets tråde.
- 5 Efter brug slippes on- eller turbo-knappen, stikket trækkes ud og delene skilles ad.

sådan anvendes hakkeren (hvis den medfølger)

- Du kan hakke kød, grøntsager, urter, brød, kiks og nødder.
- Hårde fødevarer, som f.eks. kaffebønner, isterninger, krydderier eller chokolade må ikke hakkes – du kan beskadige knivene.
- 1 Ben fjernes og maden skæres i tern på 1-2 cm (1/2-1").
- 2 Sæt basis/låg på bunden af hakkeskålen. (Dette forhindrer at skålen rutscher rundt på køkkenbordet.)

- 3 Sæt hakkekniven over stiftet i skålen ④.
- 4 Tilsæt dine madvarer.
- 5 Sæt hakkedækslet på, drej og lås ⑤.
- 6 Sæt elhåndgrebet på hakkedækslet - skub for at låse.
- 7 Sæt stikket i. Hold skålen i ro. Derefter trykkes på turbo-knappen. Eller turbo-knappen trykkes ned i korte stød for at opnå en pulsfunction.
- 8 Efter brug trækkes stikket ud og delene skilles ad.

retningslinjer for behandling

mad	maksimal mængde	omtrentlig tid (i sekunder)
Kød	250 g	10-15
Krydderurter	30 g	10
Nødder	200 g	10-15
Brød	1 skive	5-10
Hårdkogte æg	3	3-5
Løg	200 g	puls

sådan anvendes moseren (hvis den medfølger)

- Moseren kan anvendes til at mose kogte grøntsager, som f.eks. kartofler, kålroer og gulerødder.
 - Lad være med at mose hårde eller ikke kogte madvarer - du kan beskadige enheden.
 - 1 Kog grøntsagerne og hæld vandet fra.
 - 2 Sæt moser-ringen på moser-foden ved at dreje med uret ⑥.
 - 3 Vend moseren på hovedet og sæt skovlen på over den centrale nav og drej mod uret for at lokalisere ⑦.
- (Hvis ringen ikke er monteret, vil skovlen ikke være kunne sættes sikkert på plads).**
- 4 Sæt elhåndgrebet på moser-samlingen – skub for at låse.
 - 5 Sæt stikket i.

- 6 Placér moseren i saucepanden eller skålen osv. og vælg hastighed 1 på den variable kontrol og tryk dernæst på on-knappen. Flyt moseren op og ned gennem hele blandingen, indtil det ønskede resultat opnås.
- 7 Efter brug slippes on-knappen og stikket trækkes ud.
- 8 Tryk på frigørelsesknapperne på blenderskaffet for at fjerne mosersamlingen
- 9 Fjern skovlen fra moseren ved at dreje med uret.
- 10 Ringen skrues fra moser-foden.

vigtigt

- Moseren må aldrig bruges i en saucepande over direkte varme. Fjern altid saucepanden fra varmen og lad den køle lidt af.
- Lad være med at banke moseren af på siden af kogeapparatet under eller efter mosningen. Anvend en dejskraber til at skrabe overskydende mad væk.
- For at opnå de bedste resultater med mosningen, må en saucepande osv. ikke fyldes mere end halvt op med mad.

pleje og rengøring

- Inden rengøring sluk altid for håndblenderen og tag stikket ud af stikkontakten.
- Rør ikke ved de skarpe knive.
- Vær særlig omhyggelig ved tilberedning af mad til småbørn, ældre og syge. Sørg for at blenderstaven altid steriliseres grundigt. Brug et steriliseringsmiddel og følg producentens anvisninger.
- Nogle fødevarer, som f.eks. gulerødder, kan misfarve plasticdele. Hvis de gnides med en klud dyppet i vegetabilsk olie, kan det hjælpe på misfarvningen.

elhåndgreb, piskering, moser-ring og hakke-dæksel

- Tør af med fugtig klud, tør derefter over.

- Sænkes aldrig i vand ligesom der heller ikke må bruges slibemidler.
- Må ikke kommes i opvaskemaskinen.

blenderskaffet

enten

- Fyldes bægerglasset eller en lignende beholder delvist med varmt sæbevand. Sæt stikket i stikkontakten og sæt blenderskaffet deri og tænd.
- Træk stikket ud og tør efter eller
- Vask knivene under rindende vand og tør derefter grundigt.

piskeris, bægerglas, hakkeskål, hakkekniv, moserfod, moser-skovl, bægerglas og basis/låg til skål

- Vask op, og tør derefter.
- De følgende dele kan vaskes i en opvaskemaskine: blenderskaffet, grydeblender, piskeris (**ikke piskering**), moserfod (**ikke moser-ring**) moseskovl, hakkeskål, (**ikke hakkedæksel**), hakkekniv, bægerglas og basis/låg til skål.

tips til rengøring af moser-fod.

- Hvis madvarerne har fået lov til at tørre på mosertilbehøret, fjernes skovlen. Sæt skovlen og moserfoden i blød i varmt vand for at bløde op og vask grundigt.
- **vigtigt** – lad ikke moser-ringen blive våd.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
 - servicering eller reparation
- Kontakt den butik hvor du oprindeligt købte dit produkt.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
 - Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

innan du använder din Kenwood-apparat

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Ta bort allt emballage och alla etiketter. Avlägsna skydden från trippelbladet och kniven. Detta material är enbart till för att skydda under tillverkning och transport. **Var försiktig! Bladen är mycket vassa.**
- Rengör alla delar – se "skötsel och rengöring".

säkerheten

allmänt

- Var särskilt försiktig vid tillredning av mat för spädbarn, gamla och sjuka. Se alltid till att handmixern är ordentligt steriliserad. Använd en steriliseringslösning och följ anvisningarna på flaskan.
- Vidrör aldrig bladen medan sladden sitter i.
- Håll fingrar, hår, kläder och tillbehör borta från rörliga delar.
- Dra alltid ut kontakten efter användningen och innan du byter tillbehör.
- Mixa aldrig varm olja eller varmt fett.
- Låt alltid varma vätskor svalna till rumstemperatur innan du mixer.
- Använd aldrig en skadad handmixer. Få den kontrollerad eller reparerad, se "service".
- Doppa aldrig handtaget, som innehåller kraftdelen, i vatten och låt inte sladden eller kontakten bli våta - då kan du få en elektrisk stöt.
- Låt aldrig sladden vidröra varma ytor eller hänga ner så att ett barn kan gripa tag i den.
- Använd aldrig ej godkända tillbehör.
- Koppla alltid loss mixerstaven från nätuttaget om den lämnas oönskad och innan den sätts ihop, tas isär eller rengörs.
- Låt inte barn använda mixerstaven utan tillsyn.

- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte heller avsedd för användning av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- Maxiuppgiften baseras på det tillbehör som är mest effektkrävande. Andra tillbehör kan vara mindre effektkrävande.

kniv

- Rör inte vid de vassa bladen.
- Demontera knivbladet innan du tömmer skålen.
- Demontera inte skyddet förrän kniven stannat helt.
- Håll alltid kniven i greppet med handen vänd bort från bladen, både vid hantering och rengöring.

viktigt

- Säkerställ maskinens livslängd genom att inte köra handmixern mer än 50 sekunder under en fyraminutersperiod om du arbetar med en tjock blandning.
- Använd inte vispen mer än 3 minuter i följd under en 10-minutersperiod.

innan du sätter i kontakten

- Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas på mixerstaven.
- Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr 1935/2004 från 2004-10-27 om material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

nyckel

mixerstav

- ① reglage för variable hastighet
- ② på/av-knapp
- ③ turboknapp
- ④ handtag
- ⑤ frigöringsknappar för mixerskaft
- ⑥ mixeraxel med fast knivsats med "triblade".

bägare (om sådan medföljer)

- ⑦ bägare
- ⑧ bas/lock för bägare

⑨ mixer med bred bas för pannor "bigfoot" (om sådan medföljer)

visp

- ⑩ vispkrage
- ⑪ ballongvisp

kniv (om sådan medföljer)

- ⑫ knivlock
- ⑬ grepp
- ⑭ knivblad
- ⑮ skål
- ⑯ skålbas/lock

mostillbehör (om sådant medföljer)

- ⑰ fäste för mostillbehör
- ⑱ fot för mostillbehör
- ⑲ blad för mostillbehör

använda mixerstaven

- Du kan mixa barnmat, soppor, såser, milkshake och majonnäs.

för mixning i bägare (om sådan medföljer)

- Sätt på basen/locket på bägarens botten. (Då glider bägaren inte på arbetsytan).
- Fyll inte bägaren över 2/3.
- När du mixat klart kan du montera basen/locket ovanpå bägaren.

Obs!

Om det inte medföljer någon bägare i förpackningen väljer du ett annat kärl av lämplig storlek. Vi rekommenderar ett högt kärl med raka sidor och en diameter som är något större än handmixerns fot. Då kan du komma åt att röra om ingredienserna utan att de stänker över kanten.

för mixning i panna

- Ta alltid bort pannan från spisen och låt varm vätska svalna till rumstemperatur innan du mixer.
- Använd mixern för kastruller (om sådan medföljer) för att snabbt bearbeta soppor etc. direkt i kastrullen. Du kan även använda handmixern.
- **Använd inte mixern för att bearbeta råa grönsaker.**

- 1 Sätt mixerskaftet på handtaget ① – tryck fast det.
- 2 Koppla in.
- 3 Placera livsmedlen i bägaren eller i en liknande behållare. Håll fast bägaren, välj önskad hastighet och tryck sedan på knappen. (Välj en låg hastighet för långsammare mixning samt för att minimera stänk och en högre hastighet eller turbo för snabbare mixning.)
- **Placera bladet i maten innan du sätter igång mixern så undviker du stänk.**
- Låt inte vätskan komma upp över skarven mellan handtaget och mixeraxeln.
- För bladet genom maten och mosa eller rör om för att blanda maten.
- **Mixerstaven är inte lämpad för att krossa is.**
- Koppla ur mixern innan rengöring om den satts igen.
- 4 Släpp på/av-knappen eller turboknappen när du är klar. Dra ut stickkontakten och tryck på frisläppningsknapparna ② för att avlägsna mixerskaftet från drivenheten.

användning av vispen

- Du kan vispa lätt ingredienser som äggvitor, grädde och pulverdesserter.
 - Vispa inte hårdare blandningar som t.ex. margarin och socker - då skadas vispen.
- 1 Tryck in trådvispen i vispkragen ③.
 - 2 Montera drivenheten på vispdelen. Tryck för att låsa fast den.
 - 3 Lägg det som ska vispas i en skål.
- Vispa inte mer än 4 äggvitor eller 4 dl grädde.
- 4 Sätt i stickkontakten. Undvik stänk genom att välja hastighet 1 och tryck sedan på knappen. Om du vill vispa snabbare väljer du en högre hastighet eller trycker på turboknappen. För vispen medurs.
- Låt inte vätskan komma över visptrådarna.
- 5 Släpp på/av-knappen eller turboknappen när du är klar. Dra ut stickkontakten och demontera enheten.

så här använder du kniven (om sådan medföljer)

- Du kan hacka kött, grönsaker, örter, bröd, kex och nötter.
 - Hacka inte hårda livsmedel som kaffeböror, iskuber, kryddor eller choklad – då skadar du bladet.
- 1 Avlägsna eventuella ben och skär livsmedlet i 1–2 cm (1/2–1”) stora kuber.
 - 2 Placera basen/loket på botten av knivskålen. (Då glider inte skålen på underlaget.)
 - 3 Montera knivbladet över stiftet i skålen ④.
 - 4 Tillsätt livsmedlen.
 - 5 Montera knivlocket, vrid det och lås fast det ⑤.
 - 6 Montera drivenheten på knivlocket och tryck för att låsa fast det.
 - 7 Sätt i stickkontakten. Håll fast skålen ordentligt. Tryck sedan på turboknappen. Du kan även trycka kort på turboknappen för pulsdraft.
 - 8 Dra ut stickkontakten och demontera enheten när du är klar.

bearbetningsguide

livsmedel	maximi-kapacitet	ung. tid (i sekunder)
Kött	250 g	10-15
Örter	30 g	10
Nötter	200 g	10-15
Bröd	1 skiva	5-10
Hårdkokta ägg	3	3-5
Lök	200 g	puls

så här använder du mostillbehöret (om sådant medföljer)

- Du kan använda mostillbehöret för att mosa kokta grönsaker som potatis, kålrot och morot.
 - Mosa inte hårda eller råa livsmedel, då kan du skada enheten.
- 1 Tillaga grönsakerna och häll av vätskan.
 - 2 Montera fästet för mostillbehöret på foten för mostillbehöret genom att vrida medurs ⑥.
 - 3 Vänd mostillbehöret uppochner och montera bladet över navet i mitten. Vrid medurs för att låsa fast ⑦. **(Om fästet inte monterats sitter bladet inte fast ordentligt.)**
 - 4 Montera drivenheten på mostillbehöret och tryck för att låsa fast den.
 - 5 Anslut stickkontakten.
 - 6 Placera mostillbehöret i kastrullen, skålen etc. och välj hastighet 1 på det variabla reglaget. Tryck sedan på knappen. För mostillbehöret upp och ned i blandningen tills önskat resultat erhållits.
 - 7 Släpp på/av-knappen och dra ut stickkontakten när du är klar.
 - 8 Tryck på frisläppningsknapparna för mixerskafet för att demontera mostillbehöret.
 - 9 Avlägsna bladet från mosenheten genom att vrida det medurs.
 - 10 Skruva loss fästet från foten för mostillbehöret.

viktigt

- Använd aldrig mostillbehöret i en kastrull som står på direkt värme. Ta alltid bort kastrullen från värmen och låt den svalna något.
- Slå inte mostillbehöret mot sidan av kärlet medan eller efter att du mosar. Använd en mjuk skrapa för att skrapa bort livsmedelsrester.
- För bästa resultat när du mosar ska du aldrig fylla en kastrull etc. mer än till hälften med mat.

skötsel och rengöring

- Stäng alltid av mixern och dra ut kontakten före rengöring.
- Vidrör inte de vassa bladen.
- Var särskilt försiktig vid tillredning av mat för spädbarn, gamla och sjuka. Se alltid till att handmixern är ordentligt steriliserad. Använd en steriliseringslösning och följ anvisningarna på flaskan.
- Vissa livsmedel, t.ex. morot, kan orsaka missfärgningar i plasten. Det kan gå att avlägsna missfärgningar genom att gnugga med en trasa doppad i vegetabilisk olja.

drivenhet, vispfäste, fäste för mostillbehör och knivlock

- Torka av med en fuktig trasa och torka torr.
- Doppa aldrig i vatten och använd inte slipande rengöringsmedel.
- Får ej diskas i diskmaskin.

mixerskaft

antingen

- Fyll bågaren eller ett liknande kärl till en del med varmt vatten med diskmedel. Sätt i stickkontakten, montera mixeraxeln och slå på apparaten.
- Dra ut stickkontakten och torka apparaten.
eller
- Tvätta bladen under rinnande vatten och torka sedan noga.

visp, bågare, knivskål, knivblad, fot för mostillbehör, blad för mostillbehör, bas/lock för bågare och skål

- Diska och torka.
- Följande delar kan diskas i diskmaskin: mixerskaft, mixer för kastruller, visp (**ej vispfäste**), fot för mostillbehör (**ej fäste för mostillbehör**), blad för mostillbehör, knivskål, (**ej knivlock**), knivblad, bågare, bas/lock för bågare och skål.

tips för rengöring av foten för mostillbehöret

- Om mat har torkat in på mostillbehöret ska du demontera bladet. Doppa bladet och mostillbehörets fot i varmt vatten och diska sedan grundligt.
viktigt – låt inte fästet för mostillbehöret bli blött.

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
 - att använda apparaten eller
 - service eller reparationerKontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



**VIKTIG INFORMATION FÖR
KORREKT BORTSKAFFNING AV
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.**

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

før du tar Kenwood-apparatet i bruk

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle etiketter. Kast knivbeskytterne på "tribladet" og hakkekniven da disse kun er til beskyttelse av kniven under produksjon og forsendelse. **Vær forsiktig da knivene er svært skarpe.**
- Vask alle delene - se "stell og rengjøring".

sikkerhetshensyn

generelt

- Sørg alltid for at staven er helt steril. Staven kan steriliseres med steriliseringsvæske som er å få i handelen. Følg produsentens anvisninger.
- Du må aldri berøre bladene så lenge støpselet står i kontakten.
- Hold fingrer, hår, klær og redskap unna deler som er i bevegelse.
- Trekk støpselet ut av stikkkontakten etter bruk og før du bytter tilbehør.
- Stavmikseren må ikke brukes til varm olje eller varmt fett.
- For sikrest bruk anbefaler vi at varme væsker får avkjøle seg til romtemperatur før miksing.
- Bruk aldri en stavmikser som er skadet. Sørg for å få den overhaldet eller reparert. Se 'service og kundetjeneste'.
- Aldri la motorhåndtaket, ledningen eller støpselet bli våte - du kan få elektrisk støt.
- Ikke la ledningen berøre varme flater eller henge ned hvor barn kan få tak i den.
- Bruk aldri tilbehør/utstyr som ikke er godkjent av produsenten.
- Kople alltid håndmikseren fra strømmen hvis du går fra den, og før du monterer, demonterer eller rengjør den.

- Ikke la barn bruke håndmikseren uten tilsyn.
- Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre vedkommende har fått tilsyn eller opplæring i hvordan apparatet skal betjenes av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
- Maksimum effekt er basert på tilbehøret som bruker mest strøm. Annet tilbehør bruker kanskje mindre strøm.

hakkeutstyr

- Ikke berør de skarpe knivene.
- Fjern hakkekniven før du tømmer bollen.
- Ikke ta av dekselet før hakkekniven har stanset helt.
- Hold alltid hakkekniven etter fingergrepet bort fra skjærekniven, både ved håndtering og rengjøring.

viktig

- For å sikre lang levetid på apparatet skal du ikke mikse tunge blandinger med stavmikseren i mer enn 50 sekunder i løpet av en fire minutters periode.
- Ikke bruk vispen imer enn 3 minutter i en periode på 10 minutter.

før du setter i støpselet

- Pass på at strømtilførselen stemmer overens med det som står på stavmikseren.
- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer som skal brukes i kontakt med mat.

delar

stavmikser

- ① variabel hastighetskontroll
- ② på-knapp
- ③ turboknapp
- ④ strømhåndtak
- ⑤ utløsningsknapper, mikserskaft
- ⑥ mikserskaft med fast "triblade".

mugge (hvis inkludert)

- ⑦ mugge
- ⑧ understell/lokk til muggen

⑨ grytemikser "bigfoot" (hvis den følger med)

visp (hvis inkludert)

- ⑩ krage til vispen
- ⑪ stålvisp

hakkekniv (hvis den følger med)

- ⑫ hakkedeksel
- ⑬ fingergrep
- ⑭ hakkekniv
- ⑮ bolle
- ⑯ bolleunderstell/lokk

moseutstyr (hvis det følger med)

- ⑰ mosekrage
- ⑱ mosefot
- ⑲ mosespade

slik bruker du stavmikseren

- Du kan mikse babymat, supper, sauser, milkshake og majones.

til miksing i muggen (hvis muggen følger med)

- Sett understellet/lokket på undersiden av muggen. (Det gjør at muggen ikke glir på arbeidsbenken).
- Ikke fyll muggen mer enn 2/3 full.
- Etter miksing kan du sette understellet/lokket oppå muggen.

Merk

Hvis det ikke følger med mugge skal du velge en beholder av passende størrelse. Vi anbefaler et høyt kar med rette sider og en diameter litt større enn foten på stavmikseren. Slik kan ingrediensene bevege seg, og det er høyt nok til at det ikke spruter.

til miksing i gryte

- For sikrest bruk anbefaler vi at du tar gryten av platen og lar varme væsker avkjøles til romtemperatur før miksing.
- Bruk grytemikseren (hvis den følger med) til raskt å mikse supper osv. direkte i gryten. Eller du kan bruke stavmikseren.

● Du må ikke bruke grytemikseren til å prosessere rå grønnsaker

- 1 Sett mikserskaffet på strømhåndtaket ① – trykk for å låse.
- 2 Sett i støpselet.
- 3 Ha maten i muggen eller lignende beholder. Hold muggen i ro og velg ønsket hastighet og trykk på på-knappen. (Velg lav hastighet for saktere miksing og for å unngå for mye sprut, og høyere hastighet eller turbo for raskere miksing).

● For å unngå sprut skal du sette kniven ned i maten før du slår på apparatet.

- Ikke la væsken stå over skillet mellom motorhåndtaket og staven.
- Beveg kniven gjennom maten og bruk en stappe- eller rørebevegelse for å blande alt.

● Stavmikseren er ikke egnet til å knuse is.

- Dersom mikseren blokkeres skal du trekke ut støpselet før du renser den.
- 4 Etter bruk løser du ut på- eller turboknappen. Trekk støpselet ut av kontakten og trykk på utløserknappene ② for å ta mikserskaffet av strømhåndtaket.

bruk av visp

- Du kan vispe lette ingredienser som eggehviter, fløte og pulverdesserter.
- Ikke visp tunge blandinger som f.eks. margarin og sukker - det vil ødelegge vispen.

- 1 Skyv trådvispen inn i mansjetten ③.
- 2 Sett strømhåndtaket på kragen på vispen. Skyv for å låse.
- 3 Ha ingrediensene i en bolle.

- Ikke visp mer enn 4 eggehviter eller 400 ml fløte av gangen.
- 4 Sett støpselet i kontakten. For å unngå sprut skal du velge hastighet 1 og deretter trykke på på-knappen. Hvis du vil vispe raskere skal du velge høyere hastighet eller trykke på turboknappen. Beveg vispen med urviserne.
 - Ikke la væsken komme høyere enn trådene i vispen.
 - 5 Etter bruk skal løser du ut på- eller turboknappen, trekker ut støpselet og tar mikseren fra hverandre.

slik bruker du hakkeutstyret (hvis det følger med)

- Du kan hakke kjøtt, grønnsaker, urter, brød, kjeks og nøtter.
 - Ikke hakk harde matvarer som kaffebønner, isterninger, krydder eller sjokolade – du skader kniven.
- 1 Fjern eventuelle bein og skjær maten i terninger på 1-2 cm.
 - 2 Sett understellet/lokket under hakkebollen. (Dette hindrer at bollen glir på arbeidsbenken.)
 - 3 Sett hakkekniven over stiftet i bollen **4**.
 - 4 Ha i maten.
 - 5 Sett på dekselet, vri og lås **5**.
 - 6 Sett strømhåndtaket på hakkedekselet – skyv for å låse.
 - 7 Sett støpselet i kontakten. Hold bollen i ro. Trykk så på turboknappen. Eller trykk på turboknappen i korte støt for å få pulsfunksjon.
 - 8 Etter bruk skal du trekke støpselet ut av kontakten og ta mikseren fra hverandre.

prosesseringsveiledning

matvare	maks mengde	ca. tid (i sekunder)
Kjøtt	250 g	10-15
Urter	30 g	10
Nøtter	200 g	10-15
Brød	1 skive	5-10
Hardkokte egg	3	3-5
Løk	200 g	puls

slik bruker du moseutstyret (hvis det følger med)

- Moseutstyret kan brukes til å mose kokte grønnsaker som poteter, kålrabi og gulrøtter.
 - Ikke mos hard eller ukokt mat - du kan skade enheten.
- 1 Kok grønnsakene og hell av vannet.
 - 2 Sett mosekragen på mosefoten ved å vri den med urviserne **6**.
 - 3 Snu moseutstyret opp ned og sett spaden over midtnavet og vri mot urviserne for å låse på plass **7**.
- (Hvis kragen ikke er montert fester ikke spaden seg på plass).**
- 4 Sett strømhåndtaket på moseutstyret – skyv ned for å låse.
 - 5 Sett støpselet i kontakten.
 - 6 Plasser moseutstyret i en gryte, bolle e.l. og velg hastighet 1 på den variable kontrollen og trykk deretter på på-knappen. Beveg moseutstyret opp og ned mens du mikser til ønsket resultat er oppnådd.
 - 7 Etter bruk løser du ut på-knappen og trekker ut støpselet.
 - 8 Trykk på mikserskaftets utløserknapper for å løse ut moseutstyret.
 - 9 Fjern spaden fra moseutstyret ved å vri den med urviserne.
 - 10 Skru kragen av mosefoten.

viktig

- Ikke bruk moseutstyret i en gryte over direkte varme. Ta alltid gryten av varmen og la den avkjøle seg litt.

- Ikke bank moseutstyret på siden av kokekaret under eller etter mosing. Bruk en slikkepott til å skrape bort overflødig mat.
- For best resultater når du moser skal du aldri fylle gryten osv. mer enn halvfull med mat.

stell og rengjøring

- Slå alltid av strømmen og ta støpselet ut av kontakten før rengjøring.
- Ikke berør de skarpe knivbladene.
- Sørg alltid for at staven er helt steril. Staven kan steriliseres med steriliseringsvæske som er å få i handelen. Følg produsentens anvisninger.
- Enkelte matvarer, f.eks. gulrøtter, kan sette farge på plasten. Det kan hjelpe og gni med en klut dyppet i grønnsakolje for å få vekk misfargen.

strømhåndtak, vispekraige, mosekraige og hakkeleksel

- Tørk av med en lett fuktet klut, og tørk.
 - Ikke legg dem i vann eller bruk skuremidler.
 - Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- ### **mikserskaft**
- enten
 - Fyll muggen eller en lignende beholder delvis med varmt såpevann. Sett støpselet i kontakten og sett deretter mikserskaftet på og slå på.
 - Trekk støpselet ut av kontakten og tørk eller
 - Vask knivene under rennende vann, og tørk deretter grundig.

visp, muge, hakkebolle, hakkekniv, mosefot, mosespade, muge og bolleunderstell/lokk

- Vask opp, og tørk.

- Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskin: mikserskaft, grytemikser, visp (**ikke vispekraige**), mosefot (**ikke mosekraige**) mosespade, hakkebolle, (**ikke hakkeleksel**), hakkekniv, muge, muge og bolleunderstell/lokk.

tips til rengjøring av mosefoten

- Hvis maten har fått tørke inn på moseutstyret skal du ta ut spaden. Legg spaden og mosefoten i bløt i varmt vann for å løse opp maten, og vask så grundig.
- **viktig** – ikke la mosekragen bli våt.

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.
- Hvis du trenger hjelp med å:
 - bruke apparatet eller
 - service eller reparasjoner
 kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



**VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.**

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset

ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä Kenwood-kodinkonetta

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarrat. Terän suojukset on heitettävä pois, sillä niiden tehtävä on vain suojata terää valmistuksen ja kuljetuksen ajan. **Leikkuuterät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.**
- Pese kaikki osat Hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

turvallisuus

yleistä

- Ole erityisen varovainen, kun valmistat ruokaa vauvoille ja vanhuksille. Varmista, että sauvasekoittimen varsi on steriloitu. Käytä sterilointiainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaan.
- Älä koskaan kosketa teriä, jos laitteen pistoke on kytketty pistorasiaan.
- Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai työvälineitä laitteen liikkuviin osiin.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen osien vaihtoa.
- Älä koskaan sekoita sauvasekoittimella kuumaa rasvaa tai öljyä.
- Turvallisuuksystistä on suositeltavaa antaa kuumien nesteiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen niiden tehosekoittamista.
- Älä koskaan käytä vioittunutta sauvasekoitinta. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto'.
- Sähköiskuvaaran takia älä koskaan upota sauvasekoittimen sähköosaa veteen tai anna sen virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja. Äläkä koskaan anna virtajohdon roikkua, sillä lapset voivat tarttua siihen.

- Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
- Irrota tehosekoittimen pistoke pistorasiasta, jos laite jätetään ilman valvontaa sekä ennen asentamista, irrottamista tai puhdistamista.
- Älä anna lasten käyttää tehosekoitinta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole täysin normaalia vastaavat fyysiset tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei valvota.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- Suurin kuormitus määräytyy eniten virtaa kuluttavan varusteen mukaan. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.

leikkuriosa

- Älä koske teräviin teriin.
- Poista terä ennen kulhon tyhjentämistä.
- Älä poista suojusta ennen kuin terä on pysähtynyt kokonaan.
- Kun käsittelet tai puhdistat terää, tartu aina sormilla kohtaan, joka on kaukana leikkuuterästä.

tärkeää

- Voit pidentää laitteen ikää käyttämällä sitä korkeintaan 50 sekuntia kerrallaan neljän minuutin ajanjakson aikana, jos seos on paksua.
- Älä käytä vatkinsosaa kauemmin kuin 3 minuuttia 10 minuutin ajanjakson aikana.

ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että virransyöttö on sama kuin tehosekoittimeen merkitty.
- Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelevän EU-määräyksen 1935/2004 vaatimukset.

selitteet

tehosekoitin

- ① nopeudensäädin
- ② virtapainike
- ③ turbopainike
- ④ moottoriosia
- ⑤ tehosekoittimen varren vapautuspainikkeet
- ⑥ tehosekoittimen varsi, jossa kiinteä triblade-terä

sekoitusastia (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑦ sekoitusastia
- ⑧ sekoitusastian pohja/kansi

⑨ "bigfoot" -kattilasekoitin (jos sisältyy toimitukseen)

vispilä (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑩ vispilän jalusta
- ⑪ lankavispilä

hienontamislaitte (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑫ hienonnuslaitteen kansi
- ⑬ tarttumakohta
- ⑭ hienonnusterä
- ⑮ kulho
- ⑯ kulhon pohja/kansi

survin (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑰ survimen jalusta
- ⑱ survimen jalka
- ⑲ survin

tehosekoittimen käyttäminen

- Voit valmistaa vauvanruokaa, keittoja, kastikkeita, pirtelöitä ja majoneesia.

sekoitusastiassa sekoittaminen (jos sekoitusastia sisältyy toimitukseen)

- Laita alusta/kansi sekoitusastian pohjalle. Tämä estää sekoitusastian liikkumasta työtasolla.
- Älä täytä sekoitusastiaa enemmän kuin 2/3.
- Sekoittamisen jälkeen voit asettaa alustan/kannen sekoitusastian päälle.

Huomautus

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu sekoitusastiaa, valitse sopivan kokoinen astia. On suositeltavaa käyttää korkeaa suorareunaista astiaa, jonka läpimitta on hieman sauvasekoittimen alaosaa suurempi. Tällöin aineosat pääsevät liikkumaan mutta ne eivät roisku.

tehosekoittimen käyttäminen kattilassa

- On turvallisinta ottaa kattila pois liedeltä ja antaa kuumien nesteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen sekoittamista.
- Voit soseuttaa nopeasti esimerkiksi keitot kattilassa käyttämällä erityistä kattilasekoitinta (jos sisältyy toimitukseen). Voit käyttää myös sauvasekoitinta.
- **Älä käsittele kypsentämättömiä vihanneksia kattilasekoittimen avulla.**

- 1 Kiinnitä tehosekoittimen varsi moottoriyksikköön ①. Lukitse paikoilleen painamalla.
- 2 Kytke virta.

3 Aseta ruoka kaatonokalliseen astiaan. Pidä sitä paikallaan, valitse nopeus ja paina käynnistyspainiketta. (Käytä hitaamassa sekoittamisessa nopeutta 1 roiskumisen vähentämiseksi ja suurempaa nopeutta nopeamassa sekoittamisessa.)

● **Työnnä terä ruokaan ennen laitteen käynnistämistä, jotta vältät roiskeet.**

● Neste ei saa ylittää sauvasekoittimen varren ja sähköosan liitosta.

● Siirtele terää ruoassa nuijivalla tai sekoittavalla liikkeellä, jotta lopputuloksesta tulee tasainen.

● **Tämä tehosekoitin ei sovellu jään murskaamiseen.**

● Jos tehosekoitin juuttuu paikoilleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

4 Vapauta turbopainike käyttämisen jälkeen. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota sauvasekoittimen varsi moottoriosasta painamalla vapautuspainikkeita ②.

vatkaimen käyttö

● Voit vatkata kevyitä aineosia, kuten munanvalkuaisia, kermaa ja pikajälkiruokia.

● Vatkaimella ei saa vatkata raskaita seoksia, kuten margariiniä ja sokeria, sillä vatkain saattaa vaurioitua.

1 Työnnä lankavatkain vatkaimen kiinnitysosaan ③.

2 Kiinnitä moottoriosan vispilän jalustaan. Lukitse painamalla.

3 Laita vatkattavat aineet kulhoon.

● Älä vatkaa kerralla enempää kuin 4 kananmunan valkuaista tai 4 dl kermaa.

4 Työnnä pistoke pistorasiaan. Voit välttää roiskumisen valitsemalla nopeuden 1. Paina tämän jälkeen virtapainiketta. Voit vatkata nopeammin valitsemalla suuremman nopeuden tai painamalla Turbo-painiketta. Siirrä vispilää myötäpäivään.

● Vatkattava neste ei saa nousta lankavatkaimen yläpuolelle.

5 Käyttämisen jälkeen vapauta turbopainike, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota laitteen osat toisistaan.

hienontamislaitteen käyttäminen (jos sisältyy toimitukseen)

● Voit hienontaa lihaa, vihanneksia, yrttejä, leipää, keksejä tai pähkinöitä.

● Älä hienonna kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja, jääkuutioita, mausteita tai suklaata. Muutoin terä vaurioituu.

1 Poista luut ja leikkaa ruoka-aineet 1–2 cm:n kuutioiksi.

2 Laita alusta/kansi hienonnusastian pohjalle. Tämä estää sekoitusastian liikkumasta työtasolla.

3 Kiinnitä hienonnusterä kulhon nastaan ④.

4 Lisää ruoka.

5 Aseta kansi paikalleen. Lukitse kääntämällä ⑤.

6 Kiinnitä moottoriyksikkö hienonnuslaitteen kanteen. Lukitse paikoilleen painamalla.

7 Työnnä pistoke pistorasiaan. Pitele kulhoa tukevasti. Paina turbopainiketta. Voit käyttää sykäystoimintoa painelemalla turbopainiketta.

8 Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja pura laite.

käsittelyopas

ruoka-aine	suurin määrä	aika sekunteina (noin)
Liha	250 g	10-15
Yrtit	30 g	10
Pähkinät	200 g	10-15
Leipä	1 viipale	5-10
Kovaksi keitetyt kananmunat	3	3-5
Sipulit	200 g	sykäys

survimen käyttäminen (jos sisältyy toimitukseen)

- Survimen avulla voidaan survoa keitettyjä vihanneksia, kuten perunoita, lanttuja ja porkkanoita.
 - Älä survo kovaa tai kypsentämätöntä ruokaa. Muutoin laite voi vaurioitua.
- 1 Keitä vihannekset. Valuta keitinvesi pois.
 - 2 Sovita survimen jalusta jalkaan kääntämällä sitä myötäpäivään **6**.
 - 3 Käännä survin ylösalaisin. Sovita survova osa keskustaan ja käännä sitä vastapäivään **7**. **(Jos jalusta ei ole paikoillaan, survova osa ei kiinnity oikein.)**
 - 4 Kiinnitä moottoriyksikkö survimen kanteen. Lukitse paikoilleen painamalla.
 - 5 Työnnä pistoke pistorasiaan.
 - 6 Aseta survin esimerkiksi kattilaan tai kulhoon. Valitse nopeus 1 ja paina käynnistuspainiketta. Nosta ja paina survinta, kunnes haluttu tulos on saavutettu.
 - 7 Vapauta virtapainike käyttämisen jälkeen ja irrota pistoke pistorasiasta.
 - 8 Irrota survin painamalla sekoitinvarren vapautuspainikkeita.
 - 9 Irrota survova osa kääntämällä myötäpäivään.
 - 10 Irrota jalusta survimen jalkaosasta.

tärkeää

- Älä käytä survinta kattilassa liedellä. Nosta kattila pois liedeltä ja anna sen jäähtyä hieman.
- Älä anna survimen osua keittoastiaan survomisen aikana tai sen jälkeen. Irrota ruoka siitä kaapimisen avulla.
- Saat parhaat survontatulokset, kun esimerkiksi kattila on korkeintaan puoliksi täynnä.

hoitaminen ja puhdistaminen

- Ennen puhdistusta katkaise aina virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä koske teräviin teriin.
- Ole erityisen varovainen, kun valmistat ruokaa vauvoille ja vanhuksille. Varmista, että sauvasekoittimen varsi on steriloitu. Käytä sterilointiainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaan.
- Tietyt ruoka-aineet, kuten porkkana, voivat värjätä muovia. Voit poistaa värjäymän hankaamalla sitä kasviöljyyn kastetulla kankaalla.

moottorios, vispilän jalusta, survimen jalusta ja hienonnuslaitteen kansi

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia aineita.
- Älä pese astianpesukoneessa.

tehosekoittimen varsi

joko

- Täytä sekoitusastia tai vastaava astia lämpimällä vedellä, jossa on astianpesuainetta. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan, kiinnitä sauvasekoittimen varsi ja kytke virta.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja kuivaa. tai
- Pese terät juoksevan veden alla ja kuivaa perusteellisesti.

vispilä, kuppi, hienonnuskulho, hienonnusterä, survimen jalkaos, survova osa, kuppi ja kulhon jalusta/kannet

- Pese ja kuivaa.
- Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa: sauvasekoittimen varsi, kattilasekoitin, vispilä **(ei sen jalustaa)**, survimen jalkaos **(ei survimen jalustaa)**, survova osa, hienonnusastia **(ei sen kantta)**, hienonnusterä, kuppi, kupin ja kulhon alusta/kannet.

survimen jalkaosan puhdistusvihjeitä

- Jos ruokaa on päässyt kuivumaan survimeen, irrota survova osa. Liota survovaa osaa ja survimen jalkaosaa lämpimässä vedessä, jotta lika pehmenee. Pese perusteellisesti.
tärkeää: älä anna survimen jalustan kastua.



huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihdotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
- laitteen käyttämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä, ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

Kenwood cihazınızı kullanmadan önce

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalaj malzemelerini ve etiketleri çıkartın. Üçlü bıçak ve doğrayıcı bıçağın bıçak kapaklarını çıkartın, bunlar sadece üretim ve nakliye sırasında bıçakların korunması içindir. **Bıçaklar son derece keskin olduğu için dikkatli olun.**
- Tüm parçaları yıkayın – bkz. “bakım ve temizlik”.

güvenlik

genel

- Bebekler, yaşlılar ve engelliler için yiyecek hazırlarken özellikle özen gösteriniz. Her zaman el karıştırıcı milinin mikroplardan iyice arındırılmasını sağlayınız. Bunun için mikroptan arındırma çözeltisi kullanınız ve kullanırken çözeltiyi üreten şirketin kullanım yönergelerine uyunuz.
- Aygıtın elektrik fişi prize takılıyken bıçaklara dokunmayınız.
- Parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi ve mutfak araç ve gereçlerini aygıtın hareketli parçalarından uzak tutunuz.
- Aygıtı kullandıktan sonra ve ek parça takmadan önce elektrik fişini prizden çekiniz.
- Hiçbir zaman bitkisel ya da hayvansal yağları sıcakken karıştırmayınız.
- En güvenli kullanım için, sıcak sıvıları blenderdan geçirmeden önce oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.
- Hasarlı el karıştırıcılarını kesinlikle kullanmayınız. Aygıtı onarımcıya götürüp denetimden geçiriniz ya da onartınız. Bu konuda 'bakım' bölümünü okuyunuz.

- Aygıtın güç kolunu sudan uzak tutunuz. Aygıtın elektrik kordonunu ve prizini ıslatmayınız. Aksi halde cereyana kapılabilirsiniz.
- Aygıtın elektrik kordonunu kesinlikle sıcak yüzeylere değdirmeyiniz ya da çocukların çekebileceği biçimde sarkıtmayınız.
- Kullanılması yetkili üretici tarafından onaylanmamış ek parçaları kesinlikle kullanmayınız.
- Başboş bırakıldıysa ve monte, demonte edilmeden ve temizlenmeden önce daima el blenderını kaynaktan ayırın.
- Çocukların gözetim altında olmadan el blenderı ile oynamalarına izin vermeyin.
- Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmayan fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır. Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.

doğrayıcı eki

- Keskin bıçaklara dokunmayın.
- Kaseyi boşaltmadan önce doğrayıcı bıçağı çıkartın.
- Doğrayıcı bıçak tamamen durmadan asla kapağı açmayın.
- Hem kullanım hem de temizlik esnasında doğrayıcı bıçağı sadece tutma yerinden tutun, bıçak kısmına dokunmayın.

önemli

- Yoğun karışımlarda makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, blenderi herhangi bir dört dakikalık periyotta 50 saniyeden daha uzun çalıştırmayın.
- Çırpıcıyı herhangi bir 10 dakikalık periyotta 3 dakikadan uzun kullanmayın.

elektrik akımına bağlanması

- Elektrik kaynağınızın el blenderi üzerinde gösterilen ile aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili EC direktifi 2004/108/EC ve gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki EC yönetmeliği no. 1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.

parçalar

el blenderi

- ① de i ken hüz kontrolü
- ② açma dü mesi
- ③ turbo düğmesi
- ④ güç tutamağı
- ⑤ blender mili açma düğmeleri
- ⑥ sabit triblade blender mili.

kap (varsa)

- ⑦ kap
- ⑧ kap tabanı/kapak
- ⑨ pan blender “bigfoot” (varsa)

çırpma (varsa)

- ⑩ çırpma halkası
- ⑪ tel çırpıcı

doğrayıcı (varsa)

- ⑫ doğrayıcı kapağı
- ⑬ tutma yeri
- ⑭ doğrayıcı bıçak
- ⑮ kase
- ⑯ kase tabanı/kapak

ezici (varsa)

- ⑰ ezici halkası
- ⑱ ezici ayağı
- ⑲ ezici küreği

el blenderinin kullanımı

- Bebek mamasını, çorbaları, sosları, milk shake'leri ve mayonezi karıştırabilirsiniz.

kapta kullanmak için (kap sağlanmışsa)

- Tabanı/kapağı kabın altına koyun. (Bu kabın çalışma tezgahında kaymasını önler).
- Kabı 2/3 miktardan fazla doldurmayın.
- Blenderi kullandıktan sonra kapağı kaba tekrar takabilirsiniz.

Not:

Eğer paketinizde kap sağlanmamışsa, uygun boyutta bir kap seçin. Uzun, düz kenarlı ve çapı el blenderinin çapından çok az daha büyük kapları kullanmanızı öneririz, bu şekilde blenderi kullandığınızda malzemeler hareket edebilir ancak etrafa sıçramazlar.

blenderi sos tavaında kullanmak için

- En güvenli kullanım için, sos tavaını ocaktan alın ve sıcak sıvıları blenderden geçirmeden önce oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.
- Çorba ve benzeri şeyleri sos tavaında blenderden geçirmek için pan blender (varsa) kullanın. Alternatif olarak el blenderini kullanın.
- Pişirilmemiş sebzelerin işlenmesinde pan blenderi kullanmayın.

- 1 Blender milini güç tutamağına yerleştirin ① – iterek kilitleyin.
- 2 Fişe takın.
- 3 Yiyecekleri kap veya benzer bir hazne içinde koyun, sonra kabü süküca tutarak gerekli olan hüüzü seçin ve açma dü mesine basün. (Daha yava karü türma ve süçramayü en aza indirmek için dü ük hüüz, daha hüüzü karü türma için yüksek hüüz veya turbo seçin).

- **Sıçramayı önlemek için, çalıştırmadan önce bıçağı yiyeceğin içine yerleştirin.**
 - Sıvının, güç kolu ile karıştırıcı mili arasındaki bağlantı yerinin yukarısına çıkmasına izin vermeyiniz.
 - Bıçağı yiyeceğin her tarafına hareket ettirin ve karışımı birleştirmek için ezme veya karıştırma hareketini kullanın.
 - **El blenderınız buz kırmak için elverişli değildir.**
 - Eğer blenderınız tıkanıldığında temizlemeden önce fişten çekin.
- 4 Kullandıktan sonra açma veya turbo düğmesini bırakın. Fişten çekin ve blender milini güç tutamağından çıkarmak için açma düğmelerine **2** basın.

çırpıcının kullanımı

- Yumurta beyazı, krema ve çırpma tatlılar gibi hafif malzemeleri çırpabilirsiniz.
 - Margarin ve şeker gibi sert karışımları bu çırpıcı ile çırpmayınız. Aksi halde çırpıcıya zarar verebilirsiniz.
- 1 Tel çırpıcıyı çırpıcı halkasının içine itiniz **3**.
- 2 Güç tutamağını çırpma halkasının içine yerleştirin. Yerine oturtmak için itin.
- 3 Yiyeceği bir kabın içine koyunuz.
- Bir kerede 4 yumurta akından ya da 400ml kaymaktan fazla miktarı çırpmayınız.
- 4 Fişi takın. Sıçramasını önlemek için hız 1 seçin ve açma düğmesine basın. Daha yüksek hızda karıştırmak için daha yüksek hız seçin veya Turbo düğmesine basın. Çırparken saat yönünde karıştırın.
 - Sıvının çırpıcının tellerinden yukarı çıkmasına izin vermeyiniz.

5 Kullandıktan sonra açma veya Turbo düğmesini bırakın, fişten çıkartın ve parçaları sökün.

doğrayıcıyı kullanmak için (varsa)

- Et, sebzeler, otlar, ekmek, bisküviler ve kuru yemişleri doğrayabilirsiniz.
 - Bıçağa hasar verebileceklerinden kahve çekirdekleri, buz küpleri, baharatlar veya çikolata gibi sert yiyecekleri işlemeyin.
- 1 Etteki kemikleri çıkartın ve 1-2cm (1/2-1") küpler halinde doğrayın.
- 2 Tabanı/kapağı doğrayıcı kasesinin altında yerleştirin. (Bu kaseinin çalışma tezgahında kaymasını önler).
- 3 Doğrayıcıyı, kaseinin içindeki pinin üzerine yerleştirin **4**.
- 4 Yiyeceği ekleyin.
- 5 Doğrayıcının kapağını kapatın, döndürün ve kilitleyin **5**.
- 6 Elektrikli tutamağı doğrayıcı kapağına takın – döndürerek kilitleyin.
- 7 Fişi takın. Kaseyi sabit tutun. Sonra turbo düğmesine basın. Alternatif olarak, darbe etkisi yaratmak için turbo düğmesine kısa aralıklarla basın.
- 8 Kullandıktan sonra fişini çekin ve parçaları birbirinden ayırın.

işleme rehberi

besin	maksimum miktar	yaklaşık süre (saniye olarak)
Et	250g	10-15
Bitkiler	30g	10
Ceviz	200g	10-15
Ekmek	1 dilim	5-10
Haşlanmış yumurta	3	3-5
Soğan	200g	darbeli

eziciyi kullanmak için (varsa)

- Ezici patates, şalgam ve havuç gibi sebzeleri piştikten sonra ezmek için kullanılabilir.
- Sert ve çiğ sebzeleri ezmeyin - alete zarar verebilirsiniz.
- 1 Sebzeleri pişirin ve suyunu süzün.
- 2 Ezici halkasını saat yönünde döndürerek ezici ayağına takın **6**.
- 3 Ezicinin altını süte çevirin ve küreği orta göbek üzerine takın ve saat yönünün tersine çevirerek yerleştirin **7**. **(Eğer halka takılı değilse, kürek yerine oturmaz).**
- 4 Elektrikli tutamağı ezici tertibatına takın – döndürerek kilitleyin.
- 5 Fişe takın.
- 6 Eziciyi sos kabı veya kaseye yerleştirin ve değişken hız kontrolünden hız 1 seçerek açma düğmesine basın. Eziciyi istediğiniz sonucu elde edene kadar aşağı yukarı hareketlerle gezdirin.
- 7 Kullanımdan sonra açma düğmesini bırakın ve fişini çekin.
- 8 Ezici tertibatını çıkartmak için blender mili serbest bırakma düğmesine basın.
- 9 Saat yönünde çevirerek küreği eziciden çıkartın.
- 10 Halkayı ezici ayağından çıkartın.

önemli

- Eziciyi asla yanan ocak üzerindeki sos kabı içinde kullanmayın. Sos kabı daima ocaktan alınmalı ve bir parça soğumaya bırakılmalıdır.
- Ezme sırasında veya sonrasında ezici ile kabın kenarlarına vurmayın. Kenarlardaki fazlalıkları sıyırmak için spatula kullanın.
- Ezme sırasında en iyi sonucu elde etmek için sos kabı yarıdan fazla dolu olmamalıdır.

bakım ve temizlik

- Temizlemeye başlamadan önce aygıtı durdurunuz ve fişini prizden çekiniz.
- Keskin bıçaklara dokunmayınız.
- Bebekler, yaşlılar ve engelliler için yiyecek hazırlarken özellikle özen gösteriniz. Her zaman el karıştırıcı milinin mikroplardan iyice arındırılmasını sağlayınız. Bunun için mikroptan arındırma çözeltisi kullanınız ve kullanırken çözeltiyi üreten şirketin kullanım yönergelerine uyunuz.
- Havuç gibi bazı besinler plastiğin rengini bozabilir. Bitkisel yağda batırılmış bir bezle silmek renk değişimini önleyebilir.

elektrikli tutamak, çırpma halkası, ezici halkası ve doğrayıcı kapağı

- Hafif nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Asla suya batırmayın veya temizleyiciler kullanmayın.
- Bulaşık makinasında yıkamayın.

blender mili

- ya
- Kap veya benzer hazneyi kısmen sabunlu su ile doldurun. Fişe takın, blenderi kabın içine yerleştirin ve çalıştırın.
- fişten çekin ve kurutun veya
- Bıçakları akan suyun altında yıkayın, sonra tamamen kurulayın.

çırpıcı, kap, doğrayıcı kasesi, doğrayıcı bıçağı, ezici ayağı, ezici küreği, kap ve kase tabanı/kapağı

- Yıkayın, sonra kurulayın.
- Aşağıdaki parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir: blender mili, pan blender, çırpıcı (çırpıcı halkası değil), ezici ayağı (ezici halkası değil), ezici küreği, doğrayıcı kasesi, (doğrayıcı kapağı değil), doğrayıcı bıçağı, kap, kap ve kase tabanı/kapağı.

eziciyi temizlemekle ilgili ipuçları ayak

- Eğer ezici parça üzerinde yiyecek kurumasına izin verilmişse, küreği çıkartın. Kürek ve ezici ayak üstündekileri ılık su içinde yumuşatın ve sonra güzelce yıkayın.

önemli – ezici halkasının ıslanmaması gereklidir.



ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.

Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:

- cihazınızın kullanımı veya
- servis veya tamir
- Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

před použitím tohoto zařízení Kenwood

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Odstraňte krytky všech 3 řezacích nožů (triblade) a z čepele sekáčku. Tyto krytky složí k ochraně čepelí během výroby a transportu. **Je třeba opatrnosti, protože čepele jsou velmi ostré.**
- Umyjte všechny části -viz „údržba a čištění“.

bezpečnost

obecně platné zásady

- Mimořádná péče je zapotřebí při přípravě jídel pro kojence a staré a nemocné lidi. Dbejte na to, aby mixovací nástavec byl vždy řádně sterilizován. Používejte sterilizační roztok a řiďte se přitom návodem výrobce sterilizačního roztoku.
- Pozor, nedotýkejte se nožů, když je mixér zapnutý do zásuvky.
- Prsty, vlasy, oblečení a kuchyňské náčiní nesmí přijít do blízkosti rotujících částí mixéru.
- Po použití a před výměnou příslušenství mixér vypněte ze zásuvky.
- Nikdy nemixujte horký tuk či olej.
- Pro bezpečné použití doporučujeme nechat horké tekutiny před zahájením mixování vychladnout na pokojovou teplotu.
- Poškozený ruční mixér nepoužívejte. Nechte ho opravit: viz část "servis".
- Hnací jednotka se nesmí ponořovat do vody, šňůra ani zástrčka nesmí být vlhké - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přípojná šňůra se nesmí dotýkat horkých povrchů a dávejte pozor, aby nepřepadala v místech, kde by za ni mohlo zatáhnout dítě.

- Nepoužívejte přídavná zařízení nedoporučená výrobcem.
- Vždy odpojte ruční hnětač ze zásuvky, jestliže ho ponecháte bez dozoru a před sestavením, rozebráním nebo mytím.
- Nedovolte dětem používat ruční hnětač bez dozoru.
- Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o bezpečném používání příslušenství.
- Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
- Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.

příslušenství sekáčku

- Nedotýkejte se ostrých čepelí.
- Před vyprázdněním nádoby sejměte čepel sekáčku.
- Nikdy nesundávejte kryt, dokud se čepel sekáčku zcela nezastaví.
- Při mytí či jiné manipulaci vždy držte čepel sekáčku za chránič prstů v bezpečné vzdálenosti od sekacích nožů.

důležité

- Při zpracovávání těžkých směsí nepoužívejte ruční mixér déle než 50 během intervalu 4 minut, docílíte tak delší životnosti přístroje.
- Nepoužívejte šlehačí metlu déle než 3 minuty nepřetržitě v rozmezí 10 minut.

před zapojením do proudu

- Ujistěte se, že elektrická přípojka má vlastnosti shodné s těmi, které jsou uvedeny na ručním mixéru.
- Tento spotřebič splňuje směrnici EC 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě a směrnici EC č. 1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech určených pro kontakt s potravinami.

legenda

ruční mixér

- ① regulátor rychlosti
- ② tlačítko „on“ pro zapnutí/vypnutí
- ③ tlačítko turbo
- ④ rukojeť
- ⑤ tlačítka pro uvolnění hřídele mixéru
- ⑥ hřídel mixeru se třemi noži

pracovní nádoba (pokud je součástí balení)

- ⑦ pracovní nádoba
- ⑧ podložka pracovní nádoby/víko
- ⑨ nástavec pro míchání v hrnci/pánvi „big foot“ (pokud je součástí balení)

metlička (pokud je součástí balení)

- ⑩ prsten metličky
- ⑪ drátěná metlička

sekáček (pokud je součástí balení)

- ⑫ kryt sekáčku
- ⑬ chránič prstů
- ⑭ čepel sekáčku
- ⑮ pracovní nádoba
- ⑯ podložka/víko pracovní nádoby

mačkadlo (pokud je součástí balení)

- ⑰ prstenec mačkadla
- ⑱ základna mačkadla
- ⑲ lopatka mačkadla

použití u ručního mixéru

- Pro zpracování (mixování) dětské stravy, polévek, omáček, mléčných koktejlů a majonézy.

mixování v pracovní nádobě (pokud je součástí balení)

- Nasadte podložku/víko na spodní stranu nádoby. (Tím zajistíte, že nádoba nebude klouzat po pracovní ploše.)
- Naplňte nádobu maximálně do 2/3 objemu.
- Po skončení mixování můžete podložku použít jako víko na horní část pracovní nádoby.

Poznámka:

Pokud pracovní nádoba není součástí balení vašeho spotřebiče, zvolte nádobu vhodné velikosti a tvaru. Doporučujeme vyšší nádobu s rovnými stěnami o průměru o něco větším, než je průměr ruční pohonné jednotky, aby byl umožněn pohyb vložených potravin, ale dostatečně vysokou, aby se zabránilo vyšplíchnutí.

mixování na pánvi/ v hrnci

- Pro bezpečné použití opět doporučujeme nechat horké tekutiny před zahájením mixování v pánvi vychladnout na pokojovou teplotu.
- Použijte nástavec pro míchání v hrnci (pokud je součástí balení) pro rychlé zpracování polévek apod. přímo v hrnci. Případně můžete použít ruční mixér.
- **Nepoužívejte nástavec na mixování v hrnci na zpracování syrové zeleniny.**

- 1 Hřídel mixéru připevněte na rukojeť ① – zatlačte ji, aby zapadla do své polohy.
- 2 Přístroj zapojte do sítě.

3 Vložte potraviny do pracovní nádoby nebo podobné nádoby, nádobu přidrže, zvolte rychlost míchání a stiskněte tlačítko „on“ (zapnuto/vypnuto). (Zvolte nižší rychlosti pro pomalejší mixování a omezení šplíchání a rychlosti vyšší či tlačítko „turbo“ pro rychlejší mixování.)

● **Aby nedošlo k rozstříkání kapaliny, nože umístěte do potraviny předtím, než jej zapnete.**

● Dávejte pozor, aby směs nedosahovala ke spoji mezi hnací jednotkou a mixovacím nástavcem.

● Noži pohybujte v míchaných potravinách, které rozmačkejte a rozmíchejte, abyste dosáhli požadované směsi.

● **Váš ruční mixér není určen pro drcení ledu.**

● Pokud dojde k zaseknutí mixéru, před vyčištěním jej odpojte ze sítě.

4 Po skončení mixování uvolněte tlačítko „on“ nebo „turbo“. Vypojte přístroj ze sítě a stiskem odjišťovacích tlačítek 2 sejměte hřídel z pohonné jednotky.

postup použití šlehače

● Šlehat můžete lehké směsi, např. vaječné bílky; smetanu a pudinkové směsi.

● Nešlehejte těžší směsi jako např. margarín a cukr - poškodíte šlehačí metlu.

1 Šlehačí metlu zasuňte do objímky šlehače 3.

2 Nasaďte pohonnou jednotku do kruhového prstence metly. Zajistěte zatlačením.

3 Příměsi určené ke šlehání dejte do misky.

● Nešlehejte najednou více než 4 bílky nebo 400 ml smetany.

4 Zapojte do sítě. Abyste zabránili šplíchání, zvolte rychlost 1 a poté stiskněte tlačítko „on“. Pro rychlejší šlehání, zvolte rychlost vyšší nebo stiskněte tlačítko „turbo“. Pohybujte metlou ve směru hodinových ručiček.

● Dávejte pozor, aby se směs nedostala nad šlehačí metlu.

5 Po skončení uvolněte tlačítko „on“ nebo „turbo“, vypojte přístroj ze sítě a rozeberte.

používání sekáčku (pokud je součástí balení)

● Sekáček můžete použít na zpracování masa, zeleniny, bylinek, chleba, sušenek a ořechů.

● Nesekejte tvrdé potraviny, např. kávová zrna, kostky ledu, koření nebo čokoládu – může dojít k poškození čepele.

1 Odstraňte kosti a rozkrájejte potraviny na kostky o velikosti asi 1-2 cm.

2 Nasaďte podložku/víko na spodní část pracovní nádoby sekáčku. (Tím zabráníte klouzání sekáčku po pracovní ploše.)

3 Nasaďte čepel sekáčku na kovový trn v nádobě 4.

4 Vložte potraviny.

5 Nasaďte kryt a pootočením zajistěte 5.

6 Nasaďte pohonnou rukojeť na kryt sekáčku – zatlačením dojde k zajistění.

7 Zapojte do sítě. Nádobu držte rovně. Potom stiskněte tlačítko „turbo“. Nebo můžete rovněž mačkat tlačítko „turbo“ v krátkých impulzech pro impulsní mixování.

8 Po použití vypojte ze sítě a rozmontujte.

přehled zpracování potravin

potravina	maximální množství	přibližná doba zpracování (sekundy)
Maso	250g	10-15
Bylinky	30g	10
Ořechy	200g	10-15
Chleba	1 krajíc	5-10
Vejce na tvrdo	3	3-5
Cibule	200g	impulz

používání mačkadla (pokud je součástí balení)

- Mačkadlo je možné použít pro rozmačkání (šfouchání) vařené zeleniny, např. brambor, tuřínu nebo mrkve.
 - Nemačkejte tvrdé nebo syrové potraviny, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- 1 Uvařte a scedte zeleninu.
 - 2 Nasaďte prstenec mačkadla na jeho základnu otočením ve směru hodinových ručiček **6**.
 - 3 Obraťte mačkadlo vzhůru nohama a nasaďte lopatku na střed a otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí **7**.
(Pokud není prstenec osazen, lopatku nebude možné zajistit ve správné poloze.)
 - 4 Nasaďte pohonnou rukojeť k sestavenému mačkadlu a zatlačením zajistěte.
 - 5 Zapojte do sítě.
 - 6 Vložte mačkadlo do hrnce nebo jiné nádoby, zvolte rychlost 1 na regulátoru rychlosti a stiskněte tlačítko „on“. Mačkadlem pohybujte v hrnci směrem nahoru a dolů, dokud není směs dostatečně rozmačkaná.
 - 7 Po skončení uvolněte tlačítko „on“ a vyjměte ze sítě.
 - 8 Stiskem odjišťovacích tlačítek odpojte mačkadlo z hřídele.

- 9 Sejměte lopatku z mačkadla otočením ve směru hodinových ručiček.
- 10 Odšroubujte prstenec ze základny mačkadla.

důležité

- Nepoužívejte mačkadlo v hrnci vystavenému přímému zdroji tepla. Vždy odstavte hrnec od zdroje tepla a ponechte trochu vychladnout.
- Nedotýkejte se mačkadlem stran nádoby během vaření nebo mačkání. Použijte stěrku pro odstranění potravin ze stěn nádoby.
- Pro optimální výsledky doporučujeme při mačkání naplnit hrnec maximálně do poloviny objemu.

údržba a čištění

- Spotřebič před čištěním nejdříve vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Pozor - nedotýkejte se ostří sekacích nožů.
- Mimořádná péče je zapotřebí při přípravě jídel pro kojence a staré a nemocné lidi. Dbejte na to, aby mixovací nástavec byl vždy řádně sterilizován. Používejte sterilizační roztok a řiďte se přitom návodem výrobce sterilizačního roztoku.
- Některé potraviny, např. vejce či mrkev mohou obarvit plast sekáčku. Použijte hadřík namočený v rostlinném oleji k odstranění zbarvení.

pohonná rukojeť, prstenec metly, prstenec mačkadla a kryt sekáčku

- Přístroj umyjte vlhkým hadříkem, potom jej vysušte.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody a při čištění nepoužívejte brusný materiál.
- Nepoužívejte myčku.

hřídel mixéru

nebo

- Nádobu zčásti naplňte mýdlovou vodou. Zapojte pohonnou jednotku do sítě, vložte hřídel a zapněte.
- Vypojte ze sítě, osušte nebo
- Nože umývejte pod tekoucí vodou, potom je důkladně vyčistěte.

metla, pracovní nádoba, nádobu sekáčku, čepel sekáčku, základna mačkadla, lopatka mačkadla, podložka a víko pracovní nádoby

- Části umyjte, potom osušte.
- V myčce můžete mýt tyto součásti: hřídel mixéru, nástavec na mixování v pánvi/hrnci, metlu (**ne však prstenec metly**), základnu mačkadla (**ne však prstenec mačkadla**), lopatku mačkadla, nádobu sekáčku (**ne však kryt sekáčku**) čepel sekáčku, pracovní nádobu a podložku/víko pracovní nádoby.

tipy na čištění základny mačkadla

- Pokud se na příslušenství mačkadla uchytilo a zaschlo jídlo, odstraňte lopatku. Nechte základnu a lopatku odmočit v teplé vodě a poté je důkladně umyjte.
- důležité** – prstenec mačkadla se nesmí namočit.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaná městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů, a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

servis a údržba

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit KENWOOD nebo autorizovaný servisní technik KENWOOD.

Pokud potřebujete pomoc:

- s obsluhou a údržbou příslušenství nebo
- servisem či opravou, obraťte se na prodejnu, v níž jste přístroj zakoupili.

Az használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

a Kenwood-készülék használata előtt

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét. Vegye le a késvédőt a triblade késről és az aprítókésről, mivel ezek csak a gyártás és a szállítás során védik a kést. **Vigyázzon, a kések nagyon élesek.**
- Mosson el minden alkatrészt - lásd "karbantartás és tisztítás".

biztonság

általános biztonsági előírások

- Ha csecsemők, idősek vagy betegek számára készít ételt, különösen ügyeljen a tisztaságra. A munka megkezdése előtt sterilizáló oldattal alaposan tisztítsa meg a turmixgép keverőszárát. (Kövesse a sterilizáló szer használati utasításában foglaltakat.)
- Amíg a készülék áram alatt van, soha ne nyúljon a vágókésekhez.
- Kezét, haját és ruháját valamint a konyhai eszközöket tartsa távol a készülék mozgó alkatrészeitől.
- A tartozékok cseréje előtt a hálózati vezetékét mindig húzza ki a konnektorból. Használat után is áramtalanítsa a turmixgépet.
- Soha ne használja a készüléket forró zsír vagy olaj keverésére.
- A legbiztonságosabb használat érdekében ajánljuk, hagyja a forró folyadékokat lehűlni szobahőmérsékletűre mixelés előtt.
- Ha a turmixgép megsérül, az újabb bekapcsolás előtt szakemberrel ellenőriztesse, és ha szükséges, javíttassa meg (l. javíttatás).
- Az áramütés elkerülése érdekében a meghajtó egységet soha ne merítse vízbe, és a hálózati vezetékét, illetve a dugaszt is mindig tartsa szárazon.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró felülethez és ne lógjon le az asztal széléről, nehogy egy kisgyermek magára rántsa a készüléket.
- Csak eredeti, gyári, vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Mindig húzza ki a kézi turmixot a konnektorból, ha azt felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt.
- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a kézi turmixot.
- Fizikai támogatásra szorulóknak (idősek, betegek) csak felügyelet mellett használják a készüléket.
- Ne engedje gyermekeknek a készülék használatát vagy a készülékkel való játszadozást!
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
- A maximális teljesítmény a legnagyobb terheléssel működő toldaton múlik. Más toldatok esetleg kisebb teljesítménnyel működnek.

daráló toldat

- Ne érjen az éles késekhez.
- Vegye le a daráló kést, mielőtt kiüresíti a tálat.
- Soha ne vegye le a fedelet, amíg a daráló kése teljesen le nem állt.
- Mindig tartsa a daráló kését úgy, hogy az ujjvédőt távol tartja a vágókésektől, mind a kezelés, mind a tisztítás során.

fontos

- Nehéz keverékek esetén a készüléke hosszú élettartamának biztosítása céljából ne használja a mixert 50 másodpercnél hosszabb ideig bármilyen négyperces időszak alatt.

- Ne használja 3 percnél hosszabb ideig a habverőt bármilyen 10 perces időszak alatt.

csatlakoztatás

- Ellenőrizze, hogy hálózati áramforrása megfelel a kézi robotgépen feltüntetettnek.
- Ez a készülék megfelel a 2004/108/EK számú, az elektromágneses zavarvédelemről szóló EK Irányelvnek és a 2004.10.27-ei 1935/2004 számú, élelmiszerekkel érintkezésre szánt anyagokkal kapcsolatos EK jogszabálynak.

jelmagyarázat

kézi turmix

- ① változtatható sebességszabályozás
- ② gombbal
- ③ turbó gomb
- ④ géptest
- ⑤ turmix tartozék kioldó gombok
- ⑥ a mixer tengelye rögzített „triblade”-del.

bögre (ha van)

- ⑦ bögre
- ⑧ bögre talp/fedél
- ⑨ „bigfoot” serpenyős mixer (ha van)

habverő (ha van)

- ⑩ habverő csatlakozója
- ⑪ drót habverő

daráló (ha van)

- ⑫ a daráló fedele
- ⑬ ujjvédő
- ⑭ daráló kés
- ⑮ tál
- ⑯ a tál talpa/fedele

mixer (ha van)

- ⑰ mixer csatlakozó
- ⑱ mixer talp
- ⑲ mixer bot

a kézi turmix segítségével

- Mixelhet bébiételt, leveseket, szószokat, tejturmixot és majonézt.

a bögréhez (ha van bögre)

- Tegye a bögre talpat/ fedelet a bögre aljára. (Így a bögre nem csúszik a munkalapon).
- A bögrét legfeljebb 2/3-áig töltsse fel.
- A mixelés után ráteheti a talpat/ fedelet a bögrére.

megjegyzés

Ha a csomagjában nincs bögre, válasszon megfelelő méretű tartót. Magas, egyenes oldalú edényt ajánlunk, amelynek átmérője kissé nagyobb, mint a kézi mixer alja, hogy szabadon mozogjanak az alkotóelemek, de elég magas legyen, hogy ne ömöljön ki.

lábásban történő mixelés

- A legbiztonságosabb használat érdekében ajánljuk, hogy vegye le a tűzről a lábast, hagyja a forró folyadékokat lehűlni szobahőmérsékletűre mixelés előtt.
- Használja a serpenyős mixert (ha van) levesek stb. gyors készítésére közvetlenül az edényben. Vagy használja a kézi mixert.
- **Ne használja a serpenyős mixert nyers zöldség feldolgozására.**

- 1 Illessze a turmix tartozékot a géptestre ① – nyomja rá a rögzítéshez.
- 2 Dugja be a készüléket.
- 3 Tegye az ételt a bögrébe vagy hasonló tartóba, majd stabilan tartva a bögrét, válassza ki a kívánt sebességet, és nyomja le a gombot. (Válasszon alacsony sebességet lassúbb mixeléshez és a kiömlés minimalizálása céljából, és nagyobb sebességet vagy turbo fokozatot a gyorsabb mixeléshez).
- **A fröcskölés elkerülése érdekében, helyezze a kést az ételbe, mielőtt bekapcsolná a készüléket.**

- Ügyeljen arra, hogy a keverőszár és a meghajtó egység közé ne kerülhessen folyadék (az illeszkedés mindig maradjon a folyadék szintje fölött).
 - Mozgassa a kést az ételben és végezzen passzírozó vagy keverő mozdulatokat, az anyag elkeverése érdekében.
 - **A kézi turmix nem alkalmas jég aprításához.**
 - Ha a turmixgép elakad, húzza ki a tisztítás előtt.
- 4 Használat után engedje fel az indító vagy turbo gombot. Húzza ki a dugót, és nyomja le a kioldó gombot **2**, hogy kivegye a mixer botot a meghajtó egységből.

a habverő használata

- Felferhet könnyű alkotóelemeket, pl. tojásfehérjét; tejszínt és porból készülő desszerteket.
 - Sűrűbb ételekhez (pl. margarin és cukor kikeveréséhez) ne használja a habverőt, mert károsodhat.
- 1 Tolja a habverőt a csatlakoztató egységbe **3**.
 - 2 Tegye a tápegység fogóját a habverő gallérjára. Nyomja le kattánásig.
 - 3 Tegye a feldolgozandó ételt a keverő edénybe.
 - Egyszerre legfeljebb négy tojásfehérjét, vagy 400 ml tejszínt verjen fel.
 - 4 Dugasolja be. A kiömlés elkerülése céljából válassza az 1. sebességfokozatot, majd nyomja le a gombot. Nagyobb sebességgel való habveréshez válasszon nagyobb sebességfokozatot vagy nyomja le a Turbo gombot. A habverőt az óramutató járásával megegyező irányban forgassa.
 - Ügyeljen arra, hogy a feldolgozandó folyadék ne érjen túl a habverők felső szélénél.
 - 5 Használat után engedje fel az indító vagy turbo gombot, húzza ki a dugót, és szerelje szét.

a daráló (ha van) használata

- Darálhat húst, zöldséget, zöldségfűszereket, kenyérmorzsát, kekszet és diót.
 - Ne daráljon kemény élelmiszereket, pl. kávét, jégkockát, fűszereket és csokoládét – károsítja a kést.
- 1 Távolítsa el minden csontot és vágja az élelmiszert 1-2cm (1/2-1") kockákra.
 - 2 Tegye a talpat/fedelet a daráló tálja aljára. (Ez megakadályozza, hogy a tál elcsússzon a munkalapon.)
 - 3 Tegye a daráló kését a tálban lévő csapra **4**.
 - 4 Tegye bele az élelmiszert.
 - 5 Tegye rá a daráló fedelét, fordítsa el és zárja le **5**.
 - 6 Tegye a megható egységet a daráló fedelére – nyomja le, hogy lezárja.
 - 7 Dugasolja be a dugót. Tartsa a tálat stabilan. Majd nyomja le a turbo gombot. Vagy pedig többször röviden nyomja le a turbo gombot, hogy pulzáló hatást érjen el.
 - 8 Használat után húzza ki a dugót, és szerelje szét a készüléket.

kezelési útmutató

étel	maximális mennyiség	idő kb.. (másodperc)
Hús	250 g	10-15
Füvek	30 g	10
Dió	200 g	10-15
Kenyér	1 szelet	5-10
Kemény tojás	3	3-5
Hagyma	200 g	pulzáló

a mixer (ha van) használata

- A mixer főtt zöldségek, pl. burgonya, karórépa és sárgarépa mixelésére használható.
 - Ne mixeljen kemény vagy nyers ételeket - károsíthatja a készüléket.
- 1 Főzze meg a zöldségeket és csepegtesse le.
 - 2 Tegye a mixer csatlakozót a mixer talpára az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva **6**.

- 3 Fordítsa fel a mixert és tegye a botrészt a központi agyra, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a helyére kerüljön **7. (Ha a csatlakozó nincs a helyén, akkor a bot sem kerül biztonságosan a helyére).**
- 4 Tegye a megható egységet a mixerre – nyomja le záráshoz.
- 5 Dugasolja be.
- 6 Tegye a mixert a lábosba vagy tálba stb. és válassza ki az 1. sebességfokozatot a sebességszabályozón, majd nyomja le az indító gombot. Mozgassa a mixert fel és le a kívánt eredmény eléréséig.
- 7 Használat után engedje fel az indító gombot, és húzza ki a dugót.
- 8 Nyomja le mixer keverőszárát kioldó gombokat, hogy kioldja a szerelvényt.
- 9 Vegye le a botot a mixerről az óramutató járásával ellentétes irányban.
- 10 Csavarja le a csatlakozót a mixer talpáról.

fontos

- Soha ne használja a mixert közvetlenül a tűzhelyre tett lábosban. Mindig vegye le a lábost a tűzről és hagyja kicsit lehűlni.
- Ne üsse a mixert a főzőedény oldalához mixelés közben vagy utána. Az óramutató járásával megegyező irányban spatulával kaparja le a felesleges ételt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében mixelés közben sose töltsse fel a lábost stb. a felénél jobban.

karbantartás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati dugaszt is húzza ki a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen az éles vágókésekhez.
- Ha csecsemők, idősek vagy betegek számára készít ételt, különösen ügyeljen a tisztaságra. A munka megkezdése előtt sterilizáló oldattal alaposan tisztítsa meg a turmixgép keverőszárát. (Kövesse a sterilizáló szer használati utasításában foglaltakat.)
- Bizonyos élelmiszerek, pl. sárgarépa, elszínezhetik a műanyagot. Növényi olajba mártott ruhával dörzsölve eltávolítható az elszíneződés.

meghajtó egység, habverő csatlakozó, mixer csatlakozó és daráló fedél

- Törölje le enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg.
- Soha ne merítse vízbe, és ne használjon súrolószert.
- Ne tegye mosogatógépbe!

turmix tartozék

- vagy
- Részben töltsse fel a bögrét vagy hasonló tartót langyos szappanos vízzel. Dugasolja be az áramcsatlakozót, majd tegye be a mixer tengelyét és kapcsolja be.
- Áramtalanítsa, majd szárítsa meg, vagy
- Mossa el a késpengéket folyó vízzel, majd szárítsa meg alaposan.

habverő, bögre, daráló tál, daráló kés, mixer talp, mixer bot, a bögre és a tál talpa/fedeje

- Mossa el, majd szárítsa meg.

- Az alábbi alkatrészek mosogatógépben mosogathatók: mixer keverőszár, serpenyős mixer, habverő **(nem habverő csatlakozó)**, mixer talp **(nem mixer csatlakozó)** mixer bot, daráló tál, **(nem a daráló fedél)**, daráló kés, bögre, a bögre és a tál talpa/fedele.

tipp a mixer talpa tisztításához

- Ha az étel beleszáradt a mixer toldatába, vegye ki a botot. Áztassa be a botot és a mixer talpát meleg vízbe, hogy fellazítsa, és akkor alaposan mossa le.
fontos – ne hagyja, hogy a mixer csatlakozója átnedvesedjen.

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.

Ha segítségre van szüksége:

- a készülék használatával vagy
- a karbantartással és a javítással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba azzal az elárusítóhellyel, ahol a készüléket vásárolta.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



A TERMÉK MEGFELELŐ MÓDON TÖRTÉNŐ

HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A 2002/96/EC IRÁNYELV ÉRTELMEBEN

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia-és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (kerekese kuka) jelzés mutatja.

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

przed użyciem urządzenia Kenwood

- Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Oslony ostrzy miksujących triblade i końcówki siekającej można wyrzucić, ponieważ służą do ochrony ostrzy wyłącznie podczas procesu produkcji i przewożenia. **Należy zachować ostrożność, ponieważ noże są bardzo ostre.**
- Wymyć wszystkie części – patrz “konserwacja i czyszczenie”.

bezpieczeństwa

opis ogólny

- Zachowaj szczególną ostrożność sporządzając żywność dla niemowląt, osób w podeszłym wieku i o słabym zdrowiu. Zawsze uważaj na to, aby trzpień miksera ręcznego był dokładnie wysterylizowany. Posługuj się płynem do sterylizacji, używając go zgodnie z instrukcjami wytwórcy.
- Nigdy nie dotykaj ostrzy, gdy wtyczka miksera jest włożona do gniazdka.
- Trzymaj palce, włosy, odzież i przybory kuchenne z daleka od części ruchomych.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego po użyciu i przed wymianą narzędzia.
- Nigdy nie miksuj gorącego oleju lub tłuszczu.
- Ze względów bezpieczeństwa, przed miksowaniem najlepiej poczekać, aż gorące składniki płynne ostygną do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego miksera. Oddaj go do sprawdzenia lub naprawy; patrz punkt “Serwis”.
- Nigdy nie wkładaj do wody rękojeści z silnikiem i nie dopuszczaj do zamoczenia sznura ani wtyczki - możesz doznać porażenia prądem.
- Nigdy nie dopuszczaj, aby sznur dotykał gorących powierzchni lub zwisał tam, gdzie może za niego złapać dziecko.
- Nigdy nie używaj narzędzi nie autoryzowanych.
- Zawsze odłączaj ręczny mikser od prądu, jeśli pozostawiasz go bez nadzoru albo przed montażem, demontażem lub myciem.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z ręcznego miksera bez nadzoru dorosłych.
- Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub o zaburzonych zmysłach, jak również przez osoby niedoświadczone i nie znające się na urządzeniu, dopóki nie zostaną one przeszkolone na temat zasad eksploatacji tego urządzenia lub nie będą nadzorowane przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Wartość maksymalna mocy urządzenia odnosi się do nasadki pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy innych nasadek może być mniejszy.

końcówka siekająca

- Nie dotykać ostrzy.
- Przed opróżnieniem miski z końcówki zdjąć ostrze.

- Osłonę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
- Podczas obsługi i mycia końcówkę siekającą chwycić wyłącznie za uchwyt i nie dotykać ostrzy.

uwaga

- Długi okres użytkowania blendera można osiągnąć nie używając urządzenia przez okres dłuższy niż 50 sekund ciągłej pracy w odstępach krótszych niż co cztery minuty.
- Trzepaczki nie należy używać przez okres dłuższy niż 3 minuty ciągłej pracy w odstępach krótszych niż co 10 minut.

przed włożeniem wtyczki do gniazdka

- Upewnij się, że zasilanie prądem jest takie samo, jak parametry podane na ręcznym blenderze.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2004/108/WE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej oraz z rozporządzeniem WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczącym materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

opis

blender ręczny

- ① regulator prędkości
- ② włącznik
- ③ przycisk turbo
- ④ uchwyt zasilający
- ⑤ przycisk zwolnienia końcówki miksującej
- ⑥ końcówka miksująca z potrójnym ostrzem „triblade”.

dzbanek (jeżeli załączony w zestawie)

- ⑦ dzbanek
- ⑧ podstawka/pokrywa dzbanka
- ⑨ szeroka końcówka „big foot” do miksowania bezpośrednio w garnku (jeżeli załączona w zestawie)

trzepaczka (jeżeli załączony w zestawie)

- ⑩ kołnierz trzepaczki
- ⑪ trzepaczka

kończówka siekająca (jeżeli została załączona w zestawie)

- ⑫ osłona końcówki siekającej
- ⑬ uchwyt
- ⑭ ostrza końcówki siekającej
- ⑮ miska
- ⑯ podstawka/pokrywa miski

tluczek (jeżeli został załączony w zestawie)

- ⑰ kołnierz tłuczka
- ⑱ stopa tłuczka
- ⑲ łopatką tłuczka

eksploatacja ręcznego blendera

- Blendera można używać do miksowania żywności dla niemowląt, zup, sosów, koktajli mlecznych i majonezu.

miksowanie w dzbanku (jeżeli został załączony w zestawie)

- Dzbanek ustawić na podstawce/pokrywie (zapobiega to ślizganiu się dzbanka po blacie).
- Nie napełniać dzbanka powyżej 2/3 wysokości.
- Po zakończeniu miksowania podstawkę można założyć na dzbanek jako pokrywkę.

Uwaga

Jeżeli do zestawu nie został załączony dzbanek, należy użyć pojemnika odpowiedniej wielkości. Zalecamy wysoki pojemnik o prostych ściankach i średnicy nieco większej niż stopa blendera ręcznego, co pozwoli składnikom przemieszczać się, ale wystarczająco wysoki, by zapobiegać pryskaniu.

miksowanie bezpośrednio w garnku

- Ze względów bezpieczeństwa, przed miksowaniem najlepiej zdjąć garnek z ognia i poczekać, aż gorące składniki płynne ostygną do temperatury pokojowej.

- Aby szybko zmiksować supę bądź inną potrawę, użyć końcówki do miksowania bezpośrednio w garnku (jeżeli została załączona w zestawie). Do miksowania bezpośrednio w garnku można także użyć zwykłej końcówki.

- **Nie używać końcówki do miksowania bezpośrednio w garnku do rozdrabniania surowych warzyw.**

- 1 Umieścić końcówkę miksującą w uchwycie zasilającym ❶ – nacisnąć, aby się domknęła.
- 2 Podłączyć do prądu.
- 3 Umieścić składniki w dzbanku bądź podobnym pojemniku, a następnie – utrzymując pojemnik w stabilnej pozycji – wybrać żadaną prędkość i wcisnąć włącznik. (Aby miksować wolniej i zminimalizować rozpryskiwanie się składników, wybrać niską prędkość obrotów. By miksować szybciej, wybrać wyższą prędkość lub przycisk „turbo”).

- **Aby uniknąć wylewania się, zanurzyć końcówkę miksującą w składnikach, zanim włączysz urządzenie.**

- Nie pozwól, aby poziom płynu znalazł się powyżej złącza rękojeści z silnikiem i trzpienia miksera.
- Przemieszczaj zanurzoną końcówkę z nożami i wykonuj czynności ugniatania lub mieszania, aby wymieszać składniki.

- **Nie używaj ręcznego blendera do kruszenia lodu.**

- Jeśli blender zablokował się, odłączyć go od prądu, zanim usuniesz blokadę.
- 4 Po zakończeniu pracy zwolnić włącznik lub przycisk „turbo”. Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i nacisnąć przycisk zwalniający końcówkę miksującą ❷, aby wyjąć ją z uchwytu zasilającego.

jak używać trzepaczki

- Umożliwia ubijanie lekkich składników, np. białek jaj, śmietany i deserów błyskawicznych.
 - Nie ubijaj mieszanin gęstszych, np. margaryny z cukrem - uszkodzi to trzepaczkę.
- 1 Wsuń trzepaczkę drucianą do kołnierza trzepaczki ❸.
 - 2 Przymocować kołnierz ubijaka do uchwytu zasilającego. Aby zablokować, należy go wcisnąć.
 - 3 Włożyć surowce do donicy.
 - Nie ubijaj więcej, niż 4 białka lub 400 ml śmietanki na raz.
 - 4 Podłączyć blender do prądu. Aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników, wybrać prędkość 1, a następnie wcisnąć włącznik. Aby zwiększyć prędkość obrotów, wybrać wyższą prędkość lub wcisnąć przycisk „turbo”. Ubijając wykonując obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 - Nie pozwól, aby płyn dostał się powyżej drutów trzepaczki.
 - 5 Po zakończeniu pracy zwolnić włącznik lub przycisk „turbo”, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i rozmontować blender.

użytkowanie końcówki siekającej (jeśli została załączona w zestawie)

- Końcówki można używać do siekania mięsa, warzyw, ziół, chleba, ciastek i orzechów.
 - Końcówki nie należy używać do siekania twardych składników, takich jak kawa, kostki lodu, przyprawy korzenne czy czekolada, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrzy.
- 1 Przed rozpoczęciem siekania usunąć wszelkie kości i pokroić składniki w kostkę wielkości 1-2 cm.
 - 2 Miskę ustawić na podstawce/pokrywie (zapobiega to ślizganiu się miski po blacie).

- 3 Końcówkę siekającą zamocować na znajdującym się wewnątrz miski bolcu ④.
- 4 Włożyć składniki.
- 5 Założyć i przekręcić osłonę końcówki miksującej, aby ją zablokować w odpowiednim miejscu ⑤.
- 6 Przymocować uchwyt zasilający do osłony końcówki siekającej, przyciskając, aby zablokować go w bezpiecznym położeniu.
- 7 Podłączyć urządzenie do prądu. Przytrzymując miskę w stabilnej pozycji, wcisnąć przycisk „turbo”. Można także wcisnąć i zwalniać przycisk, aby siekać w trybie pracy przerywanej.
- 8 Po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i rozmontować blender.

wskazówki dotyczące rozdrabniania

składniki	maksymalna ilość	przybliżony czas rozdrabniania (s)
Mięso	250 g	10-15
Zioła	30 g	10
Orzechy	200 g	10-15
Chleb	1 kromka	5-10
Jaja na twardo	3	3-5
Cebula	200 g	tryb pracy przerywanej

użytkowanie końcówki do tłuczenia (jeśli została załączona w zestawie)

- Tłuczka można używać do tłuczenia ziemniaków i przygotowywania puree z warzyw takich, jak brukiew czy marchewka.
- Nie należy ubijać składników twardych lub surowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- 1 Warzywa ugotować i odcedzić.
- 2 Przymocować kołnierz tłuczka do stopy, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ⑥.
- 3 Odwrócić tłuczek do góry nogami i przymocować łopatkę, umieszczając ją na środkowej piaście i przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ułożyć ją w odpowiedniej pozycji ⑦. **(Jeżeli kołnierz nie zostanie założony, zamocowanie łopatki we właściwym miejscu nie będzie możliwe).**
- 4 Przymocować uchwyt zasilający do złożonej końcówki do tłuczenia i przycisnąć, aby zablokować go w bezpiecznym położeniu.
- 5 Podłączyć urządzenie do sieci.
- 6 Umieścić tłuczek w garnku lub misce, ustawić regulator na prędkości 1, a następnie wcisnąć włącznik. Podczas tłuczenia przesuwając blender w górę i w dół do momentu, aż składniki uzyskają żadaną konsystencję.
- 7 Po zakończeniu pracy zwolnić włącznik i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- 8 Nacisnąć przyciski zwalniające, aby wyjąć końcówkę do tłuczenia.
- 9 Łopatkę przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjąć.
- 10 Odkręcić kołnierz od stopy tłuczka.

uwaga

- Nie używać tłuczka w garnku znajdującym się bezpośrednio nad źródłem ciepła. Należy zawsze najpierw zdjąć garnek z ognia i poczekać, aż nieco ostygnie.
- Podczas pracy ani po jej zakończeniu nie należy postukiwać tłuczkiem o boki naczynia. Aby usunąć znajdujące się na nim resztki składników, użyć łyżki bądź łopatki.

- Najlepsze wyniki uzyskuje się wypełniając naczynie nie więcej niż do połowy.

obsługa i czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj ostrych brzeszczotów.
- Zachowaj szczególną ostrożność sporządzając żywność dla niemowląt, osób w podeszłym wieku i o słabym zdrowiu. Zawsze uważaj na to, aby trzpień miksera ręcznego był dokładnie wysterylizowany. Posługuj się płynem do sterylizacji, używając go zgodnie z instrukcjami wytwórcy.
- Niektóre składniki (np. marchewka) mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.

uchwyt zasilający, kołnierz ubijaka, kołnierz tłuczka i osłona końcówki siekającej

- Przetrzyj lekko wilgotną szmatką, następnie osusz.
- Nigdy nie zanurzaj w wodzie i nie używaj abrazyjnych środków czyszczących.
- Nie myć w zmywarce do naczyń.

kończówka miksująca

albo

- Częściowo napełnić dzbanek lub podobny pojemnik ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Podłączyć blender do prądu i założyć końcówkę miksującą. Włączyć blender.
- Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a następnie wysuszyć końcówkę miksującą lub
- Umyć noże pod bieżącą wodą, następnie dokładnie osusz.

ubijak, dzbanek, miska końcówki siekającej, ostrza końcówki siekającej, stopa tłuczka, łopátka tłuczka, podstawki/pokrywki miski i dzbanka

- Wymyj, następnie osusz.
- Następujące elementy można myć w zmywarce do naczyń: końcówkę miksującą, końcówkę do miksowania w garnku, ubijak (**bez kołnierza**), stopę tłuczka (**bez kołnierza**), łopátkę tłuczka, miskę końcówki siekającej (**bez osłony**), ostrza końcówki siekającej, dzbanek i podstawki/pokrywki miski i dzbanka.

wskazówka dotycząca czyszczenia stopy tłuczka

- Jeżeli na końcówce do tłuczenia znajdują się zaschnięte składniki, odłączyć łopátkę. Łopátkę i stopę tłuczka umieścić w ciepłej wodzie, aby odmoczyć zaschnięte resztki, a następnie dobrze umyć.

uwaga – nie dopuszczać do zamoczenia kołnierza tłuczka.

obsługa i ochrona konsumenta

- Ze względu na bezpieczeństwo, jeśli uszkodzony został przewód, musi on zostać wymieniony przez specjalistę firmy KENWOOD lub przez upoważnionego przez tę firmę specjalistę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z:

- eksploatacją swojego urządzenia albo
- obsługą lub naprawą skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś urządzenie.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



**UWAGI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU ZGODNIE Z
DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ
2002/96/EC.**

W momencie zakończenia okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać go do odpadów miejskich.

Można dostarczyć go do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia wynikających z jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, oraz osiągnięcia w ten sposób znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

См. иллюстрации на передней странице

Перед использованием электроприбора Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки. Снимите защитную упаковку с вала с тройной насадкой и ножевого блока измельчителя, т.к. она предназначена исключительно для защиты лезвий в процессе производства и транспортировки. **Будьте осторожны, т.к. лезвия очень острые.**
- Вымойте все части прибора (см. раздел "Уход и очистка")

Меры предосторожности

Общие замечания

- Будьте особенно внимательны при приготовлении пищи для детей, стариков и больных. Вал ручного блендера необходимо тщательно стерилизовать. Используйте стерилизующий раствор в соответствии с указаниями производителя такого раствора.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам, когда прибор включен в сеть.
- Берегите пальцы, волосы, одежду и кухонную утварь от соприкосновения с движущимися деталями.
- После использования и перед сменой насадок отключайте прибор от сети.
- Никогда не сбивайте блендером горячее растительное масло или жир.
- В целях безопасности рекомендуется охлаждать горячие жидкости до комнатной температуры перед смешиванием.
- Запрещается пользоваться неисправным ручным блендером. Проверьте или отремонтируйте его ; см. раздел "Обслуживание".
- Никогда не погружайте рукоять прибора с расположенным в ней электродвигателем в воду, и следите за тем, чтобы сетевой шнур и вилка оставались сухими, иначе можно получить удар электрическим током.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям и свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.
- Используйте только насадки, входящие в комплект прибора.
- Всегда отсоединяйте ручной измельчитель от сети питания, когда оставляете его без внимания, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Не позволяйте детям бесконтрольно пользоваться ручным измельчителем.
- Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

- Максимальное потребление энергии указано для наиболее энергоемкой насадки. Другие насадки могут потреблять меньше энергии.

насадка «измельчитель»

- Не прикасайтесь к острым лезвиям.
- Перед тем, как опорожнять чашу, извлеките ножевой блок измельчителя.
- Не открывайте крышку измельчителя, пока ножевой блок полностью не остановится.
- При работе и в процессе чистки ножевого блока измельчителя беритесь за специальную ручку, как можно дальше от лезвий.

важно

- Для продления срока службы прибора при приготовлении густых смесей не используйте блендер дольше 50 секунд в течение четырехминутного периода.
- Время непрерывной работы насадки «венчик» не должно превышать 3 минут в течение любого 10-ти минутного цикла.

Перед включением блендера в сеть

- Убедитесь в том, что электропитание в вашем доме соответствует характеристикам, указанным на корпусе ручного блендера.
- Данное устройство соответствует директиве ЕС 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости, а также норме ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.

обозначения

Ручной блендер

- ① регулятор скорости
- ② кнопка «on» (включить)
- ③ кнопка «Turbo»
- ④ силовой блок с рукояткой
- ⑤ кнопки высвобождения вала блендера
- ⑥ вал блендера с тройной насадкой

чаша (может не входить в комплект)

- ⑦ чаша
- ⑧ подставка/крышка чаши

- ⑨ **большая насадка для смешивания в кастрюле (может не входить в комплект)**

Сбивалка Венчик Whisk (может не входить в комплект)

- ⑩ муфта сбивалки
- ⑪ проволочный венчик

измельчитель (может не входить в комплект)

- ⑫ крышка измельчителя
- ⑬ ручка
- ⑭ ножевой блок измельчителя
- ⑮ чаша
- ⑯ подставка/крышка чаши

мялка (может не входить в комплект)

- ⑰ воротник мялки
- ⑱ основание мялки
- ⑲ лопасть мялки

Пользование ручным блендером

- Блендер предназначен для приготовления детского питания, супов, соусов, молочных коктейлей и майонеза.

для смешивания в чаше (может не входить в комплект)

- Установите подставку/крышку под дно чаши. (Это нужно для того, чтобы чаша не скользила по рабочей поверхности).
- Не наполняйте чашу более, чем на 2/3 ее объема.

- После смешивания вы можете использовать подставку в качестве крышки для чаши.

Внимание

Если в комплект вашего блендера не входит чаша, используйте другую подходящую по размеру емкость. Мы рекомендуем использовать высокие сосуды с прямыми стенками. Диаметр чаши должен быть несколько больше, чем диаметр насадки, чтобы не препятствовать смешиванию ингредиентов, и, в то же время, чаша должна быть достаточно высокой во избежание разбрызгивания.

смешивание ингредиентов в кастрюле

- В целях безопасности рекомендуется снять кастрюлю с плиты и охладить ее содержимое до комнатной температуры перед смешиванием.
- Для быстрой обработки супов и т.п. непосредственно в кастрюле используйте насадку для смешивания в кастрюле (может не входить в комплект). Вы также можете использовать для этого ручной блендер.
- **Не используйте насадку для смешивания в кастрюле для обработки сырых овощей.**

- 1 Вставьте вал блендера в силовой блок ❶ – нажмите для срабатывания защелки.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Поместите продукты в чашу или другую подобную емкость, а затем, удерживая чашу, выберите необходимую скорость и нажмите кнопку «on» (включить). (Для медленного перемешивания и с целью снизить риск разбрызгивания выберите низкий скоростной

режим, а для быстрого или ускоренного перемешивания – высокий скоростной режим).

- **Во избежание разбрызгивания поместите лезвия ножа в пищу перед включением.**
 - Следите, чтобы жидкости не попадали в место соединения рукоятки с электродвигателем и вала блендера.
 - Перемещайте лезвие в массе ингредиентов, перемешивая их для доведения массы до однородной.
 - **Ручной блендер не пригоден для колки льда.**
 - Если блендер стопорится, отсоедините от сети для проведения чистки.
- 4 После окончания обработки отпустите кнопку «on» (включить) или «turbo» (ускоренная обработка). Отключите прибор от сети и нажмите кнопки разблокировки ❷ для того, чтобы отсоединить вал блендера от силового блока с рукояткой.

Как пользоваться сбивалкой

- Вы можете взбивать легкие ингредиенты, например, яичные белки, сливки и десерты полуфабрикаты.
 - Не используйте сбивалку для взбивания более плотных смесей, таких как маргарин и сахар – вы можете повредить сбивалку.
- 1 Вставьте проволочный венчик в крепление сбивалки ❸.
 - 2 Подсоедините силовой блок с рукояткой к насадке для венчика. Нажмите для фиксации.
 - 3 Положите продукты в рабочую емкость.
 - Не сбивайте более 4 яичных белков или 400 мл сливок одновременно.

4 Включите прибор в сеть. Во избежание разбрызгивания установите скоростной режим «1» на регуляторе скорости. Для взбивания на повышенной скорости установите более высокий скоростной режим или нажмите кнопку «Turbo» (ускоренная обработка).

Перемещайте венчик по часовой стрелке.

- Следите, чтобы жидкость не поднималась выше проволочного венчика.

5 После использования отпустите кнопку «on» (включить) или «turbo» (ускоренная обработка), отключите прибор от сети и разберите.

Как пользоваться измельчителем (может не входить в комплект)

- Измельчитель предназначен для измельчения мяса, овощей, зелени, хлеба, печенья и орехов.

- Не подходит для измельчения твердых продуктов, как например, кофейных зерен, кубиков льда, специй или шоколада, поскольку это может привести к повреждению ножевого блока.

- 1 Извлеките кости и порежьте продукты на кубики размером 1-2 см (1/2-1").
- 2 Установите подставку/крышку под дно чаши. (Это нужно для того, чтобы чаша не скользила по рабочей поверхности).
- 3 Круговыми движениями установите ножевой блок на штифт внутри чаши ④.
- 4 Положите продукты, которые собираетесь обрабатывать.
- 5 Установите крышку, поверните и зафиксируйте ⑤.
- 6 Установите силовой блок с рукояткой на крышку измельчителя, затем придавите для фиксации.

7 Подключите прибор к сети.

Крепко удерживайте чашу, чтобы она не двигалась. Затем нажмите кнопку «turbo» («ускоренная обработка»). Вы также можете активировать импульсный режим, кратковременно нажимая на кнопку turbo («ускоренная обработка»).

8 После завершения процесса обработки, отключите прибор от сети и разберите.

руководство по обработке продуктов

продукты	макс. кол-во	приблизительное время (в сек.)
Мясо	250 гр	10-15
Зелень	30 гр	10
Орехи	200 гр	10-15
Хлеб	1 кусочек	5-10
Яйцо, сваренное вкрутую	3	3-5
Лук	200 гр	импульсный режим

Как пользоваться мялкой (может не входить в комплект)

- Мялка предназначена для измельчения таких готовых овощей, как например, картофель, брюква и морковь.

- Не измельчайте твердые или сырые продукты, это может привести к повреждению прибора.

- 1 Приготовьте овощи, и затем отожмите.
- 2 Установите воротник мялки на ее основание, поворачивая его по часовой стрелке ⑥.
- 3 Переверните мялку вверх ногами и наденьте лопасть на центральную втулку, а затем поверните против часовой стрелки для фиксации ⑦. (Если воротник не установлен, лопасть не заблокируется на своем месте).

- 4 Установите силовой блок с рукояткой на собранный узел мялка, затем придавите для фиксации.
- 5 Подключите прибор к сети.
- 6 Опустите мялку в кастрюлю, чашу или другую емкость, установите скорость 1 на регуляторе скорости, а затем нажмите кнопку «он» (включить). Перемещайте мялку вверх и вниз в процессе обработки до тех пор, пока не получите необходимую консистенцию.
- 7 После окончания обработки отпустите кнопку «он» (включить) и отключите прибор от сети.
- 8 Нажмите кнопки разблокировки вала блендера, чтобы извлечь узел мялки.
- 9 Снимите лопасть с основания мялки, повернув ее по часовой стрелке.
- 10 Открутите воротник от основания мялки.

внимание

- Не ставьте кастрюлю, в которой вы собираетесь обрабатывать продукты с помощью мялки, непосредственно на источник тепла. Снимите кастрюлю с конфорки или с источника тепла и дайте немного остыть.
- Не очищайте мялку с помощью постукивания о бок кастрюли или емкости в процессе или после обработки. Воспользуйтесь лопаткой, чтобы снять налипшие остатки продуктов.
- Для получения однородной массы в процессе обработки, наполняйте кастрюлю или другую емкость не больше, чем наполовину.

Уход и чистка

- Перед очисткой прибора обязательно выключите его и выньте вилку из розетки.
- Не касайтесь острых ножей.
- Будьте особенно внимательны при приготовлении пищи для детей, стариков и больных. Вал ручного блендера необходимо тщательно стерилизовать. Используйте стерилизующий раствор в соответствии с указаниями производителя такого раствора.
- Некоторые продукты, например такие, как морковь могут окрашивать пластик. Чтобы удалить следы окрашивания, смочите ткань в растительном масле и протрите.

силовой блок с рукояткой, воротник венчика, воротник мялки и крышка измельчителя

- Протрите влажной тряпкой, затем просушите.
- Никогда не погружайте в воду и не используйте абразивные материалы.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине.

Вал блендера

Или

- Частично заполните чашу или другую похожую емкость теплой мыльной водой. Подключите прибор к сети электропитания, установите вал блендера и включите.
- Отключите от сети и высушите его
- Промывайте лезвия под напором воды, потом основательно просушите их.

венчик, основная чаша, чаша измельчителя, ножевой блок измельчителя, основание мялки, лопасть мялки, подставка/крышки основной чаши и чаши измельчителя

- Вымойте и высушите.
- Нижеперечисленные части можно мыть в посудомоечной машине: вал блендера, насадку для смешивания в кастрюле, венчик (**но не воротник венчика**), основание мялки (**но не воротник мялки**), лопасть мялки, чашу измельчителя, (**но не крышку измельчителя**), ножевой блок измельчителя, основную чашу, подставку/крышки основной чаши и чаши измельчителя.

советы по чистке основания мялки

- Если остатки продуктов высохли на основании мялки, снимите лопасть. Опустите лопасть и основание мялки в теплую воду и оставьте на некоторое время. Когда остатки продуктов станут мягкими, тщательно помойте детали.
важно – не допускайте попадания влаги на воротник мялки.

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.
Если вам нужна помощь в:
 - пользовании прибором или
 - техобслуживании или ремонтеОбратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.

- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/ЕС.

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы. Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в составе изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.

Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Kenwood

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
 - Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες. Πετάξτε τα καλύμματα των λεπίδων από το triblade και τον άξονα του κόφτη, καθώς προορίζονται για να προστατεύουν τις λεπίδες μόνο κατά την κατασκευή και τη μεταφορά.
- Προσοχή, οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.**
- Πλύνετε όλα τα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα «φροντίδα και καθαρισμός».

ασφάλεια

γενικά

- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ετοιμάζετε φαγητό για μωρά, ηλικιωμένους ή ανήμπορα άτομα. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι ο άξονας του χειροκίνητου μπλέντερ σας είναι καλά αποστειρωμένος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αποστείρωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του διαλύματος.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Κρατήστε μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα σας καθώς επίσης και τα μαχαιροπήρουνα.
- Μετά τη χρήση και πριν αλλάξετε εξάρτημα, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ ζεστό λάδι ή μαγειρικό λίπος.
- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα αναμειμίσετε.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μπλέντερ εάν είναι χαλασμένο. Ελέγξτε το ή επισκευάστε το: δείτε σχετικά το κεφάλαιο “σέρβις”.
 - Μη βάζετε ποτέ τον κινητήρα-χειρολαβή μέσα στο νερό και μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις να βραχούν διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται από μέρη που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα.
 - Να αποσυνδέετε πάντα το μίξερ χειρός από την παροχή ρεύματος εάν δεν το επιβλέπει κάποιος καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το μίξερ χειρός χωρίς επίβλεψη.
 - Η συσκευή να μη χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες ικανότητες.
 - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με τη συσκευή.
 - χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
 - Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που δέχεται το μεγαλύτερο φορτίο. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν λιγότερη ισχύ.
- εξάρτημα κόφτη**
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες.
 - Αφαιρέστε τον άξονα του κόφτη προτού αδειάσετε το μπολ.
 - Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι, εάν ο άξονας του κόφτη δεν έχει ακινητοποιηθεί εντελώς.

- Όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε τον άξονα του κόφτη, να τον κρατάτε πάντα από τη λαβή, μακριά από τις λεπίδες κοπής.

σημαντικό

- Προκειμένου να διασφαλίσετε τη μακροβιότητα της συσκευής σας, για τα πυκνά μείγματα, μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ χειρός για περισσότερο από 50 δευτερόλεπτα, σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.
- Μην χρησιμοποιείτε το αναδευτήρι για περισσότερο από 3 λεπτά, σε διάστημα 10 λεπτών.

πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στο μπλέντερ χειρός.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΚ 2004/108/ΕΚ σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

υπόμνημα

μπλέντερ χειρός

- ① διακόπτης ταχύτητας
- ② κουμπί λειτουργίας
- ③ κουμπί τούρμπο
- ④ λαβή τροφοδοσίας
- ⑤ κουμπιά απασφάλισης άξονα μπλέντερ
- ⑥ μεταλλικός άξονας μπλέντερ με ενσωματωμένο triblade.

κύπελλο (εάν παρέχεται)

- ⑦ κύπελλο
- ⑧ βάση/καπάκι κυπέλλου
- ⑨ **μπλέντερ κατσαρόλας "bigfoot" (εάν παρέχεται)**

αναδευτήρι (εάν παρέχεται)

- ⑩ στεφάνη αναδευτηριού
- ⑪ συρμάτινο αναδευτήρι

κόφτης (εάν παρέχεται)

- ⑫ καπάκι του κόφτη
- ⑬ λαβή
- ⑭ άξονας του κόφτη
- ⑮ μπολ
- ⑯ βάση/καπάκι του μπολ

πολτοποιοητής (εάν παρέχεται)

- ⑰ στεφάνη πολτοποιοητή
- ⑱ άξονας πολτοποιοητή
- ⑲ αναδευτήρας πολτοποιοητή

χρήση του μπλέντερ χειρός

- Μπορείτε να παρασκευάσετε βρεφικές τροφές, σουπές, σάλτσες, milk σέικ και μαγιονέζα.

για ανάμειξη στο κύπελλο (εφόσον παρέχεται)

- Τοποθετήστε τη βάση/το καπάκι στο κάτω μέρος του κυπέλλου. (Με τον τρόπο αυτό δεν θα γλιστράει το κύπελλο στην επιφάνεια εργασίας).
- Μη γεμίζετε το κύπελλο περισσότερο από τα 2/3 της χωρητικότητάς του.
- Μετά την ανάμειξη, μπορείτε να στερεώσετε τη βάση/το καπάκι στο επάνω μέρος του κυπέλλου.

Σημείωση

Εάν στο πακέτο σας δεν περιλαμβάνεται το κύπελλο, επιλέξτε ένα δοχείο κατάλληλου μεγέθους. Συνιστούμε ένα ψηλό δοχείο κυλινδρικού σχήματος, με διάμετρο ελαφρώς μεγαλύτερη από το κάτω μέρος του μπλέντερ χειρός, για να μπορούν τα συστατικά να αναμειχθούν, αλλά αρκετά ψηλό ώστε να αποφεύγεται το πισίλισμα.

για ανάμειξη στην κατσαρόλα

- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αποσύρετε την κατσαρόλα από το μάτι και να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.

- Χρησιμοποιήστε το μπλέντερ κατσαρόλας (εάν παρέχεται) για να παρασκευάσετε γρήγορα σούπες κ.λπ., απευθείας μέσα στην κατσαρόλα.. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το μπλέντερ χειρός.

- **Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ κατσαρόλας για την επεξεργασία ωμών λαχανικών.**

- 1 Εφαρμόστε τον άξονα του μπλέντερ στη λαβή τροφοδοσίας ❶ – πιέστε έως ότου ασφαλίσει.
- 2 Συνδέστε το στην πρίζα.
- 3 Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στο κύπελλο ή σε παρεμφερές δοχείο και έπειτα, κρατώντας σταθερά το κύπελλο, επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. (Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα για βραδύτερη ανάμειξη και ελαχιστοποίηση του πιτσιλίσματος και υψηλότερη ταχύτητα ή turbo για γρηγορότερη ανάμειξη).
- **Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, τοποθετήστε τις λεπίδες μέσα στο φαγητό προτού θέσετε το μπλέντερ σε λειτουργία.**
- Μην αφήνετε το υγρό να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο από την ένωση μεταξύ του κινητήρα-χειρολαβή και του άξονα του μπλέντερ.
- Ανακατέψτε το φαγητό με το μπλέντερ χειρός πολτοποιώντας ή αναμειγνύοντας τα υλικά έως ότου αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή.
- **Το μπλέντερ χειρός δεν είναι κατάλληλο για θρυμματισμό πάγου.**
- Εάν το μπλέντερ σας μπλοκάρει, αποσυνδέστε το από την πρίζα προτού το καθαρίσετε.
- 4 Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας ή turbo. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και πιέστε τα κουμπιά απασφάλισης ❷ για να αφαιρέσετε τον άξονα του μπλέντερ από τη λαβή τροφοδοσίας.

για να χρησιμοποιήσετε το χτυπητήρι για μαρέγκα

- Μπορείτε να χτυπήσετε ελαφριά υλικά, όπως ασπράδια αυγών, κρέμα και επιδόρπια στιγμιαίας παρασκευής.
 - Μη χτυπάτε πυκνότερα μίγματα, όπως μαργαρίνη με ζάχαρη, διότι θα καταστρέψετε το χτυπητήρι.
- 1 Σπρώξτε το συρμάτινο χτυπητήρι μέσα στο κολάρο προσαρμογής ❸.
 - 2 Τοποθετήστε τη λαβή τροφοδοσίας στη στεφάνη του αναδευτηριού. Πιέστε έως ότου ασφαλίσει.
 - 3 Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα σε ένα δοχείο.
 - Μη χτυπάτε πάνω από 4 ασπράδια ή 400νμ (3/4πυ) κρέμα γάλακτος.
 - 4 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, επιλέξτε την ταχύτητα 1 και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Για ανάδευση με μεγαλύτερη ταχύτητα, επιλέξτε υψηλότερη ταχύτητα ή πατήστε το κουμπί Turbo. Περιστρέψτε το αναδευτήρι δεξιόστροφα.
 - Μην αφήνετε υγρά να φτάνουν σε επίπεδο υψηλότερο από το συρμάτινο μέρος του εξαρτήματος.
 - 5 Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί turbo, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την.

πώς χρησιμοποιείται ο κόφτης (εάν παρέχεται)

- Μπορείτε να τεμαχίζετε κρέας, λαχανικά, χόρτα, ψωμί, μπισκότα και ξηρούς καρπούς.
- Μην τεμαχίζετε σκληρά τρόφιμα, όπως κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά ή σοκολάτα, γιατί η λεπίδα θα καταστραφεί.
- 1 Αφαιρέστε τυχόν κόκαλα και κόψτε τα τρόφιμα σε κύβους 1-2 εκ. (1/2-1").

- 2 Τοποθετήστε τη βάση/το καπάκι στο κάτω μέρος του μπολ του κόφτη. (Με τον τρόπο αυτό δεν θα γλιστράει το μπολ στην επιφάνεια εργασίας).
- 3 Προσαρμόστε τον άξονα του κόφτη επάνω στον πείρο του μπολ **4**.
- 4 Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο μπολ.
- 5 Προσαρμόστε το καπάκι του κόφτη και περιστρέψτε το έως ότου ασφαλίσει **5**.
- 6 Προσαρμόστε τη λαβή τροφοδοσίας στο καπάκι του κόφτη – πιέστε για να ασφαλίσει.
- 7 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Κρατήστε σταθερά το μπολ. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί turbo. Εναλλακτικά, πατάτε για λίγο και αφήνετε το κουμπί turbo για παλμική λειτουργία.
- 8 Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.
- 2 Προσαρμόστε τη στεφάνη του πολτοποιητή στον άξονα του πολτοποιητή περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα **6**.
- 3 Αναποδογυρίστε τον πολτοποιητή, προσαρμόστε τον αναδευτήρα στο κέντρο και περιστρέψτε τον αριστερόστροφα για να εφαρμόσει στη θέση του **7**. **(Ο αναδευτήρας δεν θα ασφαλίσει στη θέση του, εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη στεφάνη).**
- 4 Προσαρμόστε τη λαβή τροφοδοσίας στον πολτοποιητή – πιέστε για να ασφαλίσει.
- 5 Συνδέστε στην πρίζα.
- 6 Τοποθετήστε τον πολτοποιητή μέσα στην κατσαρόλα ή στο μπολ κ.λπ., και επιλέξτε την ταχύτητα 1 από το διακόπτη ταχύτητας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Κινείτε τον πολτοποιητή πάνω-κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της ανάμειξης μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

οδηγός επεξεργασίας

τροφή	μέγιστη ποσότητα	χρόνος κατά προσέγγιση (σε δευτ.)
Κρέας	250 γρ.	10-15
Χόρτα	30 γρ.	10
Ξηροί καρποί	200 γρ.	10-15
Ψωμί	1 φέτα	5-10
Βραστά αυγά σφιχτά	3	3-5
Κρεμμύδια	200 γρ.	παλμική λειτουργία

πώς χρησιμοποιείται ο πολτοποιητής (εάν παρέχεται)

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον πολτοποιητή για να πολτοποιείτε μαγειρεμένα λαχανικά, όπως πατάτες, γογγύλια και καρότα.
 - Μην πολτοποιείτε σκληρά ή μη μαγειρεμένα τρόφιμα, γιατί μπορεί να καταστρέψετε τη μονάδα.
- 1 Μαγειρέψτε τα λαχανικά και στραγγίξτε τα.
 - 2 Ξεβιδώστε τη στεφάνη από τον άξονα του πολτοποιητή.

σημαντική πληροφορία

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον πολτοποιητή μέσα σε κατσαρόλα που θερμαίνεται άμεσα. Να αφαιρείτε πάντα την κατσαρόλα από την πηγή θερμότητας και να την αφήνετε να κρυώσει λίγο.
- Μην χτυπάτε τον πολτοποιητή στα τοιχώματα του μαγειρικού σκεύους κατά τη διάρκεια ή μετά την πολτοποίηση. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να απομακρύνετε την τροφή που περισσεύει.

- Για καλύτερα αποτελέσματα όταν πολτοποιείτε, ποτέ μην γεμίζετε με φαγητό την κατσαρόλα ή κάποιο άλλο σκεύος πάνω από τη μέση.

φροντίδα και καθαρισμός

- Θα πρέπει πάντοτε να σβήνεται και να αποσυνδέεται η συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ετοιμάζετε φαγητό για μωρά, ηλικιωμένους ή ανήμπορα άτομα. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι ο άξονας του χειροκίνητου μπλέντερ σας είναι καλά αποστειρωμένος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αποστείρωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του διαλύματος.
- Κάποιες τροφές, όπως το καρότο, μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του χρώματος του πλαστικού. Για να αφαιρέσετε την αλλοίωση του χρώματος, δοκιμάστε να τρίψετε με ένα πανί εμποτισμένο με φυτικό λάδι.

λαβή τροφοδοσίας, στεφάνη του αναδευτηριού, στεφάνη του πολτοποιητή και καπάκι του κόφτη

- Σκουπίζετε με ελαφρώς υγρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώνετε.
- Μην το βυθίζετε ποτέ σε νερό και μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα.
- Να μην πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

άξονας μπλέντερ είτε

- Γεμίστε εν μέρει το κύπελλο ή το παρεμφερές δοχείο με ζεστή σαπουνάδα. Συνδέστε στην πρίζα, εισαγάγετε το μεταλλικό άξονα του μπλέντερ και θέστε το σε λειτουργία.

- Αποσυνδέστε από την πρίζα και έπειτα στεγνώστε ή
- Πλένετε τις λεπίδες κάτω από τρεχούμενο νερό και, στη συνέχεια, στεγνώνετε καλά.

αναδευτήρι, κύπελλο, μπολ του κόφτη, άξονας του κόφτη, άξονας του πολτοποιητή, αναδευτήρας του πολτοποιητή, βάση/καπάκια του κυπέλλου και του μπολ

- Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
- Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων: άξονας του μπλέντερ, μπλέντερ κατσαρόλας, αναδευτήρι (**όχι η στεφάνη του αναδευτηριού**), άξονας του πολτοποιητή (**όχι η στεφάνη του πολτοποιητή**), αναδευτήρας του πολτοποιητή, μπολ του κόφτη (**όχι το καπάκι του κόφτη**), άξονας του κόφτη, κύπελλο, βάση/καπάκια του κυπέλλου και του μπολ.

συμβουλή για τον καθαρισμό του άξονα του πολτοποιητή

- Εάν η τροφή έχει στεγνώσει επάνω στον πολτοποιητή, αφαιρέστε τον αναδευτήρα. Μουλιάστε τον αναδευτήρα και τον άξονα του πολτοποιητή σε ζεστό νερό για να μαλακώσει η τροφή και, στη συνέχεια, πλύνετε τα καλά.
σημαντικό – μην βρέχετε τη στεφάνη του πολτοποιητή.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:

- τη χρήση της συσκευής ή
- το σέρβις ή τις επισκευές επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



**Προειδοποιήσεις για τη σωστή
διάθεση του προϊόντος σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η Χωριστή διάθεση μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Otvorte ilustrácie z titulnej strany

pred použitím zariadenia Kenwood

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte celý obal a všetky štítky. Odstráňte kryty čepeľí zo sekáča s troma čepeľami a z čepeľí sekáča, ktoré sú určené len na ich ochranu počas výrobného procesu a prepravy. **Pri tejto činnosti buďte opatrný, pretože čepele sú veľmi ostré.**
- Poumýňajte všetky diely (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie“).

bezpečnosť

všeobecné

- Venujte osobitnú pozornosť príprave jedla pre deti, starších a chorých ľudí. Vždy sa ubezpečte, že hriadeľ ručného mixéra je dôkladne sterilizovaný. Použite sterilizačný roztok v súlade s pokynmi výrobcu týkajúcimi sa sterilizačného roztoku.
- Nikdy sa nedotýkajte nožov, keď je zariadenie zapojené do siete.
- Prsty, vlasy, oblečenie a riad majte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Po použití a pred zmenou príslušenstva odpojte zariadenie zo siete.
- Nikdy nemixujte horúci olej alebo tuk.
- Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča nechať horúce tekutiny pred mixovaním ochladiť na izbovú teplotu.
- Nikdy nepoužívajte poškodený ručný mixér. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať alebo opraviť: pozri časť „Servis“.
- Nikdy nenamáčajte napájaciu rúčku do vody a nevystavujte vlhkosti elektrickú šnúru ani zástrčku – mohli by ste si spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Nikdy nekladte prívodnú elektrickú šnúru na horúce predmety, ani ju nenechávajte visieť tak, aby ju mohli uchopiť deti.
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Keď nechávate ručný mixér bez dozoru a pred každým skladaním, rozbieraním alebo čistením ho vždy odpojte zo siete.
- Nedovoľte deťom používať ručný mixér bez dozoru.
- Toto zariadenie nesmú používať žiadne osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, alebo majú málo skúseností s podobnými zariadeniami, iba ak by tak robili pod kvalifikovaným dohľadom alebo ak vopred obdržia dostatočné inštrukcie o obsluhu tohto zariadenia od osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerespektovania týchto inštrukcií.
- Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré je vystavené najvyššiemu zaťaženiu. Iné príslušenstvo môže spotrebovať menej energie.

upevnenie sekáča

- Nedotýkajte sa ostrých čepeľí.
- Pred vyprázdnením misky najskôr vyberte sekáč s čepeľami.
- Kryt neodstraňujte, kým sa sekáč s čepeľami úplne nezastaví.
- Sekáč s čepeľami vždy držte pri manipulovaní a čistení za držadlo ďalej od rezných čepeľí.

dôležité upozornenie

- Pri hustých zmesiach nepoužívajte ručný mixér dlhšie ako 50 sekúnd v rámci jedného štvorminútového intervalu. Zaistíte tým dlhú životnosť zariadenia.
- Šľahač nepoužívajte dlhšie ako 3 minúty v kuse v rozmedzí 10 minút.

pred zapojením do siete

- Overte si, či má vaša elektrická sieť také isté parametre, aké sú uvedené na ručnom mixéri.
- Toto zariadenie vyhovuje európskej smernici 2004/108/EC o elektromagnetickej znášateľnosti a predpisu č. 1935/2004 zo dňa 27/10/2004 o materiáloch, ktoré sú vhodné na kontakt s potravinami.

popis súčastí

ručný mixér

- ① regulácia meniteľných otáčok
- ② pomocou tlačidla
- ③ tlačidlo Turbo
- ④ napájacia elektrická rúčka
- ⑤ tlačidlá na uvoľnenie hriadeľa mixéra
- ⑥ hriadeľ mixéra s pripevnenou trojitou čepeľou „triblade“

odmerná nádoba (ak je dodaná)

- ⑦ odmerná nádoba
- ⑧ veko/dno odmernej nádoby
- ⑨ mixér „bigfoot“ na mixovanie v hrnci (ak je dodaný)

šľahač (ak je dodaná)

- ⑩ objímka šľahača
- ⑪ drôtená šľahacia metlička

sekáč (ak je dodaný)

- ⑫ kryt sekáča
- ⑬ držadlo
- ⑭ sekáč s čepeľami
- ⑮ miska
- ⑯ podložka misky/vrchnák

miagač (ak je dodaný)

- ⑰ objímka miagača
- ⑱ stopka miagača
- ⑲ lopatka miagača

používanie ručného mixéra

- Slúži na mixovanie potravín pre deti, polievok, omáčok, mliečnych koktailov a majonézy.

mixovanie v odmernej nádobe (ak je dodaná)

- Založte dno/veko na spodok odmernej nádoby. (Zabráňte tým posúvaniu odmernej nádoby po pracovnej ploche.)
- Odmernú nádobu nenapĺňajte viac ako do 2/3 objemu.
- Po dokončení mixovania môžete založiť dno/veko na vrch odmernej nádoby.

Poznámka

Ak s vašim zariadením nebola dodaná odmerná nádoba, použite inú nádobu vhodnej veľkosti. Odporúča sa použiť vysokú nádobu s rovnými stenami a s priemerom o niečo väčším ako mixovacia časť ručného mixéra, aby sa prísady mohli voľne premiešavať, ale nevystrekovali.

mixovanie v hrnci

- Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča pred mixovaním zložiť hrniec zo sporáka a nechať horúce tekutiny ochladiť na izbovú teplotu.
- Na rýchle mixovanie polievok a podobne v hrnci používajte ponorný mixér (ak je dodaný). Alebo môžete použiť ručný mixér.
- **Nepoužívajte mixér na mixovanie v hrnci na spracovanie neuvarenej zeleniny.**

- 1 Nasadte hriadeľ mixéra na napájaciu rúčku ① – zatlačením ju zaistíte.
- 2 Zapojte zástrčku do zásuvky.
- 3 Stopku založte na odmerku alebo podobnú nádobu, potom pevne držte odmerku, zvolte požadované otáčky a stlačte tlačidlo. (Pre pomalšie miešanie zvolte menšie otáčky, aby sa minimalizovalo rozstrekovanie a vyššie otáčky alebo funkciu turbo na rýchlejšie miešanie).

- **Aby ste zabránili vyšplechnutiu, ponorte sekacie nože do obsahu pred zapnutím zariadenia.**

- Nedovoľte, aby sa tekutina dostala nad spoj medzi napájacou rúčkou a hriadeľom mixéra.

- Pohybujte nožmi v obsahu nádoby a aby ste zmes spojili, môžete ju roztlačať alebo premiešavať.

- **Tento ručný mixér nie je vhodný na drvenie ľadu.**

- Ak sa mixér zablokuje, pred čistením ho odpojte zo siete.

- 4 Po skončení miešania uvoľnite vypínač alebo tlačidlo turbo. Odpojte a stlačením uvoľňovacích tlačidiel ② odpojte rukoväť mixéra od rukoväte s elektromotorom.

používanie šľahača

- Slúži na šľahanie ľahkých prísad ako vaječné bielka, šľahačka a instantné dezerty.
- Nešľahajte ním husté zmesi, ako je margarín alebo cukor - môžete poškodiť šľahač.

- 1 Zatlačte drôtenú metličku do objímky šľahača ③.
- 2 Nasadte elektrickú rukoväť na prstenec šľahača. Zatlačte, aby rukoväť pevne dosadla.
- 3 Vložte potraviny do nádoby.
- Nešľahajte viac ako 4 vaječné bielka alebo 400 ml smotany.
- 4 Zapojte. Aby sa zabránilo rozstrekovaniu, zvolte 1. stupeň otáčok a potom stlačte vypínač. Na šľahanie pri vyšších otáčkach zvolte vyššie otáčky a stlačte tlačidlo turbo. Metličkou na šľahanie pohybujte smerom doprava.
- Nedovoľte, aby sa tekutina dostala nad drôtičky šľahacej metličky.
- 5 Po skončení miešania uvoľnite vypínač alebo tlačidlo, odpojte zo siete a zostavu rozoberte.

spôsob používania sekáča (ak je dodaný)

- Sekať môžete mäso, zeleninu, bylinky, chlieb, sušienky a orechy.

- Sekať sa nesmú tvrdé potraviny ako kávové zrná, kocky ľadu, korenie alebo čokoláda – mohli by ste tým poškodiť čepele.

- 1 Odstráňte všetky kosti a mäso nakrájajte kocky veľké 1 – 2 cm (1/2-1").
- 2 Na spodok misky sekáča založte podložku/vrchtnák. (Týmto sa zabráni, aby sa miska kĺzala po pracovnej ploche).
- 3 Na čap v miske založte čepeľ sekáča ④.
- 4 Do misky vložte potravinu.
- 5 Na sekáč založte vrchnák, otočte a zaistíte ⑤.
- 6 Na kryt sekáča založte rukoväť s elektromotorom – zatlačením zaistíte.
- 7 Zapnite. Miešaciu misku pevne držte. Potom stlačte tlačidlo Turbo. Alebo v krátkych intervaloch stláčajte tlačidlo Turbo, a sekáč bude pracovať v krátkych impulzoch.
- 8 Po skončení práce, sekáč odpojte zo siete a zostavu rozoberte.

návod na sekanie

potravina	max. množstvo	príbl. doba (v sek.)
Mäso	250g	10-15
Bylinky	30g	10
Orechy	200g	10-15
Chlieb	1 skyva	5-10
Vajcia varené natvrdo	3	3-5
Cibuľa	200g	impulz

spôsob používania miagača (ak je dodaný)

- Miagač sa môže používať na miaganie varenej zeleniny ako zemiaky, repa a mrkva.
- Nesmú sa miagať tvrdé alebo surové potraviny - mohlo by sa tým poškodiť spotrebič.
- 1 Zeleninu uvarte a zlejte vodu.

- 2 Na podstavec miagača založte objímku miagača jej otočením doprava ❹.
- 3 Miagač obráťte hornou časťou dolu, lopatku založte na stredový náboj otočením doľava zaistíte ❺. **(Ak sa nezałożí objímka, lopatka sa nezaistí v mieste).**
- 4 Miagač pripojte na rukoväť s elektromotorom – zatlačením zaistíte.
- 5 Zapojte.
- 6 Miagač vložte do hrnca alebo misky a na regulátore otáčok zvolte 1. stupeň otáčok, potom stlačte vypínač. Počas mixovania miagačom pohybujte hore a dolu, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok.
- 7 Po skončení miešania uvoľnite vypínač a odpojte zo siete.
- 8 Stlačením uvoľňovacieho tlačidla na oske mixéra uvoľnite zostavu miagača.
- 9 Z miagača vyberte lopatku jej otočením doprava.
- 10 Z podložky miagača odskrutkujte objímku.

Dôležité upozornenie

- Miagač sa nesmie vkladať do hrnca, keď je priamo nad plameňom. Hrnec vždy zložte zo sporáka a nechajte ho mierne vychladnúť.
- Počas miagania alebo po skončení miagania miagač neklepávajte o bočnú stenu nádoby na varenie. Na odstránenie prebytočnej potraviny používajte varešku.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov, keď sa pri miaganí úplne nevyplní hrniec, potravinu doplňte do hrnca viac ako do polovice jeho objemu.

ošetrovanie a čistenie

- Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte zo siete.
- Nedotýkajte sa ostrých nožov.
- Venujte osobitnú pozornosť príprave jedla pre deti, starších a chorých ľudí. Vždy sa ubezpečte, že hriadeľ ručného mixéra je dôkladne sterilizovaný. Použite sterilizačný roztok v súlade s pokynmi výrobcu týkajúcimi sa sterilizačného roztoku.
- Niektoré potraviny, napr., mrkva, môže spôsobiť odfarbenie plastového materiálu. Odfarbenie sa dá odstrániť vyutieraním handričkou namočenou do rastlinného oleja.

rukoväť s elektromotorom, objímka metličky na šľahanie, objímka miagača a kryt sekáča

- Poutierajte navlhčenou handričkou a vysušte.
- Nikdy ich neponárajte do vody, ani nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Neumývajte v umývačke riadu.

hriadeľ mixéra bud'

- Čiastočne naplňte odmernú nádobu alebo inú podobnú nádobu teplou mydlovou vodou. Zapojte do siete, pripevnite hriadeľ mixéra a spotrebič zapnite.
- Odpojte zo siete a vysušte. alebo
- Nože umyte pod tečúcou vodou a potom ich dôkladne vysušte.

metlička na šľahanie, odmerka, miska sekáča čepeľ sekáča, podložka miagača, lopatka miagača, vrchnáky odmerky a misky

- Umyte a potom vysušte.

- Nižšie uvedené diely sa môžu umývať v umývačke riadu: oska mixéra, miska mixéra, metlička na šľahanie (**nie objímka**), podložka miagača (**nie objímka miagača**) lopatka miagača, miska sekáča, (**nie kryt sekáča**), čepele sekáča, odmerka, vrchnáky odmerky a misky/podložka.

rada na čistenie podložky miagača

- Ak potravina zaschne na spojke miagača, vyberte lopatku. Lopatku a podložku miagača namočte do teplej vody, aby zvyšky potraviny zmäkli a potom dôkladne umyte.

Dôležité upozornenie – objímka miagača sa nesmie namočiť do vody.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prírodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používanie vášho zariadenia
- servis alebo opravy
Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.
- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/EC.

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodíť spolu s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu, alebo dilerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu.

Separátnou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym účinkom odpadu na životné prostredie a ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomenutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Перед першим використанням приладу Kenwood

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Розпакуйте прилад та зніміть всі етикетки. Зніміть захисну упаковку з валу блендера з потрібною насадкою та ножового блоку дробарки, адже вона призначена виключно для захисту леза під час виробництва та транспортування. **Будьте обережні, леза дуже гострі.**
- Помийте всі деталі (дивись розділ «Догляд та чищення»).

Заходи безпеки

Загальна інформація

- Будьте особливо уважні під час приготування їжі для малюків, людей похилого віку та хворих. Переконайтеся, що вал ручного блендера було ретельно стерилізовано. Використовуйте розчин для стерилізації згідно із інструкціями виробника розчинів.
- Не торкайтеся лез руками, якщо прилад підключено до мережі електропостачання.
- Не наближуйте пальці, волосся, елементи одягу та кухонні приладі до рухомих деталей.
- Відключайте прилад від електромережі після використання та перед заміною насадок.
- Ніколи не сколочуйте гарячу олію або жир у блендері.
- Із метою безпеки рекомендується охолоджувати гарячі рідини до кімнатної температури перед змішуванням.
- Не використовуйте пошкоджений ручний блендер. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивись розділ «Технічне обслуговування».
- Щоб уникнути враження електричним струмом, не опускайте держак приладу із розташованим у ньому електроприводом у воду та не допускайте попадання вологи на шнур або вилку.
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Завжди відключайте прилад від мережі електропостачання, якщо він залишається без нагляду та перед збиранням, розбиранням і чищенням.
- Не дозволяйте дітям використовувати ручний блендер без нагляду.
- Не рекомендується користатись цим приладом особам (враховуючи дітей) із обмеженими фізичними або ментальними можливостями, або тим, хто має недостатньо досвіду в експлуатації цього приладу. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини, яка несе відповідальність за їх безпеку.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Максимальне споживання електроенергії вказано для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть споживати менше енергії.

Насадка «дробарка»

- Не торкайтеся гострих лез.
- Перед тим, як випорожнити чашу, зніміть ножовий блок дробарки.
- Не знімайте кришку, доки ножовий блок не зупиниться повністю.
- Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза.

увага

- Під час приготування густих сумішей не використовуйте ручний блендер більш, ніж 50 секунд протягом чотирьох хвилин, оскільки це може скоротити термін дії приладу.
- Не використовуйте насадку «віничок» протягом більш, ніж 3 хвилин впродовж будь-яких 10 хвилинних циклів.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним позаду ручного блендера.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЄС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

Показчик

Ручний блендер

- ① регулятор швидкості
- ② кнопка «on» (увімкнути)
- ③ кнопка «Turbo»
- ④ держак із блоком електродвигуна
- ⑤ кнопки розблокування валу блендера
- ⑥ вал блендера із встановленим потрібним лезом

чаша (якщо входить до комплекту)

- ⑦ чаша
- ⑧ підставка/кришка для чаші

велика мішалка для каструлі (якщо входить до комплекту)

віничок (якщо входить до комплекту)

- ⑩ комір віничку
- ⑪ віничок

дробарка (якщо входить до комплекту)

- ⑫ кришка дробарки
- ⑬ ручка
- ⑭ ножовий блок дробарки
- ⑮ чаша
- ⑯ підставка/кришка чаші

м'ялка (якщо входить до комплекту)

- ⑰ комір м'ялки
- ⑱ основа м'ялки
- ⑲ лопать м'ялки

Як користуватися ручним блендером

- Блендер призначений для приготування дитячого харчування, супів, соусів, молочних коктейлів та майонезу.

змішування у чаші (якщо входить до комплекту)

- Установіть підставку/кришку під чашу. (Завдяки цьому чаша не буде ковзати по робочій поверхні).
- Не заповнюйте чашу більш, ніж на 2/3 її об'єму.
- Після змішування інгредієнтів, ви можете використати підставку як кришку для чаші.

Увага

Якщо в комплекті вашого блендера немає чаші, виберіть іншу ємність схожого розміру. Ми рекомендуємо використовувати високу ємність з рівними стінками. Її діаметр має бути дещо більшим за діаметр насадки, щоб не заважати

змішуванню інгредієнтів.

Водночас, стінки ємності мають бути достатньо високими для запобігання розбризкуванню.

змішування у каструлі

- Із метою безпеки рекомендується знімати каструлю з плити та охолоджувати гарячі рідини до кімнатної температури перед змішуванням.
- Для швидкої обробки супів і т.п. просто у каструлі використовуйте насадку для змішування у каструлі (якщо вона входить до комплекту). В іншому разі використовуйте ручний блендер.
- **Не використовуйте насадку для змішування в каструлі для обробки сирих овочів.**

- 1 Установіть вал блендера на держак із електродвигуном ❶ та натисніть, щоби зафіксувати на місці.
 - 2 Підключіть прилад до мережі електропостачання.
 - 3 Покладіть інгредієнти до чаші або схожої ємності, а після цього, утримуючи чашу, оберіть бажану швидкість та натисніть кнопку «оп» (увімкнути). (Для повільної обробки та мінімізації розбризкування оберіть низьку швидкість, для швидкої або прискореної обробки - високу швидкість).
- **Щоби продукти не розплескувались, опустіть блендер у суміш перед увімкненням.**
 - Слідкуйте за тим, щоби рідина не попадала до місця з'єднання держака із блоком електродвигуна та валу блендера.
 - Під час роботи вимішуйте блендером продукти, переміщаючи його по колу, догори та додолу, щоби зібрати усі інгредієнти.

- **Ваш ручний блендер не призначений для подрібнення льоду.**

- Якщо блендер заблокується, відключіть його від мережі перед чищенням.
- 4 Після закінчення обробки відпустіть кнопку «оп» (увімкнути) або «turbo» (прискорена обробка). Відключіть прилад від мережі та натисніть кнопки розблокування ❷, щоби зняти вал блендера з блока електродвигуна з держакком.

як користуватися віничком

- Ви можете збивати легкі інгредієнти, наприклад яєчні білки, сливки та десерти-напівфабрикати.
 - Не використовуйте віничок для збивання густіших сумішей таких, як маргарин або цукор. Ви можете пошкодити віничок.
- 1 Установіть віничок у комір віничка ❸.
 - 2 Установіть держак з блоком електродвигуна всередині коміра віничка. Натисніть, щоби зафіксувати.
 - 3 Покладіть інгредієнти до чаші.
 - Не збивайте більше 4 яєчних білків або 400 мл (3/4 пінти) вершків.
 - 4 Підключіть прилад до електромережі. Щоби уникнути розбризкування, установіть швидкості 1 та натисніть кнопку «оп» (увімкнути). Для перемішування на підвищеній швидкості оберіть високу швидкість або натисніть кнопку «Turbo» (прискорена обробка). Переміщуйте віничок за годинниковою стрілкою.
 - Слідкуйте, щоби рідина не піднімалася вище віничка.
 - 5 Після використання відпустіть кнопку «оп» (увімкнути) або «turbo» (прискорена обробка), відключіть прилад від мережі та розберіть його.

як користуватися дробаркою (якщо входить до комплекту)

- Дробарка призначена для подрібнення м'яса, овочів, трав, хлібу, печива та горіхів.
 - Не використовуйте дробарку для обробки твердих продуктів, на кшталт, кавових зерен, кубиків льоду, спецій або шоколаду, оскільки такі інгредієнти можуть пошкодити ножовий блок.
- 1 Видаліть кістки та поріжте продукти на кубики розміром 1-2 см (1/2-1").
 - 2 Установіть підставку/кришку під чашу дробарки. (Завдяки цьому чаша не буде ковзати по робочій поверхні).
 - 3 Накрутіть ножовий блок дробарки на штифт всередині чаші **4**.
 - 4 Додайте продукти.
 - 5 Установіть кришку дробарки та поверніть для фіксації **5**.
 - 6 Установіть блок електродвигуна з держакон на кришку дробарки, а потім натисніть для фіксації.
 - 7 Підключіть прилад до електромережі та міцно тримайте чашу. Після цього натисніть кнопку «turbo» (прискорена обробка). Ви також можете вмикати та вимикати кнопку «turbo» (прискорена обробка) на короткий час, щоби перемішувати інгредієнти в імпульсному режимі.
 - 8 Після використання відключіть від електромережі та розберіть.

поради стосовно обробки продуктів

продукти	макс. кіль-ть	приблизний час (сек.)
М'ясо	250 г	10-15
Трави	30 г	10
Горіхи	200 г	10-15
Хліб	1 скибочка	5-10
Яйця круто	3	3-5
Цибуля	200 г	імпульсний режим

як користуватися м'ялкою (якщо входить до комплекту)

- М'ялка призначена для обробки готових овочів, наприклад, картоплі, брукви та моркви.
 - Не обробляйте тверди або сирі продукти, оскільки це може пошкодити прилад.
- 1 Приготуйте овочі, а потім відіжміть.
 - 2 Установіть комір м'ялки на основу, повертаючи її за годинниковою стрілкою **6**.
 - 3 Переверніть м'ялку догори дном, установіть лопать на центральну втулку та поверніть проти годинникової стрілки для фіксації **7**. (Якщо комір не буде встановлено, лопать не за фіксується на своєму місці).
 - 4 Установіть блок електродвигуна з держакон блок м'ялки, а потім натисніть для фіксації.
 - 5 Підключіть прилад до мережі електропостачання.
 - 6 Опустіть м'ялку до каstrулі, чаші або іншої ємності, установіть швидкість 1 на регуляторі та натисніть кнопку «on» (увімкнути). Переміщуйте м'ялку догори та додолу під час обробки, доки не отримуєте бажану консистенцію.
 - 7 Після закінчення обробки відпустіть кнопку «on» та відключіть прилад від мережі електропостачання.

- 8 Натисніть кнопки розблокування валу бленд ера, щоби зняти блок м'ялки.
- 9 Зніміть лопать з основи м'ялки. Для цього поверніть її за годинниковою стрілкою.
- 10 Відкрутіть комір від основи м'ялки.

увага

- Не використовуйте м'ялку, якщо каstrуля знаходиться на конфорці або іншому джерелі тепла. Зніміть каstrулю з конфорки або іншого джерела тепла та залиште трошки охолонути.
- Щоби почистити м'ялку під час або після оброки, не постукуйте м'ялкою по каstrулі або іншій ємності. Використовуйте лопатку, щоби зняти залишки інгредієнтів.
- Для отримання кращих результатів наповнюйте каstrулю максимум до половини рід час оброки.

Догляд та чищення

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
- Не торкайтеся гострих лез.
- Будьте особливо уважні під час приготування їжі для малюків, людей похилого віку та хворих. Переконайтеся, що вал ручного блендера було ретельно стерилізовано. Використовуйте розчин для стерилізації згідно із інструкціями виробника розчинів.
- Деякі продукти, наприклад морква, можуть знебарвлювати пластикові деталі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потріть її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.

блок електродвигуна з держакон, комір віничка, комір м'ялки та кришка дробарки

- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
- Ніколи не опускайте у воду і не використовуйте абразивні матеріали.
- Забороняється мити вал у посудомийній машині.

Вал блендера

Або

- Частково наповніть чашу або схожу ємність теплою мильною водою. Підключіть прилад до мережі електропостачання, потім встановіть вал блендера та увімкніть прилад.
- Відключіть від мережі, а потім просушіть.
- or
- Помийте леза під краном, а потім ретельно просушіть.

віничок, основна чаша, чаша дробарки, ножовий блок дробарки, основа м'ялки, лопать м'ялки, підставка/кришки основної чаші та чаші дробарки

- Помийте, потім просушіть.
- У посудомийній машині дозволяється мити наступні частини: вал блендера, насадку для перемішування у каstrулі, віничок (**але не комір віничка**), основу м'ялки (**але не комір м'ялки**), чашу дробарки (**але не кришку дробарки**), ножовий блок дробарки, основну чашу, підставку/кришки основної чаші та чаші дробарки.

поради стосовно чищення основи м'ялки

- Якщо залишки інгредієнтів засохли на насадці, зніміть лопать. Опустіть лопать та основу м'ялки у теплу воду та залиште на деякий час, а після того, як залишки стануть м'якими ретельно помийте.

увага – запобігайте попаданню вологи на комір м'ялки.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ЕС 2002/96/ЕС.

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.

Якщо вам необхідна консультація з приводу:

- використання приладу або
- обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту
Зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



**معلومات هامة حول كيفية التخلص
الصحيحة من المنتج حسب توجيهات
المجموعة الاقتصادية الأوروبية
2002/96/EC.**

عند انتهاء العمر التشغيلي للمنتج يجب عدم
التخلص من المنتج في مخلفات المناطق
الحضرية.

لا بد من أخذ المنتج إلى مركز سلطة محلية
خاصة متخصصة في جمع النفايات أو موزع
يقدم هذه الخدمة. إن التخلص من الأجهزة
المنزلية بشكل منفصل يجنب الآثار السلبية
المتربة على البيئة والصحة والناجمة عن
التخلص من الأجهزة بصورة غير سليمة كما أن
هذا الإجراء يساعد في إعادة استخدام المواد
التأسيسية مما يوفر جانباً فعالاً من الطاقة
والموارد. وللتذكير بوجوب التخلص من
الأجهزة المنزلية وبشكل منفصل وضع على
المنتج علامة سلة مهملات ذات العجلات
مشطوبة.

محور الخلط

سواء

- تعبئة الدورق جزئياً أو ما يشابهه من حاويات بمحلول ماء وصابون دافئ. وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي ثم ركب محور دوران الخلاط وشغلي الجهاز.
- افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ثم التجفيف.
- أو
- غسل الشفرات تحت الماء الجاري ثم التجفيف الجيد.

خفاقة البيض والدورق ووعاء

الفرم/التقطيع وسكين الفرغ/التقطيع

وذراع الهرس ورأس الهرس

وقاعدة/غطاء الدورق والوعاء

- غسيل ثم التجفيف الجيد.
- الأجزاء التالية يمكن غسلها في غسالة الأطباق: محور الخلاط وخلاط المقلاة وخفاقة البيض (وليس عنق خفاقة البيض) وذراع الهرس (وليس عنق الهرس) ورأس الهرس ووعاء الفرغ/التقطيع (وليس غطاء المفرمة/القطاع) وسكين الفرغ/التقطيع والدورق وقاعدة/غطاء الدورق والوعاء.

تلميح بخصوص تنظيف ذراع الهرس

- في حالة وجود مكونات جافة على ذراع الهرس، ففكي رأس الهرس. ثم انقعي ذراع ورأس الهرس في محلول ماء دافئ حتى تلتين المكونات الجافة ثم اشطفي الذراع والرأس جيداً.
- هام - لا تعرضي عنق الهراسة للبلل.

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة بواسطة KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من KENWOOD.

للحصول على مساعدة حول:

- استخدام الجهاز أو
- إجراء الصيانة أو استبدال الأجزاء
- اتصلي بالمتجر الذي قمت بشراء الجهاز منه.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

٦ ضعي الهراسة في المقلاة أو السلطانية أو ما

شابه من الحاويات واختاري السرعة ١ من مفتاح التحكم في السرعات ثم اضغطي على زر التشغيل. حركي الهراسة في حركة لأعلى وأسفل داخل الخليط لحين الحصول على القوام المطلوب.

٧ بعد الانتهاء من عملية الهرس، حرري زر التشغيل وافصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.

٨ اضغطي على زرّي تحرير محور الخلاط لفك الهراسة.

٩ فكي رأس الهرس من الهراسة عن طريق لفها في اتجاه عقارب الساعة.

١٠ فكي عنق الهراسة من ذراع الهرس.

هام

- يحذر استخدام الهراسة في المقلاة أثناء وضع المقلاة فوق مصدر حراري مباشر. ارفعي المقلاة دائماً عن المصدر الحراري واتركيها لكي تبرد أولاً.
- لا تطرقي الهراسة في جوانب إناء الطهي أثناء وبعد عملية الهرس. استخدمي الملعقة البلاستيكية لكشط المكونات الزائدة.
- للحصول على أفضل النتائج أثناء الهرس في المقلاة، احرص على عدم تجاوز كمية المكونات التي تريدين هرسها عن نصف سعة المقلاة.

العناية والتنظيف

- أوقفني دائماً تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- لا تلمسي الشفرات الحادة.
- توخي بالغ الحذر عند إعداد الطعام للرضع، المسنين والعاجزين. تأكدي دائماً من تعقيم محور الخلاط اليدوي بشكل جيد. استخدمي محلول التعقيم حسب التعليمات الصادرة عن مصنعي محاليل التعقيم.
- قد تتسبب بعض الأطعمة (المكونات) مثل الجزر في تغيير لون البلاستيك. امسحي البلاستيك بقماش مغموس في زيت نباتي لإزالة تغيير اللون.

الموتور وعنق خفاقة البيض وعنق

الهراسة وغطاء المفرمة/القطاع

- مسح بقطعة قماش رطبة، ثم التجفيف.
- يحذر الغمر في الماء أو استخدام المواد الكاشطة.
- يمنع الغسل في غسالة الأطباق.

٤ بعد الانتهاء من عملية المزج، حرري زر التشغيل أو زر السرعة الفائقة "Turbo".
افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واضغطي على زرّي التحرير ② لإزالة محور الخلاط عن الموتور.

استخدام الخفاقة

- يمكنك خفق المكونات الخفيفة مثل بياض البيض والكريمات والحلويات السريعة.
- لا تخفقي الخلطات ذات القوام الكثيف مثل خليط الزبد النباتي والسكر - قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالخفاقة.

١ ركبي الخفاقة السلكية في عنق الخفاقة ③.

٢ ركبي الموتور في طوق خفاقة البيض. ادفعي خفاقة البيض لتقف في موضع تثبيتها.

٣ ضعي المكونات في وعاء التقطيع.

- لا تخفقي أكثر من بياض ٤ بيضات أو ٤٠٠ مل (٤/٣ باينت) من القشدة.

٤ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. لتجنب حدوث تطاير للمكونات، اختاري السرعة ١ واضغطي على زر التشغيل. للخفق على سرعات عالية، اختاري سرعة عالية أو اضغطي على زر السرعة الفائقة "Turbo".
حركي خفاقة البيض في اتجاه عقارب الساعة.
● لا تسمحي بارتفاع السائل فوق مستوى أسلاك الخفاقة.

٥ بعد الانتهاء من الاستخدام حرري زر التشغيل أو زر السرعة الفائقة "Turbo" ثم افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي وفكي الجهاز.

استخدام المفرمة/القطاعة (في حالة تزويدها مع عبوة البيع)

- يمكنك تقطيع اللحم وفرم والخضراوات والأعشاب والخبز والبسكويت والمكسرات.
- لا تفرمي/تقطعي المكونات الصلبة مثل حبوب القهوة ومكعبات الثلج والتوابل أو الشكولاته - فقد يتسبب ذلك في تلف سكين الفرم/التقطيع.
- ١ أزيلني العظم وقطعي المكونات إلى مكعبات بطول ١ إلى ٢ سم.
- ٢ ضعي القاعدة/الغطاء على الجزء السفلي من وعاء الفم/التقطيع. (سيحول ذلك دون تزلزل الوعاء على سطح العمل).
- ٣ ركبي سكين الفرم/التقطيع على السن ④ الموجود في الوعاء.
- ٤ أضيفي المكونات.
- ٥ ركبي غطاء المفرمة/القطاعة ولفيه حتى يستقر في موضع القفل الصحيح ⑤.

٦ ركبي الموتور في غطاء المفرمة/القطاعة - ادفعيه حتى يستقر في موضع التركيب الصحيح.

٧ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. امسكي الوعاء بثبات. ثم اضغطي على زر السرعة الفائقة "Turbo". أو بطريقة أخرى يمكنك الضغط على زر السرعة الفائقة "Turbo" ضغوطات قصيرة للحصول على وضع تشغيل نبضي.

٨ بعد الانتهاء من الاستخدام افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي وفكي الجهاز.

دليل تحضير الطعام

الوقت التقريبي (بالثوان)	الكمية القصوى	الطعام (المكون)
١٠-١٥	٢٥٠ غرام	اللحم
١٠	٣٠ غرام	الأعشاب
١٠-١٥	٢٠٠ غرام	المكسرات
٥-١٠	١ شريحة	الخبز
٣-٥	٣	البيض المسلوق
تشغيل نبضي	٢٠٠ غرام	البصل

استخدام الهراسة (في حالة تزويدها مع عبوة البيع)

- يمكنك استخدام الهراسة لهرس الخضراوات المطهية مثل البطاطس واللفت والجزر).
- لا تهربي الأغذية الصلبة أو غير المطهية - فقد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة.
- ١ اطهي الخضراوات ثم صفيها.
- ٢ ركبي عنق الهراسة في ذراع الهرس ولفي ولفي العنق في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في موضعه الصحيح ⑥.
- ٣ اقلب الهراسة وركبي رأس الهرس على المحور المركزي ولفي رأس الهرس في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى تستقر في موضع التركيب الصحيح ⑦. (في حالة عدم تركيب عنق الهراسة فلن تستقر رأس الهرس في موضع التركيب الصحيح).
- ٤ ركبي الموتور في الهراسة - ادفعيه حتى يستقر في موضع التركيب الصحيح.
- ٥ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.

دليل الرسم التوضيحي

- ① مفتاح التحكم في السرعات
- ② زر التشغيل
- ③ زر السرعة الفائقة "Turbo"
- ④ مقبض الطاقة "الموتور"
- ⑤ زرا تحرير محور الخلط
- ⑥ محور الخلاط المزود بمجموعة شفرات ثلاثية مثبتة.

الدورق (في حالة تزويده)

- ⑦ الدورق
- ⑧ قاعدة/غطاء الدورق

⑨ زراع الخلط العريض (في حالة تزويده)

الخفاقة (في حالة تزويده)

- ⑩ عنق الخفاقة
- ⑪ الخفاقة السلكية

المفرمة/القطاعة (في حالة تزويدها

مع عبوة البيع)

- ⑫ غطاء المفرمة/القطاعة
- ⑬ مقبض الأصابع
- ⑭ سكين المفرمة/القطاعة
- ⑮ وعاء الفرغ/التقطيع
- ⑯ قاعدة/غطاء وعاء الفرغ/التقطيع

الهراسة (في حالة تزويدها مع عبوة

البيع)

- ⑰ عنق الهراسة
- ⑱ زراع الهرس
- ⑲ رأس الهرس

استخدام الخلاط اليدوي

- يمكنك خلط طعام الرضع والحساء والصلصات والحليب المخفوق والمايونيز.

للخلط داخل الدورق (في حالة تزويد الدورق)

- ضعي القاعدة/الغطاء على الجزء السفلي من الدورق. (سيحول ذلك دون تزلزل الدورق على سطح العمل).
- لا تملئي الدورق بأكثر من ثلثي (٣/٢) السعة القصوى.

- بعد الخلط يمكنك تركيب القاعدة/الغطاء على الجزء العلوي للدورق.

ملاحظة

- في حالة عدم تزويد الدورق داخل عبوة البيع، اختاري حاوية ذات حجم مناسب. نوصي باستخدام حاوية طويلة ذات جوانب مستقيمة ذات قطر أكبر من قطر ذراع الخلط العريض الخاص بالخلط اليدوي وذلك لإتاحة الفرصة أمام حركة المكونات وأيضاً يجب أن تكون الحاوية طويلة بالقدر الكافي لمنع حدوث تطاير للمكونات.

للخلط في مقلاة الصلصات

- للاستخدام السريع، نوصي برفع المقلاة عن المصدر الحراري وترك السوائل الساخنة لكي تبرد وتصبح في درجة حرارة الغرفة قبل الخلط.
- استخدمي خلاط المقلاة (في حالة تزويده) لتحضير الحساء ومثيلاتها من المكونات سريعاً ومباشرة في مقلاة الصلصات. أو بطريقة أخرى يمكنك استخدام الخلاط اليدوي.
- لا تستخدم خلاط المقلاة لتحضير الخضراوات غير المطهية

- ١ ركبي محور الخلط في مقبض الطاقة ① - ادفعي المحور للداخل حتى يستقر في موضعه الصحيح.
- ٢ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- ٣ ضعي المكونات في الدورق أو حاوية مشابهة وأثناء الإمساك بالدورق في وضع ثابت، اختاري السرعة المطلوبة ثم اضغطي على زر التشغيل. (اختاري السرعة المنخفضة للمزج البطيء وتقليل المكونات المتطايرة أو اختاري السرعة العالية أو مفتاح السرعة الفائقة "Turbo" للمزج السريع).

لتجنب تناثر مكونات الخلط، ضعي شفرات الخلط داخل الطعام قبل تشغيل الخلاط.

- لا تسمح للوسائل بالوصول إلى مستوى أعلى من وصلة اتصال مقبض الطاقة بمحور الخلط.
- حركي الشفرات خلال الطعام مع القيام بالهرس أو التقليب لدمج الخليط.
- الخلاط اليدوي لا يناسب جرش الثلج.
- في حالة توقف الخلاط اليدوي عن الحركة نتيجة حدوث انحصار، افصله عند مصدر التيار الكهربائي قبل القيام بتنظيفه.

قبل القراءة، الرجاء قلب الصفحة الأولى لعرض الصور

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة أشخاص (يتضمن ذلك الأطفال) بقدرات عقلية أو حسية أو جسدية منخفضة أو دون خبرة ومعرفة باستخدام الجهاز، إلا في حالة الإشراف عليهم أو التوجيه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- استخدم الجهاز في الاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل Kenwood أية مسؤولية في حالة تعرض الجهاز للاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بهذه التعليمات.
- تعتمد السعة القصوى على الملحق المستخدم والذي يستمد حمل أكبر. بعض من الملحقات الأخرى قد تستمد حمل أقل.

ملحق المفرمة/القطاعة

- لا تلمس الشفرات الحادة.
- أزيل سكين الفرم/التقطيع قبل تفريغ وعاء الفرم/التقطيع.
- يحذر إزالة غطاء المفرمة/القطاعة قبل توقف سكين الفرم/التقطيع عن الحركة تماماً.
- امسك دائماً نصل سكين الفرم/التقطيع بقبضة الإصبع من خلال مقبض الأصابع بعيداً عن نصل السكين سواء عند الاستخدام أو التنظيف.

هام

- عند التعامل مع الخلطات الثخينة ولضمان عمر تشغيلي طويل للجهاز، لا تستخدم الخلط اليدوي لمدة تزيد عن ٥٠ ثانية كل ٤ دقائق.
- لا تستخدم ملحق خفافة البيض لمدة مستمرة أطول من ٣ دقائق كل فترة ١٠ دقائق.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار

الكهربي

- يجب التأكد من تماثل مواصفات المصدر الكهربي مع المواصفات الموضحة على الخلط اليدوي.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات المجموعة الأوروبية 2004/108/EC المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات المجموعة الأوروبية رقم 1935/2004 بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ المتعلقة بالمواد المتلامسة مع الطعام.

قبل استخدام جهاز Kenwood الخاص بك

- اقرأ التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيل مكونات التغليف وأية ملصقات. تخلصي من أغشية وحدة الشفرات الثلاثية "Triblade" ونصل المفرمة/القطاعة حيث تستخدم هذه الأغشية فقط لحماية الشفرات أثناء التصنيع والنقل. **توخي الحذر فالشفرات حاد جداً.**
- اغسلي كل الأجزاء راجعي قسم "العناية والتنظيف".

سلامتك

تعليمات عامة

- توخي بالغ الحذر عند إعداد الطعام للرضع، المسنين والعاجزين. تأكدي دائماً من تعقيم محور الخلط اليدوي بشكل جيد. استخدمي محلول التعقيم حسب التعليمات الصادرة عن مصنعي محاليل التعقيم.
- لا تلمس الشفرات أثناء توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي.
- ابعدي الأصابع، الشعر، الملابس وأدوات المائدة بعيداً عن الأجزاء المتحركة.
- افصلي الجهاز عند مصدر التيار الكهربي بعد الانتهاء من الاستخدام وقبل تغيير الملحقات.
- لا تخلطي الزيوت الساخنة أو الدهون.
- للاستخدام السريع، نوصي بترك السوائل الساخنة لكي تبرد وتصبح في درجة حرارة الغرفة قبل الخلط.
- يحذر استخدام الخلط اليدوي في حالة تلفه.
- يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الخدمة".
- يحذر غمر مقبض الطاقة في الماء أو السماح ببلل للسلك أو القابس - قد تصابين بصدمة كهربائية.
- احذري ملامسة السلك لسطح ساخن أو تركه متدلياً في حالة وجود طفل فقد ينتزعه.
- لا تستخدم أي ملحقات غير معتمدة.
- افصلي دائماً الخلط اليدوي عن مصدر التيار الكهربي في حالة ترك الجهاز دون استخدام أو قبل تركيب أو فك الملحقات أو التنظيف.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الخلط اليدوي دون مراقبة.



Head Office Address:

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com

Designed and engineered by Kenwood in the UK

Made in China

19746/2